

# Instruction Manual Manual de Instrucciones Manual de Instruções Handleiding



Genesis® G3 HD

Hydro-Pneumatic Power Tool

Genesis® G3 HD

Máquina Hidro-neumática Genesis® G3 HD

Ferramenta Mecânica Hidro-Pneumática

Genesis® G3 HD

Hydro-pneumatisch Plaatsingsgereedschap

Contents English

Safety Rules	4
Specifications Tool Specifications Tool Dimensions	5 5
Intent of Use Range of Fasteners Part Numbering	6 6
Putting into Service Air Supply Operating Procedure	7 7
Nose Assemblies Fitting Instructions Servicing Instructions Nose Tips	8 8 9-11
Accessories Stem Deflector Extension Side Ejector Swivel Heads Preparing the Base Tool Swivel Head Fitting Instructions Swivel Head Servicing Instructions	12 12 12 13 14 15
Servicing the Tool Daily / Weekly Moly Lithium Grease EP 3753 Safety Data MolyKote 55m & MolyKote 111 Safety Data Annually Service Kit Head Assembly Pneumatic Piston Assembly Valve Spool Assembly Trigger	17 17 18 19 19 19-20 20 20
<b>General Assembly of Base Tool</b> General Assembly and Parts List	22-23
Priming Oil Details Hyspin VG 32 Oil Safety Data Priming Kit Priming Procedure	24 24 24 25
Fault Diagnosis Symptom, Possible Cause & Remedy	26
Español	29
Português	55
Nederlands	81

## Warranty

Avdel UK Limited installation tools carry a 12 month warranty against defects caused by faulty materials or workmanship, the warranty period commencing from the date of delivery confirmed by invoice or delivery note.

The warranty applies to the user/purchaser when sold through an authorised outlet, and only when used for the intended purpose. The warranty is invalidated if the installation tool is not serviced, maintained and operated according to the instructions contained in the Instruction and Service Manuals.

In the event of a defect or failure, and at its sole discretion, Avdel undertakes only to repair or replace faulty components.

ontained product detection and improvement and necessary the right to change the specimental or any product mitout prior necess.



## Safety Rules

This instruction manual must be read with particular attention to the following safety rules, by any person installing, operating, or servicing this tool.


- 1 Do not use outside the design intent.
- 2 Do not use equipment with this tool/machine other than that recommended and supplied by Avdel UK Limited.
- 3 Any modification undertaken by the customer to the tool/machine, nose assemblies, accessories or any equipment supplied by Avdel UK Limited or their representatives, shall be the customer's entire responsibility. Avdel UK Limited will be pleased to advise upon any proposed modification.
- 4 The tool/machine must be maintained in a safe working condition at all times and examined at regular intervals for damage and function by trained competent personnel. Any dismantling procedure shall be undertaken only by personnel trained in Avdel UK Limited procedures. Do not dismantle this tool/machine without prior reference to the maintenance instructions. Please contact Avdel UK Limited with your training requirements.
- 5 The tool/machine shall at all times be operated in accordance with relevant Health and Safety legislation. In the U.K. the "Health and Safety at Work etc. Act 1974" applies. Any question regarding the correct operation of the tool/machine and operator safety should be directed to Avdel UK Limited.
- **6** The precautions to be observed when using this tool/machine must be explained by the customer to all operators.
- 7 Always disconnect the airline from the tool/machine inlet before attempting to adjust, fit or remove a nose assembly.
- **8** Do not operate a tool/machine that is directed towards any person(s) or the operator.
- 9 Always adopt a firm footing or a stable position before operating the tool/machine.
- **10** Ensure that vent holes do not become blocked or covered.
- 11 The operating pressure shall not exceed 7 bar.
- 12 Do not operate the tool if it is not fitted with a complete nose assembly or swivel head unless specifically instructed otherwise.
- 13 Care shall be taken to ensure that spent stems are not allowed to create a hazard.
- 14 If the tool is fitted with a stem collector, it must be emptied when half full.
- **15** If the G3 tool is fitted with a stem deflector, it should be rotated until the aperture is facing way from the operator and other person(s) working in the vicinity.
- 16 When using the tool, the wearing of safety glasses is required both by the operator and others in the vicinity to protect against fastener ejection, should a fastener be placed 'in air'. We recommend wearing gloves if there are sharp edges or corners on the application.
- 17 Take care to avoid entanglement of loose clothes, ties, long hair, cleaning rags etc. in the moving parts of the tool which should be kept dry and clean for best possible grip.
- 18 When carrying the tool from place to place keep hands away from the trigger/lever to avoid inadvertent start up.
- **19** Excessive contact with hydraulic fluid oil should be avoided. To minimize the possibility of rashes, care should be taken to wash thoroughly.

## **Tool Specifications**

5-7 bar (72.5 - 101.5 psi) **Air Pressure** Minimum - Maximum Free Air Volume Required @ 5.5 bar 4.3 litres (0.15 cuft) Stroke Minimum 26 mm (1.02 in) **Pull Force** @ 5.5 bar 12.9 kN (2900 lbf) Cycle time Approximately 1.2 second 75 dB(A) Noise Level

WeightWithout nose equipment2.35 kg (5.17 lb)VibrationLess than $2.5 \text{ m/s}^2 (8.2 \text{ ft/s}^2)$ 

## **Tool Measurements**



Dimensions in millimetres.

## Intent of Use

G3 HD is a hydro-pneumatic tool designed to place Avdel® breakstem fasteners at high speed making it ideal for batch or flow-line assembly in a wide variety of applications throughout all industries. It can place all fasteners listed below.


The tool features an adjustable vacuum system for fastener retention and trouble free collection of the spent stems regardless of tool orientation. See the 'Operating Procedure' on page 7, for adjustment instructions.


A complete tool is made up of three separate elements which will be supplied individually. See diagram below.

NOSE EQUIPMENT MUST BE FITTED AS **DESCRIBED ON PAGE 8.** 

FACTENED				FA	STE	NE	R S	IZE	( MN	<sup>1</sup> )					
FASTENER NAME	3	3.2	4.0	4.3	4.8	5	5.2	6	6.4	6.5	7	8	9	9.5	10
INAIVIE	_	1/8	5/32		<sup>3</sup> /16	-	_	-	1/4	-	Е	-	-	3/8	
AVEX®	•	•	•		•				•						
STAVEX®			•		•				•						
AVINOX®		•	•		•										
AVIBULB®		•	•		•			•							
ETR							•								
BULBEX®			•		•										
T-LOK®				•	•										
AVDEL® SR		•	•		•				•						
MONOBOLT®					•				•						
INTERLOCK®					•				•						
TLR®					•				•						
AVTAINER®														•	
AVDEL®		•	•		•										
MBC		•	•		•										
MBC/LC		•													
AVSEAL®			•			ullet		•		•	•	•	•		•
Q™ RIVET		•	•		•				•						
T™ RIVET					•				•						
CHERRYMATE™					•				•						
KLAMPTITE™									•						

The part number of the base tool remains the same whichever nose assembly, or nose tip is fitted. See the General Assembly pages 22-23. If a swivel head is fitted, the same base tool must be adapted. See details page 14.






## Air Supply

All tools are operated with compressed air at an optimum pressure of 5.5 bar. We recommend the use of pressure regulators and automatic filtering systems on the main air supply. These should be fitted within 3 metres of the tool (see diagram below) to ensure maximum tool life and minimum tool maintenance.

Air supply hoses should have a minimum working effective pressure rating of 150% of the maximum pressure produced in the system or 10 bar, whichever is the highest. Air hoses should be oil resistant, have an abrasion resistant exterior and should be armoured where operating conditions may result in hoses being damaged. All air hoses MUST have a minimum bore diameter of 6.4 millimetres or 1/4 inch.

Read servicing daily details page 17.



## **Operating Procedure**

- Ensure that either the correct nose assembly or swivel head suitable for the fastener is fitted (see pages 8-11 and 13-15).
- Connect the tool to the air supply.
- Insert the fastener stem into the nose of the tool. If using a nose assembly, the fastener should remain held in by the vacuum system. If not, adjust the vacuum extraction rotary valve 60.
- If using a swivel head, the vacuum extraction is disabled but the jaws themselves will grip the fastener.
- Bring the tool with the fastener to the application so that the protruding fastener enters squarely the hole of the application.
- Fully actuate the trigger. The tool cycle will broach the fastener and with standard nose assemblies the broken stem will be projected to the rear of the tool.

#### ADJUSTING THE VACUUM EXTRACTION

- Using a screwdriver, turn rotary valve 60 until the air flow at the rear of the tool ceases.
- With the nose of the tool pointing downwards, insert a fastener into the nose and hold it into position.
- Turn the rotary valve either way until there is sufficient suction to retain the fastener.

## Nose Assemblies

#### IMPORTANT

Nose assemblies do NOT include nose tips. Nose tips must be ordered separately.

A complete tool must always be fitted with the correct nose assembly and nose tip for your fastener and must be ordered separately, refer to the 'NOSE TIPS' tables on pages 9-11.

If your application presents no access restriction use a type '1' nose tip unless you are placing aerospace fasteners which requires a type '3' nose tip or Avtainer® fasteners a type 5 nose tip.

Dimensions 'A' and 'B' below will help you assess the suitability of a particular nose tip.

You should also check that the dimensions of the nose casing will not restrict access to your application. If access is restricted type '2' nose tips are available for some fasteners. Refer to the table on page 10.

It is essential that nose assembly and nose tip are compatible with the fastener prior to operating the tool.

The type 4 is an alternative to place 1/4 in Monobolt®. See respective table.

Swivel heads are available as an alternative to nose assemblies as well as an extension when further reach is required. See page 12-16 in the 'Accessories' section.

### Fitting Instructions

#### IMPORTANT

The air supply must be disconnected when fitting or removing nose assemblies.

Item numbers in **bold** refer to nose assembly components in all 5 nose tip tables.

- Lightly coat jaws 4 with Moly lithium grease\*.
- Drop jaws 4 into jaw housing 3 or chuck collet 9 depending on which nose assembly you are using.
- Insert jaw spreader 5 into jaw housing 3 or insert front spring guide 10 into chuck collet 9.
- Locate buffer 6 on jaw spreader 5.
- Locate spring 7 onto jaw spreader 5 or onto front spring guide 10.
- Screw rear spring guide 11 into chuck collet 9.
- Fit locking ring 8 onto the jaw spreader housing of the tool.
- Holding tool pointing down, screw the assembled jaw housing or chuck collet onto the jaw spreader housing and tighten with spanner\*.
- Screw the nose tip into nose casing 1 and tighten with spanner\*.
- Place nose casing 1 over jaw housing 3 or chuck collet 9 and screw onto the tool, tightening with spanner\*.

### **Serving Instructions**

Nose assemblies should be serviced at weekly intervals. You should hold some stock of all internal components of the nose assembly and nose tips as they will need regular replacement.

- Remove the nose equipment using the reverse procedure to the 'Fitting instructions'.
- Any worn or damaged part should be replaced.
- Clean and check wear on jaws.
- Ensure that neither the jaw spreader nor the front spring guide is distorted.
- Check spring 7 is not distorted.
- Assemble according to fitting instructions above.

<sup>\*</sup> Item included in the G3 service kit. For complete list see page 19.



## TYPE 1 NOSE TIPS


- $^{f 1}$  In inches then in millimetres.
- 2 Head forming nose tips for use with countersunk heads ONLY.

  3 Long nose tip for deep placing
- $^{\star}$  In ADDITION to the nose assembly shown below, an extra long nose assembly is available to place 1/4" Monobolt® in applications with restricted access. See type 4 NOSE TIP table.

NOSE	ASS	EMBLY	
part n°	71210	0-15000	

ITEM	DESCRIPTION	PART N°
1	NOSE CASING	07340-00306
2	'O' RING	07003-00067
3	JAW HOUSING	07340-00304
4	JAWS	71210-15001
5	JAW SPREADER	07498-04502
6	BUFFER	71210-05001
7	SPRING	07500-00418
8	LOCKING RING	07340-00327


NAME	FAST	ENE	R MATERIAL	NOSE TI PART N°	P (m	m ) 'B'	see below
AVEX®		3.2	Al Alloy	71210-05002		6.35	001
~V_X-	1/8	3.2	Steel	71210-16070	12.7	3.3	0 0 4
	1/8	3.2	Al Alloy	07340-06401 <b>2</b>		2.9	0 0 3
		3	Al Alloy	71210-05002	12.7	6.35	0 0 1
ŀ	5/32	4.0	Al Alloy	71210-16070	12.7	3.3	0 0 4
	5/32	4.0	Steel	07381-04701	12.7	2.8	010
	5/32		Al Alloy	07340-06501 <b>2</b>	12.7	3.3	009
	3/16		Al Alloy	07381-04701	12.7	2.8	010
Large flange	3/16		Al Alloy	07340-04800	19.0	3.3	016
	3/16	4.8	Steel	07490-04401	12.7	3.3	017
	3/16		Al Alloy	07340-066012		4.1	0 1 5
	• •	6.4	Al Alloy	07612-02001	12.7	3.3	0 2 1
MONOBOLT®		4.8	Any	71210-16020	12.7	4.1	200
BULBEX®	5/32	4.0	Al Alloy	71210-16070	12.7	3.3	0 0 4
	3/16		Al Alloy	07381-04701	12.7	2.8	0 1 0
AVSEAL®		4	Al Alloy	71210-16001	12.7	4.9	160
	-	4	Al Alloy	71210-16006 <b>3</b>	12.7	6.9	180
•		5	Al Alloy	71210-16002	12.7	4.7	161
	_	5	Al Alloy	71210-16007 <b>3</b>	12.7	6.9	181
	_	6	Al Alloy	71210-16003	12.7	5.3	162
		6	Al Alloy	71210-16008 <b>3</b>	12.7	7.2	182
	-	6.5	Al Alloy	71210-16004	12.7	5.4	163
	-	6.5	Al Alloy	71210-16009 <b>3</b>	12.7	7.3	183
		7	Al Alloy	71210-16005	12.7	5.4	164
	-	7	Al Alloy	71210-16010 <b>3</b>	12.7	7.3	184
	-	. 8	Al Alloy	71220-16006	12.7	5.5	165
	-	8	Al Alloy	71220-16011 <sup>3</sup>	12.7	7.3	185
	_	9	Al Alloy	71220-16007	12.7	5.6	166
	_	9	Al Alloy	71220-16012 <b>3</b>	12.7	7.3	186
	_	10	Al Alloy	71220-16008	12.7	5.6	167
	_	10	Al Alloy	71220-16013 <b>3</b>	12.7	7.3	187
TLR®	3/16	4.8	Al Alloy	07605-00220	12.7	4.1	1 4 0
		6.4	Al Alloy	71220-16080	12.7	4.4	1 4 1
AVINOX® II		3.2	Stainless Steel	71210-16070	12.7	3.3	0 0 4
	5/32		Stainless Steel	07381-04701	12.7	2.8	010
	3/16		Stainless Steel	07498-01401	12.7	4.8	0 8 2
T-LOK®	_	4.3	Steel	07340-06201	12.7	3.3	1 2 0
		4.8	Steel	07340-06201	12.7	3.3	1 2 0
AVIBULB®	1/8	3.2	Steel	71210-16070	12.7	3.3	0 0 4
		4.0	Steel	07381-04701	12.7	2.8	0 1 0
	3/16	4.8	Steel	07498-01401	12.7	4.8	082
	_	6	Steel	07612-02001	12.7	3.3	0 2 1
AVDEL® SR	1/8	3.2	Any	71210-05002	12.7	6.35	0 0 1
		4.0	Any	71210-16070	12.7	3.3	0 0 4
	3/16		Any	07348-07001	12.7	5.7	062
Countersunk	3/16		Any	71210-16050	12.7	5.7	0 6 4
	1/4	6.4	Any	71220-60001	12.7	3.3	063
NTERLOCK®	<sup>3</sup> /16		Any	07381-04701	12.7	2.8	010
STAVEX®		3.2	Steel	71210-16070	12.7	3.3	0 0 4
	5/32		Steel	07381-04701	12.7	2.8	0 1 0
	3/16	4.8	Steel	07381-04701	12.7	2.8	0 1 0
_arge flange	3/16		Steel	07340-04800	19.0	3.3	
Countersunk	3/16		Steel	07381-04701	12.7	2.8	0 1 0
	1/8	3.2	Stainless Steel	71210-16070	12.7	3.3	0 0 4
	5/32		Stainless Steel	07381-04701	12.7	2.8	010
	3/10	4.8	Stainless Steel	07381-04701	12.7	2.8	010
				71210-05002	12.7	6.35	0 0 1
Q™ RIVET	1/8	3.2	Any				
Q™ RIVET	1/8 5/32	3.2	Any	07340-06201	12.7	3.3	1 2 0
Q™ RIVET	1/8 5/32 3/16	3.2 4.0 4.8	Any Any	07340-06201 07340-06201	12.7 12.7	3.3	120
	1/8 5/32 3/16 1/4	3.2 4.0 4.8 6.4	Any Any Any	07340-06201 07340-06201 07612-02001	12.7 12.7 12.7	3.3 3.3 3.3	1 2 0
	1/8 5/32 3/16 1/4 3/16	3.2 4.0 4.8 6.4 4.8	Any Any Any Any	07340-06201 07340-06201 07612-02001 07340-06201	12.7 12.7 12.7 12.7	3.3 3.3 3.3 3.3	1 2 0 1 2 0 0 2 1 1 2 0
CHERRYMATE™	1/8 5/32 3/16 1/4 3/16 1/4	3.2 4.0 4.8 6.4 4.8 6.4	Any Any Any Any Any	07340-06201 07340-06201 07612-02001 07340-06201 07612-02001	12.7 12.7 12.7 12.7 12.7	3.3 3.3 3.3 3.3 3.3	1 2 0 1 2 0 0 2 1 1 2 0 0 2 1
CHERRYMATE™	1/8 5/32 3/16 1/4 3/16 1/4 3/16	3.2 4.0 4.8 6.4 4.8 6.4 4.8	Any Any Any Any Any Any	07340-06201 07340-06201 07612-02001 07340-06201 07612-02001 71220-16060	12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7	3.3 3.3 3.3 3.3 4.8	1 2 0 1 2 0 0 2 1 1 2 0 0 2 1
CHERRYMATE™ KLAMPTITE™	1/8 5/32 3/16 1/4 3/16 1/4 3/16 1/4	3.2 4.0 4.8 6.4 4.8 6.4 4.8 6.4	Any Any Any Any Any Any Any	07340-06201 07340-06201 07612-02001 07612-02001 07612-02001 71220-16060 71220-16061	12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7	3.3 3.3 3.3 3.3 4.8 4.8	1 2 0 1 2 0 0 2 1 1 2 0 0 2 1 4 3 0 4 3 5
CHERRYMATE™ (LAMPTITE™	1/8 5/32 3/16 1/4 3/16 1/4 3/16 1/4 3/16	3.2 4.0 4.8 6.4 4.8 6.4 4.8 6.4 4.8	Any	07340-06201 07340-06201 07612-02001 07612-02001 07612-02001 71220-16060 71220-16061 703-A-25-6TA	12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7	3.3 3.3 3.3 3.3 4.8 4.8 6.35	1 2 0 1 2 0 0 2 1 1 2 0 0 2 1 4 3 0 4 3 5
CHERRYMATE™ (LAMPTITE™	1/8 5/32 3/16 1/4 3/16 1/4 3/16 1/4	3.2 4.0 4.8 6.4 4.8 6.4 4.8 4.8	Any Any Any Any Any Any Any Any Any Al Alloy Al Alloy	07340-06201 07340-06201 07612-02001 07340-06201 07612-02001 71220-16060 71220-16061 703-A-25-6TA 703-B-21	12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7	3.3 3.3 3.3 3.3 4.8 4.8 6.35 6.35	1 2 0 1 2 0 0 2 1 1 2 0 0 2 1 4 3 0 4 3 5 3 8 0
CHERRYMATE™ KLAMPTITE™ T™ RIVET Large flange	1/8 5/32 3/16 1/4 3/16 1/4 3/16 1/4 3/16 3/16 3/16	3.2 4.0 4.8 6.4 4.8 6.4 4.8 4.8 4.8	Any Any Any Any Any Any Any Any Any Al Alloy Al Alloy Al Alloy/Steel	07340-06201 07340-06201 07612-02001 07612-02001 07612-02001 71220-16060 71220-16061 703-A-25-6TA 703-B-21 703-A-25-6T	12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7	3.3 3.3 3.3 3.3 4.8 4.8 6.35 6.35 6.35	1 2 0 1 2 0 0 2 1 1 2 0 0 2 1 4 3 0 4 3 5 3 8 0
CHERRYMATE™ KLAMPTITE™ T™ RIVET .arge flange	1/8 5/32 3/16 1/4 3/16 1/4 3/16 1/4 3/16 3/16	3.2 4.0 4.8 6.4 4.8 6.4 4.8 4.8 4.8 4.8	Any Any Any Any Any Any Any Any Al Alloy Al Alloy Al Alloy/Steel Al Alloy/Steel	07340-06201 07340-06201 07612-02001 07612-02001 07612-02001 71220-16060 71220-16061 703-A-25-6TA 703-B-26 703-B-26	12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7	3.3 3.3 3.3 3.3 4.8 4.8 6.35 6.35 6.35	1 2 0 1 2 0 0 2 1 1 2 0 4 3 0 4 3 5 3 8 1 3 8 3
QTM RIVET  CHERRYMATETM  KLAMPTITETM  TTM RIVET  Large flange  Large flange	1/8 5/32 3/16 1/4 3/16 1/4 3/16 1/4 3/16 3/16 3/16	3.2 4.0 4.8 6.4 4.8 6.4 4.8 4.8 4.8	Any Any Any Any Any Any Any Any Al Alloy Al Alloy Al Alloy/Steel Al Alloy/Steel Al Alloy/Steel	07340-06201 07340-06201 07612-02001 07612-02001 07612-02001 71220-16060 71220-16061 703-A-25-6TA 703-B-21 703-A-25-6T	12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7	3.3 3.3 3.3 3.3 4.8 4.8 6.35 6.35 6.35	1 2 0 1 2 0 0 2 1 1 2 0 0 2 1 4 3 0 4 3 5 3 8 0
CHERRYMATE™ KLAMPTITE™ T™ RIVET .arge flange	1/8 5/32 3/16 1/4 3/16 1/4 3/16 1/4 3/16 3/16 3/16 3/16 3/16 1/4 1/4	3.2 4.0 4.8 6.4 4.8 6.4 4.8 4.8 4.8 4.8	Any Any Any Any Any Any Any Al Alloy Al Alloy/Steel Al Alloy/Steel Al Alloy Al Alloy Al Alloy	07340-06201 07340-06201 07612-02001 07612-02001 77340-06201 07612-02001 71220-16060 71220-16061 703-A-25-6TA 703-B-21 703-B-26 743-A-25-8TA 703-B-21	12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7	3.3 3.3 3.3 3.3 4.8 4.8 6.35 6.35 6.35 6.65 6.65	1 2 0 1 2 0 0 2 1 0 2 1 4 3 5 3 8 0 3 8 3 3 8 5 3 8 6
CHERRYMATE™  KLAMPTITE™  T™ RIVET  Large flange  Large flange	1/8 5/32 3/16 1/4 3/16 1/4 3/16 1/4 3/16 3/16 3/16 3/16 3/16	3.2 4.0 4.8 6.4 4.8 6.4 4.8 4.8 4.8 4.8 6.4	Any Any Any Any Any Any Any Any Al Alloy Al Alloy Al Alloy/Steel Al Alloy/Steel Al Alloy/Steel	07340-06201 07340-06201 07612-02001 07612-02001 71220-16060 71220-16061 703-A-25-6TA 703-B-21 703-B-26 743-A-25-8TA	12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7	3.3 3.3 3.3 3.3 4.8 4.8 6.35 6.35 6.35 6.65 6.65	1 2 0 1 2 0 0 2 1 1 2 0 4 3 0 4 3 5 3 8 1 3 8 3 3 8 4








**COMPLETE TOOL** PART NUMBER : precede with


## Nose Assemblies












## Accessories

### Stem Deflector

The stem deflector is a very simple alternative to the standard stem collector and allows access in restricted areas. To replace the stem collector with the stem deflector proceed as follows:


- Unscrew retaining nut 22 by inserting a 3 millimetre diameter rod into one of the holes.
- Remove retaining nut 22 and the stem collector assembly, items 18, 19, 20, 21, 45, 62 and 63.
- Screw the adaptor nut onto end cap 23.
- Push the boss end of the stem deflector into the internal groove of the adaptor nut.
- Rotate the stem deflector until the aperture faces away from the operator and other person(s) in the vicinity.



#### Extension

Fitted between the tool and the nose assembly the extension gives an extra reach of 76mm, ideal for use in deep narrow applications.

- To fit the extension, remove any nose assembly components.
- Screw the inner extension to jaw spreader housing 1.
- Screw the outer onto head assembly 4.
- · Fit the nose assembly onto the extension.



## Side Ejector


Fitted between the tool and the nose assembly, the side ejector forces fastener stems to eject at the front of the tool and gives an extra reach of 90mm.

It cannot be used in conjunction to a swivel head. Select the correct part number (below right) according to the stem diameter of the fastener.

For greater ease of use, it is recommended that the stem collector or deflector is replaced with safety cap part number 71210-20201 as used with swivel heads. See page 14 for fitting instructions, but note that the stop nut is not fitted in this case.

- To fit the side ejector, remove any nose assembly components
- Remove the socket cap screw from the side ejector.
- Screw the inner extension onto jaw spreader housing 1.
- Screw the outer casing onto head assembly 4.
- Replace the socket cap screw securing with Loctite Screwlock 222, part number 07900-00371.
- Screw the nose assembly onto the side ejector.

Part number: 07498-00900 for fasteners with a stem larger than 3.1 mm ( $^{1}/^{8}$ ") Ø



Item numbers in **bold** refer to the general assembly drawing and parts list on pages 22-23.



### **Swivel Head**

Instead of a nose assembly, a swivel head can be fitted to a base tool. It allows 360° rotation of the tool about the nose tip and allows access into many applications otherwise too restrictive. There are two types of swivel heads: the straight swivel head with the nose tip slightly offset from the centre line of the tool head and the right-angle swivel head with the nose tip on a perpendicular axis to the head of the tool. See drawings below for dimensions and pages 15-16 for detail.

#### IMPORTANT

PRIOR to fitting a swivel head, the base tool must be adapted. See Preparing the base tool on page 14. In contrast to nose assemblies part numbers of swivel heads do INCLUDE a nose tip as shown below.

Swivel heads can be ordered on their own or fitted to a base tool forming a complete tool. See table below for part numbers. Jaws and nose tips vary depending on the fastener to be placed but all other components remain the same within each type of swivel head. See the 'capability' tables below and 'constant component table' page 16.

'A' and 'B' dimensions will help you assess the accessibility of your application.


#### **STRAIGHT SWIVEL** capabil SWIVEL HEAD NOSE JAWS **FASTENER** ( m m ) NAME MATERIAL PART N° below PART N° PART N° 7.87 7.87 7.87 7.87 ... 0 0 1 Al Alloy Steel **AVEX**® 345-03000 7345-0360 3.81 340-0021 07340-00213 07340-00213 1/8 3.2 5/32 4.0 07345-03100 07345-03100 3.81 3.81 07345-03700 07345-03700 004 ... ...004 Al Alloy Steel 5/32 4.0 07345-03800 3.81 07490-0460 010 Al Alloy 3/16 4.8 07490-0460 ... 0 0 4 5/32 | 4.0 Al Alloy 07345-03100 07345-03700 7.87 3.81 07340-00213 3/16 | 4.8 Al Alloy 07345-03200 07345-03800 7.87 3.81 07490-04602 ... 010 1/8 3.2 Stainless Steel 4.0 Stainless Steel 07345-03100 07345-03200 7.87 7.87 07340-00213 07490-04602 **AVINOX**® 07345-03700 3.81 004 3.81 010 07494-06001 6.35 6.35 7.62 1.95 4.11 2.00 ... 160 **AVSEAL®** 07340-00213 07340-00213 4 Al Alloy 07494-06000 Al Alloy 07494-06600 07494-06601<sup>2</sup> 180 07494-06100 07340-00213 Al Alloy 07494-06101 161 Al Alloy 07494-06700 07494-067012 7.62 07340-00213 1/8 3.2 1/8 3.2 1/8 3.2 07340-00229 07340-00229 ... 283 **AVDEL®** Al Alloy 07345-03300 5.08 5.08 5.08 07345-03301 Al Alloy O 07494-03600 07494-03601 1.17 3.<u>81</u> Stainless Steel 07494-03000 07494-030 07340-00213 285 5/32 4.0 Al Alloy 5/32 4.0 Al Alloy 07345-03400 07494-03700 07345-03500 0.84 0.84 0.25 0.25 07340-00229 07340-00229 288 289 07345-03401 6.6 07494-03701 07345-03501 6.6 8.13 8.13 Al Alloy O 3/16 | 4.8 Al Alloy 3/16 | 4.8 Al Alloy 07498-04401 293 07498-04401 Al Alloy O 07494-03800 1/8 3.2 Al Alloy 5/32 4.0 Al Alloy MBC 07345-04000 07165-00701 07165-00702 07165-00703 4.75 6.35 7.92 1.9 07340-00229 300 2.36 2.46 07345-04100 07340-00229 3/16 4.8 Al Alloy 07345-04200 07498-04401 7.87 7.87 7.87 7.87 1/8 3.2 Al Alloy 5/32 4.0 Al Alloy 5/32 4.0 Al Alloy **O** 2.03 2.03 2.03 MBC L/C 07345-04700 07340-00229 07340-00229 320 327 07345-04700 07345-04701 07345-04800 07345-04701 07345-04701 2.03 327 4.8 Al Alloy 07345-04800 07498-04401 56 **COMPLETE TOOL PART NUMBER:** 20 precede with 71221-30 (the stop nut and safety cap are included) 16 **IMPORTANT:** by opposition to complete tools 360° rotation with nose assemblies, those fitted with swivel heads include the nose tip as a part of the head. 1 In inches then in millimetres. 2 Long nose tip for deep placing. O Oversize

## Accessories

## **Preparing the Base Tool**

- Disconnect the air supply.
- Remove any nose assembly items.
- Remove retaining nut 22 and all elements of the stem collector (items 18, 19, 20, 21, 45, 62, 63). Note that 'O' ring 17 remains.
- Replace the above with a safety cap as shown in drawing opposite.
- Unscrew jaw spreader housing 1 and remove with '0' ring 2, locknut 3, '0' rings 66 and 65, and seal housing 5.
- Screw stop nut 71210-20202 onto the front of head piston 7 as far as it will go by hand.
- Re-fit jaw spreader housing 1 and 'O' ring
- Unscrew the stop nut until it locks against jaw spreader housing 1 and tighten with spanner.

The tool is now ready to be fitted with a swivel head. Instructions are on page 15.



#### RIGHT-ANGLE capability SWIVEL HEAD SWIVEL HEAD NOSE TIP see JAWS **FASTENER** (mm) $g^{\bar{1}}$ PART N° MATERIAL below NAME PART N° PART No 1/8 3.2 1/8 3.2 5/32 4.0 7.87 7.87 3.81 3.81 **AVEX**® Al Alloy Steel 7346-03000 07345-03600 07340-0021 ... 0 0 1 07345-03700 07345-03700 07345-03800 07346-03100 07340-00213 004 Al Alloy Steel 07346-03100 07346-03200 07346-03200 3.81 3.81 7.87 7.87 07340-0021 004 5/32 07490-0460 : 40 010 3/16 4.8 07490-0460 Al Alloy 004 07346-03100 07345-03700 7.87 3.81 BULBEX® 5/32 4.0 Al Alloy 07340-00213 3.81 3/16 | 4.8 Al Alloy 07346-03200 07345-03800 7.87 07490-04602 07340-00213 07490-04602 1/8 3.2 5/32 4.0 07345-03700 07345-03800 3.81 3.81 Stainless Steel Stainless Steel 07346-03100 07346-03200 7.87 7.87 6.35 6.35 7.62 7.62 1.95 4.11 2.00 4.11 07340-00213 07340-00213 07340-00213 07340-00213 07495-04000 07495-04700 **AVSEAL®** 4 Al Alloy 07494-06001 160 Al Alloy Al Alloy ... 180 4 07494-06601<sup>2</sup> 5 07495-04100 07494-0610 161 07495-04800 07494-06701<sup>2</sup> 07345-03301 181 07340-00229 07340-00229 07340-00213 AVDEL® 1/8 | 3.2 1/8 | 3.2 1/8 | 3.2 Al Alloy 1.17 1.17 3.81 07346-03300 5.08283 07495-03600 07495-03000 5.08 5.08 Al Alloy **O** 07494-03601 284 1/8 3.2 Stainless Steel 5/32 4.0 Al Alloy 5/02 4.0 Al Alloy 07494-03011 07346-03400 07345-03401 0.84 07340-00229 6.6 5/32 | 4.0 | Al Alloy **O** 3/16 | 4.8 | Al Alloy 3/16 | 4.8 | Al Alloy **O** 07495-03700 07346-03500 07495-03800 07494-0370 07345-0350 6.6 8.13 8.13 0.84 0.25 0.25 07340-00229 07498-04401 293 07494-0380 07498-04401 294 1/8 | 3.2 | Al Alloy 5/32 | 4.0 | Al Alloy МВС 4.75 6.35 1.9 2.36 300 07346-04000 07340-00229 07165-0070 07340-00229 07346-04100 07165-0070 305 3/16 4.8 Al Alloy 1/8 3.2 Al Alloy 5/32 4.0 Al Alloy 5/32 4.0 Al Alloy 5/32 4.0 Al Alloy 0 2.46 07498-04401 07346-04200 2.46 2.03 2.03 2.03 2.03 7.87 MBC L/C 07346-04500 07345-04701 07345-04701 07340-00229 07346-04500 07346-04600 07345-04701 07345-04701 7.87 07498-04401 ... 3/16 | 4.8 Al Alloy 07346-04600 7.87 07498-04401 **COMPLETE TOOL PART NUMBER:** 52 precede with 71221-40 32 (the stop nut and safety cap are included) **IMPORTANT:** by opposition to complete tools with nose assemblies, those fitted with swivel heads 360° rotation include the nose tip as a part of the head. 1 In inches then in millimetres. O Oversize Long nose tip for deep placing.

Accessories English

The fitting and servicing procedures for both types of head are almost identical. Differences are clearly indicated.

#### IMPORTANT

PRIOR to fitting a swivel head, the base tool must be adapted. See Preparing the base tool opposite.


The air supply must be disconnected when fitting or removing swivel heads.


## **Swivel Head Fitting Instructions**

The following procedure will allow you to assemble and fit either of the swivel heads to the tool. If you order a complete swivel head rather than individual components, you will only need to start at stage **L**.

All moving parts should be lubricated. Unless stated otherwise use Moly Lithium grease (details page 17).

When on grey tint, instructions refer only to the right-angle swivel head. Item numbers in **bold** refer to illustrations below.






- A Fit locking ring 10 over jaw spreader housing 1.
- **B** Coat screw **13** with thread locking adhesive and use to secure nose tip **14** onto body **5**.
- C Lightly lubricate items 17, 18, 19, 20 and insert into jaw carrier 3 as shown. Secure with screws 16.
- D Position lever 4 into body 5 and hold in place with pin 15 through the hole of body 5 (not a slot).
- **E** Lubricate the sides of the jaw carrier assembly and insert into body **5**.
- **F** Lubricate rollers **8** and ENSURE that they will freely rotate in the holes of adaptor **9**. If necessary ream the holes.
- **G** Position spring clip **7** over adaptor **9** past the holes for the rollers and rotate until the locating peg is aligned with the corresponding hole in adaptor **9** (smallest hole).
- **H** Fit adaptor **9** over the end of body **5** and drop rollers **8** into place. Push spring clip **7** over rollers **8**.
- Insert spindle 11 through adaptor 9 into jaw carrier 3 until the hole lines up with slot in body 5. Temporarily hold in place with pin 6.
- Insert pin 12 through the front slot of body 5 into jaw carrier 3
- K Hold the assembly vertical to prevent all pins dropping and slide the jaw carrier assembly back and forth a few times to ensure free movement. Go to M.
- L Remove screws **23** (4 off) and guard **1**. On a straight swivel head also remove screw **21** and platform **22**.
- M Push pin(s) 6 out and let spindle 11 drop out. Screw spindle 11 onto the jaw spreader housing of the tool, leaving the small screw fixing hole uppermost for straight swivel. Tighten gently with a tommy bar.
- **N** Screw the assembly over spindle **11** onto the tool handle. Replace pin(s) **6**.
- O On straight swivel heads attach platform 22 onto the top of the spindle with screw 21. Deburr the back end of platform 22 so that it cannot catch on guard 1.
- P Snap guard 1 over the assembly, align screw holes in guard with tapped holes in body assembly.
- Q Insert pivot pin **15** through slots in guard and hole in body. Fit circlip **2** onto pivot pin so that the circlip seats in groove provided.
- R Coat the thread of screws 23 (4 off) with thread locking adhesive and screw into body assembly securing guard to body assembly.


## Accessories

## **Swivel Head Servicing Instructions**

Swivel heads should be serviced at weekly intervals.

- Remove the complete head using the reverse procedure to the 'Fitting instructions' omitting step 'L'.
- If guard 1 is at all damaged it must be replaced by a new one.
- Any worn or damaged parts should be replaced.
- Pay particular attention to jaw carrier items in the upper illustration opposite as follows:
   Check wear on jaws 17.
   Check that jaw spreader tube 18 is not distorted.
   Check that spring 19 is neither broken or distorted.
   Check that spring guide 20 is not damaged.
- Check that spring clip 7 is not distorted. When removing spring clip 7, use two screwdrivers as shown in the lower illustration opposite.
- Check for excessive wear on slots of body 5.
- Assemble according to fitting instructions.





While nose tips and jaws will vary for each swivel head, other components remain constant within each type of head. See table below. For nose tips and jaws part numbers see pages 9-11.

	CONS	STANT COMPONENTS	6
	ITEM	STRAIGHT SWIVEL	RIGHT-ANGLE SWIVEL
1	GUARD	07494-05000	07495-03003
2	CIRCLIP	-	07004-00105
3	JAW CARRIER	07494-03026	07494-03026
4	LEVER	-	07495-03004
5	BODY	07494-03015	07495-03002
6	PIVOT PIN	07343-02207	07343-02207
7	SPRING CLIP	07495-03900	07495-03900
8	ROLLER	07007-00039	07007-00039
9	ADAPTOR	07345-03001	07345-03001
10	LOCKING RING	07345-03003	07345-03003
11	SPINDLE	07345-03002	07345-03002
12	DOWEL PIN	07007-00038	07007-00038
13	SCREW	07342-02207	07342-02207
15	PIVOT PIN	-	07343-02207
16	SCREW	07494-03028	07494-03028
18	JAW SPREADER	07346-03101	07346-03101
19	SPRING	07165-00305	07165-00305
20	SPRING GUIDE	07494-03027	07494-03027
21	SCREW	07001-00368	-
22	PLATFORM	07345-00401	
23	SCREW	-	07210-00804

#### IMPORTANT

Read Safety Instructions on page 4.

The employer is responsible for ensuring that tool maintenance instructions are given to the appropriate personnel.

The operator should not be involved in maintenance or repair of the tool unless properly trained.

The tool shall be examined regularly for damage and malfunction.

### Daily

- Daily, before use or when first putting the tool into service, pour a few drops of clean, light lubricating oil into the air inlet of the tool
  if no lubricator is fitted on air supply. If the tool is in continuous use, the air hose should be disconnected from the main air supply
  and the tool lubricated every two to three hours.
- Check for air leaks. If damaged, hoses and couplings should be replaced.
- If there is no filter on the pressure regulator, bleed the air line to clear it of accumulated dirt or water before connecting the air hose to the tool. If there is a filter, drain it.
- Check that the nose assembly or swivel head is correct for the fastener to be placed.
- Check the stroke of the tool meets the minimum specification (page 5). The last step of the 'Priming Procedure' on page 23
  explains how to measure the stroke.
- Either a stem collector or a stem deflector must be fitted to the tool unless a swivel head is fitted.
- Ensure that rotary valve 60 is correctly adjusted for fastener retention (see 'Operating Procedure' page 7).

### Weekly

- Dismantle and clean the nose assembly with special attention to the jaws. Lubricate with Moly Lithium grease before assembling.
- · Check for oil leaks and air leaks in the air supply hose and fittings.

### Moly Lithium Grease EP 3753 Safety Data

Grease can be ordered as a single item, the part number is shown in the service kit page 19.

#### First Aid

SKIN:

As the grease is completely water resistant it is best removed with an approved emulsifying skin cleaner.

INGESTION:

Ensure the individual drinks 30ml Milk of Magnesia, preferably in a cup of milk.

FYFS:

Irritant but not harmful. Irrigate with water and seek medical attention.

#### Fire

FLASH POINT: Above 220°C. Not classified as flammable.

Suitable extinguishing media: CO<sub>2</sub>, Halon or water spray if applied by an experienced operator.

### Environment

Scrape up for burning or disposal on approved site.

#### Handling

Use barrier cream or oil resistant gloves

#### Storage

Away from heat and oxidising agent.

Item numbers in **bold** refer to the general assembly drawing and parts list on pages 22-23.

## **Specifications**

## Molykote 55m Grease Safety Data

#### First Aid

SKIN:

Flush with water. Wipe off.

INGESTION:

No first aid should be needed.

EYES:

Flush with water.

#### Fire

FLASH POINT: Above 101.1°C. (closed cup)

**Explosive Properties: No** 

Suitable Extinguishing Media: Carbon Dioxide Foam, Dry Powder or fine water spray.

Water can be used to cool fire exposed containers.

#### **Environment**

Do not allow large quantities to enter drains or surface waters.

Methods for cleaning up: Scrape up and place in suitable container fitted with a lid. The spilled product produces an extremely slippery surface.

Harmful to aquatic organisms and may cause long-term adverse effects in the aquatic environment. However, due to the physical form and water - insolubility of the product the bioavailability is negligible.

#### Handling

General ventilation is recommended. Avoid skin and eye contact.

#### Storage

Do not store with oxidizing agents. Keep container closed and store away from water or moisture.

## Molykote 111 Grease Safety Data

### First Aid

SKIN:

No first aid should be needed.

INGESTION:

No first aid should be needed.

EYES:

No first aid should be needed.

INHALATION:

No first aid should be needed.

#### Fire

FLASH POINT: Above 101.1°C. (closed cup)

Explosive Properties: No

Suitable Extinguishing Media: Carbon Dioxide Foam, Dry Powder or fine water spray.

Water can be used to cool fire exposed containers.

#### **Environment**

No adverse effects are predicted.

#### Handling

General ventilation is recommended. Avoid eye contact.

#### Storage

Do not store with oxidizing agents. Keep container closed and store away from water or moisture.



## **Annually**

### (or every 500,000 cycles whichever is the soonest)

Annually or every 500,000 cycles the tool should be completely dismantled and new components should be used where worn, damaged or recommended. All '0' rings and seals should be renewed and lubricated with Molykote 55m grease for pneumatic sealing or Molykote 111 for hydraulic sealing.

For an easy complete service, Avdel is offering a complete service kit.

SERVICE K	IT : 71210-99990	Spanners are specifie	d in inches and across flats unless otherwise stated
PART N°	DESCRIPTION	PART N°	DESCRIPTION
07900-00667	PISTON SLEEVE	07900-00164	CIRCLIP PLIERS
07900-00692	TRIGGER VALVE EXTRACTOR	07900-00008	<sup>7</sup> / <sub>16</sub> x <sup>1</sup> / <sub>2</sub> SPANNER
07900-00670	BULLET	07900-00012	<sup>9</sup> /16 x <sup>5</sup> /8 SPANNER
07900-00672	'T' SPANNER	07900-00015	<sup>5</sup> /8 x <sup>11</sup> /16 SPANNER
07900-00706	'T' SPANNER SPIGOT	07900-00686	PEG SPANNER
07900-00684	GUIDE TUBE	07900-00677	SEAL EXTRACTOR
07900-00685	INSERTION ROD	07900-00698	STOP NUT
07900-00351	3 MM ALLEN KEY	07900-00700	PRIMING PUMP
07900-00469	2.5 MM ALLEN KEY	07992-00020	GREASE - MOLY LITHIUM E.P.3753
07900-00158	2 MM PIN PUNCH	07992-00075	GREASE - MOLYKOTE 55M
		07900-00755	GREASE - MOLYKOTE 111

#### IMPORTANT

#### Read Safety Instructions on page 4.

The employer is responsible for ensuring that tool maintenance instructions are given to the appropriate personnel.

The operator should not be involved in maintenance or repair of the tool unless properly trained.

The tool should be examined regularly for damage and malfunction.

The airline must be disconnected before any servicing or dismantling is attempted unless specifically instructed otherwise.

It is recommended that any dismantling operation be carried out in clean conditions.

Before proceeding with dismantling, empty the oil from the tool following the first three steps of the 'Priming Procedure' on page 23.

Prior to dismantling the tool it is necessary to remove the nose equipment. For instructions see the nose equipment section, pages 8-11 or if a swivel head was fitted pages 13-15.

For a complete service of the tool, we advise that you proceed with dismantling of sub-assemblies in the order shown.

After any dismantling REMEMBER to prime the tool and to fit an appropriate nose assembly or swivel head.

### **Head Assembly**

- Unscrew retaining nut 22 and remove stem collector assembly, items 20, 18, 19, 21, 62, 63 and 45.
- Remove bottle adaptor assembly 13.
- Using the 'T' spanner\* remove end cap assembly 23 together with seal 15, 'O' ring 14 and lip seal 24.
- Remove spring **24** and spring centralising bush **25**.
- Loosen locknut 3 with a spanner\* then unscrew jaw spreader housing 1 and '0' ring 2.
- Remove locknut 3 together with 'O' rings 65 and 66 and vacuum sleeve 46.
- Push head piston 7 to the rear and out of head assembly 4 taking care not to damage the head cylinder bore.
- Using circlip pliers\* remove seal retainer 26. Push lip seal 8 to the rear and out of head assembly 4 taking care again not to damage the head cylinder bore.
- Remove seal housing 5 and lip seal 6.

Item numbers in **bold** refer to the general assembly drawing and parts list on pages 22-23.



<sup>\*</sup> Item included in G3 service kit.

## Servicing the Tool

## **Head Assembly**

Assemble in reverse order to dismantling noting the following points:

- Place lip seal 8 onto the insertion rod\* ensuring correct orientation. Push the guide tube\* into the bore of the head assembly 4, push the insertion rod\* with lip seal 8 attached through the guide tube\* to locate seal into recess. Withdraw insertion rod\* and guide tube\*.
- The chamfered edge of seal retainer **26** must face towards lip seal **8** orientated with the 'gap' of the retainer towards the bottom of the bore, in line with the hydraulic inlet port to the head bore.
- After fitting lip seal 11 and 'O' ring 12 (2 off) onto the head piston 7 ensuring correct orientation, lubricate seals and cylinder bore. Assemble piston sleeve\* into the head assembly bore 4. Attach bullet\* to thread of head piston 7. Push the piston fully through the sleeve\*. Remove the bullet\* and the piston sleeve\*.
- Jaw spreader housing 1 must be fully tightened onto head piston 7 'trapping' vacuum sleeve 46 before tightening locknut 3 against it.
- Use Loctite 932 when reassembling Retaining Nut 22.

### **Pneumatic Piston Assembly**

- Remove 'ON/OFF' valve assembly 55.
- Clamp the body of the inverted tool ACROSS THE AIR INLET BOSSES in a vice fitted with soft jaws.
- Pull off rubber boot 72.
- Using the peg spanner\* unscrew base cover 36.
- Unscrew locknuts 68 (2 off) and remove base plate 70.
- Remove liner 41 together with sealing washers 71 (2 off) and '0' rings 69 (2 off).
- Remove pneumatic piston assembly 38 together with '0' ring 35, lip seal 37 (3 off) and guide ring 31.

Assemble in reverse order.

## Valve Spool Assembly

- Remove pneumatic piston assembly 38 as above.
- Using the 'T' spanner\* and 'T' spanner spigot\* unscrew clamp nut 32 and remove it together with top plate 58, tie rods 39 and transfer tube assembly 40.
- Release the tool from the vice and separate body 34 from handle assembly 28.
- Remove 'O' ring 29 from intensifier tube and remove head assembly 4 from handle assembly 28.
- Push out valve seat 59 together with both 'O' rings 64 (2 off).
- Remove all components of valve spool assembly 49.
- Remove 'O' ring 54 from handle recess.

Assemble in reverse order noting the following points -

- Ensure valve seat is correctly orientated.
- Use Loctite 243 when reassembling Clamp Nut 32, torque to 11ft lb (14.91 Nm).

### Trigger

- Using the 2 millimetre diameter pin punch\*, drive trigger pin 44 out and lift off trigger 43.
- Unscrew trigger valve 42 using the trigger valve extractor\*.

Assemble in reverse order to dismantling.

#### IMPORTANT


Check the tool against daily and weekly servicing Priming is ALWAYS necessary after the too has been dismantled and prior to operating.

\* Item included in the G3 service kit. For complete list see page 19. Item numbers in **bold** refer to the General Assembly drawing and parts list on pages 22-23.



Notes

## General Assembly of Base Tool 71221-02000



1	_	1221-0200	1221-02000 PARTS LIST		* *	esea	These are minimum	recommended levels of spares based on regular		servicing
1	NE E	I PART N°	DESCRIPTION	QТY	SPARES	MEL	PART N°			SPARES
71210.02202         FORMAL         1         44         71210.02202         RINGGER           71210.02310         COCKMAIT         1         1         44         71210.02202         RINGGER           71210.023202         HEAD ASSERIBELY         1         -         46         71220.02202         INCREDIAN           71210.023202         HEAD ASSERIBELY         1         -         46         71220.02202         INCREDIAN           7120.023202         HEAD RITON         1         -         46         71220.02202         INCREDIAN           7120.023202         HEAD RITON         1         -         47         70033022         O'RING           7120.023202         HEAD RITON         1         1         -         48         71210.02302         VALVE SED NOT ASSERIES           7120.02320         HEAD RITON HEAD SCHEW         1         1         -         49         71210.02302         VALVE SED NOT ASSERIES	01	71210-02101	JAW SPREADER HOUSING	1		42	07005-00088	TRIGGER VALVE	1	
712101020210         INCASE PINA         1         1         4         7121002021         INCASE PINA           71210103210         SEAL HOUSING         1         - <td>05</td> <td>_</td> <td>'O' RING</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>43</td> <td>71210-02008</td> <td>TRIGGER</td> <td></td> <td></td>	05	_	'O' RING	1	1	43	71210-02008	TRIGGER		
7120102010         SSEAL HOUSING         1         - 45         700030031         HANGASSINBILY         1         - 46         712002010         MINIOR           07033 00333         LPD SEAL         1         - 4         700303012         WOURD MANUAL         NOT SEAL HOUSING         1         - 4         700303012         WOURD MANUAL         NOT SEAL HOUSING         1         - 4         700303024         NOT SEAL HOUSING         - 6         700303028         NOT HOUSING         NOT HOUSING<	03		LOCKNUT	1	1	44	71210-02024	TRIGGER PIN		
7.2.0.0.2.10.0.2.10.2.10.2.10.2.10.2.10.	04	Н	HEAD ASSEMBLY			45	07003-00311	'O' RING	-	
1	02		SEAL HOUSING	1	,	46	71220-02102	VACUUM SLEEVE		
1	90	_	LIP SEAL		-	47	07003-00127	'O' RING	-	П
OFFORT STATE ADMINISTRANCE OF THE STALL         1         4         7 IZZEGOGGGGG         AVAILAGE STALL           07003-000450         SOCKET BUTTON HEAD SCREW         1         1         51         T/ZEGOGGGGGG         - VORING           07003-000450         SOCKET BUTTON HEAD SCREW         1         1         2         51         T/ZEGOGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG	07	71220-02121	HEAD PISTON	1		48	07005-01274	1/8" BSP PLUG		
OYOGO SODIS         SCREEN BITTON HEAD SCREW         1         1         5         O 70003-00246         • OF HING           OYOGO SODIS         SINCER BITTON HEAD SCREW         1         2         5         17210-03402         • OF HING           OYOGO SODIS         FIRE KER         SINCER SENIELY         2         2         5         370003-0021         • OF HING           OYOGO SODIS         OF HING         SINCER SENIELY         1         1         54         770003-0027         • OF HING           OYOGO SODIS         OF HING         SINCER SENIELY         1         1         54         770003-0027         • OF HING           OYOGO SODIS         SIREM CHARLE HOSE         SIREM CHARLE HOSE         1         56         71210-0020         SIREM CHARLE HOSE           OYOGO SODIS         SIREM COLLECTOR BOLY         1         5         71210-0020         SIREM CHARLE         FORD           OYOGO SODIS         SIREM COLLECTOR BOLY         1         5         71210-0020         SIREM CHARLE         FORD           OYOGO SODIS         SIREM CHARLE         SIREM CHARLE         SIREM CHARLE         SIREM CHARLE         SIREM CHARLE         SIREM CHARLE           OYOGO SODIS         SIREM CHARLE         SIREM CHARLE         SIREM CHARLE<	08	_	LIP SEAL		-	49	71210-03400	VALVE SPOOL ASSEMBLY (50 to 53)		
OYOGOSOOSA         Interpretation         Interpretat	60		SOCKET BUTTON HEAD SCREW	-	1	20	07003-00268	• 'O' RING		2
0700300342         VF SALL         PS SALL         1         1         5         71210-0301         VAW VE BODY           07003-00342         O'RING         O'RING         0         2         2         2         3         7030-00034         O'RING           71420-02023         SFALL         O'RING         0         O'RING         O'RING         O'RING           71210-02022         SISTAN COLLECTOR BOUTR         1         1         5         71210-02031         SILRINGER         D'RING           71210-02023         SISTAN COLLECTOR BOUTR         1         1         5         71210-02030         SILRINGER         D'RING           71210-02023         SISTAN COLLECTOR BOLDY         1         1         5         71210-02030         SILRINGER           71210-02021         RETAINING NUT         1         1         5         71210-02030         SILRINGER           71210-02023         SIRRING COLLECTOR BODY         1         1         6         7100-02030         SILRINGER           71210-02023         SIRRING COLLECTOR BODY         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1 <td>10</td> <td></td> <td>BONDED SEAL</td> <td>-</td> <td>2</td> <td>51</td> <td>71210-03402</td> <td>VALVE SPOOL</td> <td>-</td> <td></td>	10		BONDED SEAL	-	2	51	71210-03402	VALVE SPOOL	-	
07/003-02012         O'FINIG         O'FINIG         O'FINIG           71/403-02110         BOTTLE ABAPTOR ASSEMBLY         1         1         54         07003-00221         O'RING           71/403-02102         SCRILA         1         1         1         54         07003-00221         O'RING           71/210-02020         SEAL         1         1         5         71/210-02020         INCHER HOSE         D'RING           71/210-02021         STEAN COLLECTOR BODY         1         1         5         71/210-02030         INCHER HOSE           71/210-02021         STEAN COLLECTOR BODY         1         1         5         71/210-02030         INCHER HOSE           71/210-02021         STEAN COLLECTOR BODY         1         1         6         71/210-02030         INCHER HOSE           71/210-02021         STEAN COLLECTOR BODY         1         1         6         71/210-02030         INCHER HOSE           71/210-02022         STEAN COLLECTOR BODY         1         1         6         71/210-02039         STEAN COLLECTOR BODY         1         1         6         71/210-02039         STEAN COLLECTOR COLLECTOR BODY         1         1         6         71/210-02039         STEAN COLLECTOR COLLECTOR BODY         1	11	07003-00341	LIP SEAL	1	1	52	71210-03401	VALVE BODY		
71.403-20210         DOTTILE ADAPTOR ASSEMBLY         1         1         54         07003-00271         C RING           71.2010-20229         SEAL         71.2010-20203         STALEL E NOSE         CNORGA0023         SEAL           71.210-02029         SEAL         71.210-020203         SILENCER         CNORGA0023         SILENCER           71.210-02021         SILENCER         71.210-020203         SILENCER         CNORGA00204         C	12	_	'O' RING	2	2	53	07003-00042	• 'O' RING		2
07003-00278         SEAL         PORTRIAN	13		BOTTLE ADAPTOR ASSEMBLY	1	1	54	07003-00271	'O' RING		П
71210-02022         SIASEL         1         5         6         07000-00000         FLEMBLE HOSE           71210-02022         SIASELANGEN RING         1         1         5         71210-02003         ISLENCER           71210-02022         SISTEM COLLECTOR BODY         1         -         59         71210-02003         ISLENCER           71210-02024         SITEM COLLECTOR BODY         1         -         60         71210-02003         VALVE SEAT           71210-02024         SITEM COLLECTOR BODY         1         -         61         71210-02003         VALVE SEAT           71210-02028         SITEM COLLECTOR BODY         1         -         61         71210-02003         VALVE SEAT           71210-02028         SITEM COLLECTOR BODY         1         -         61         71210-02003         SILENCER           71210-02028         SITEM COLLECTOR BODY         1         -         61         71210-02003         SILENCER           71210-02029         SEAL RETAINER         I         -         61         77003-00203         SILENCER           71210-02021         SEAL RETAINER         I         -         -         17100-0203         SILENCER           71221-02021         SEAL RETAINER <t< td=""><td>14</td><td></td><td>'O' RING</td><td>1</td><td>1</td><td>22</td><td>71210-03700</td><td>ON/OFF VALVE ASSEMBLY</td><td>-</td><td></td></t<>	14		'O' RING	1	1	22	71210-03700	ON/OFF VALVE ASSEMBLY	-	
71210-02021         SINSPENSION RING         1         5         71210-02031         SILENDER           07640-0229         STEM COLLECTOR BODY         1         -         58         71210-02030         HAVE SEAT           07340-00239         STEM COLLECTOR BODY         1         -         69         71210-02031         ROTARY VALVE           07340-00239         STEM COLLECTOR BODY         1         -         61         7003-00318         ROTARY VALVE           07540-00243         SILEM COLLECTOR BODY         1         -         61         7003-00318         ROTARY VALVE           07490-02024         SILEM CERRAINS ON US         1         -         61         7003-00318         SILENDER CAP#           07490-02029         SPRING CENTRALISING BUSH         1         -         61         7003-00318         SILENDER CAP#           07003-02016         SPRING CENTRALISING BUSH         1         -         65         7003-00203         SILENDER CAP#           07003-02029         SPRING CENTRALISING BUSH         1         -         65         7003-00203         SILENDER CAP#           07003-02029         SPRING CENTRALISING BUSH         1         -         65         70003-00203         SILENDER CAP#           07003-02021 </td <td>15</td> <td></td> <td>SEAL</td> <td>1</td> <td></td> <td>99</td> <td>07008-00010</td> <td>FLEXIBLE HOSE</td> <td></td> <td></td>	15		SEAL	1		99	07008-00010	FLEXIBLE HOSE		
07640002393         STEM COLLECTOR OUTER         1         -         58         71221-02003         TOP PLATE           71210-020393         STEM COLLECTOR BODY         1         -         69         71210-02003         MAYE SEAT           07540-00244         SILE KICER         07540-0024         SILE KICER         1         -         61         71210-02033         ROTARY VALVE           17210-02039         SILE KICER         1         -         61         71210-02034         SILE KICER           17210-02039         RETANINIG NUT         1         -         62         71210-02039         SILE KICER           17210-02030         SPRING         SPRING         SILE KICER         -         62         71210-02034         SILE KICER           71210-02031         SPRING         SILE KICER         -         61         70003-00204         SIRE KICER           71210-02031         SEAL RETANNE         NING         -         61         70003-00204         SIRE KICER           71210-02031         SEAL RETANNE         SSEMBLY         1         -         61         70003-00204         SIRE KICER           71210-02031         SEAL RETANNE         SSEMBLY         1         -         1         1 <td< td=""><td>16</td><td>_</td><td>SUSPENSION RING</td><td>-</td><td>1</td><td>22</td><td>71210-02031</td><td>SILENCER</td><td>2</td><td>2</td></td<>	16	_	SUSPENSION RING	-	1	22	71210-02031	SILENCER	2	2
71210-02051         STEM COLLECTOR BODY         1         6         71210-0209         VAIVE SEAT           07340-00358         STEM COLLECTOR END CAP         1         1         6         71210-02034         SIGNAY VALVE           07340-00358         STEM COLLECTOR END CAP         1         1         6         71210-02034         SIGNAY VALVE           71403-02104         SIGNAG         1         1         6         71210-02034         SIGNAG           71403-02104         SPRING         CENTRALISING BUSH         1         6         71210-02034         SIGNAG           71403-02104         SPRING         CENTRALISING BUSH         1         6         7100-02034         SIGNAG           71210-02019         SEAL RETAINER         1         6         70003-00202         SPROLE           71210-02019         SEAL RETAINER         1         1         6         70002-0022         SPROLE           71210-02019         FANDIC         SEAL RETAINER         1         1         6         70002-0022         SPROLE           71210-02019         FANDIC         SEAL RETAINER         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1	18		STEM COLLECTOR OUTER	1		28	71221-02003	TOP PLATE		
O7340-00335         STEM COLLECTOR END CAP         1         1         60         71210-02013         ROTARY VALVE           07640-00244         SILENDER         1         -         61         77210-02034         SILENDER           71403-02102         END CAP ASSEMBLY         1         -         62         71210-02034         SILENDER#           71403-0210         END CAP ASSEMBLY         1         -         64         7003-30028         SILENDER#           71403-0210         SPRING CENTRALISING BUSH         1         -         64         7003-30028         SILENDER#           71210-02019         SPRING CENTRALISING BUSH         1         -         64         7003-30028         IN RING           71221-02019         SPRING CENTRALISING BUSH         1         -         65         7003-30028         IN RING           71221-02020         SPRING CENTRALISING BUSH         1         -         65         7003-30028         IN RING           71221-02020         SPRING CENTRALISING BUSH         1         1         6         7003-30028         IN RING           7121-02020         SUNDER SEMBLY         1         1         7         7121-20200         SEATING WISHER           7121-02020         GUIDE RING <td>19</td> <td></td> <td>STEM COLLECTOR BODY</td> <td>1</td> <td></td> <td>29</td> <td>71210-02009</td> <td>VALVE SEAT</td> <td></td> <td></td>	19		STEM COLLECTOR BODY	1		29	71210-02009	VALVE SEAT		
O7640-00244         SILENCER         I         6         0703-00188         O'RING           71210-02028         RETAINING NUT         1         62         71210-02034         SILENCER CAP#           71403-0212         END CAP ASSEMBLY         1         6         71210-02035         SILENCER CAP#           71403-0210         SPRING         POR ASSEMBLY         1         6         71210-02035         SILENCER CAP#           71210-02019         SFRING         POR ASSEMBLY         1         6         71210-02035         SILENCER CAP#           71210-02019         SFRING         POR ASSEMBLY         1         6         7003-02028         ORNG           71210-02019         SEAL RETAINER         1         6         7003-0024         ORNG           71210-02020         SPRING         POR ANDLE ASSEMBLY         1         1         6         7003-0024         ORNG           71210-03200         GUIDE RING         SING         7121-02006         BASE PLATE         ANDLE ASSEMBLY         1         1         7         71221-02006         BASE PLATE           71210-03201         GUIDE RING         SING         71221-02006         SEALING WASHER POLE MAGNER         1         7         71221-02006         SEALING WASHER	20		STEM COLLECTOR END CAP	П	1	09	71210-02013	ROTARY VALVE		
71210-020202         RETAINING NUT         1         62         71210-02034         SILENCER CAP#           71403-02120         END CAP ASSEMBLY         1         1         63         71210-02035         SILENCER#           71403-0210         SPRING CENTRALISING BUSH         1         -         65         07003-00204         O'RING           71210-02019         SPRING CENTRALISING BUSH         1         -         65         07003-00204         O'RING           71210-02019         SPRING CENTRALISING BUSH         1         -         65         07003-00204         O'RING           71210-02019         SPRING CENTRALISING BUSH         1         1         -         65         07002-00204         SPROL PIN           71210-02028         O'RING         INTENSIFIER SEAL ASSEMBLY         1         -         67         07003-00205         SPROL PIN           71210-03205         GUIDE RING         INTENSIFIER SEAL ASSEMBLY         1         -         7         71211-0200         SEALING WASHER           71210-03205         GUIDE RING         CAMP         1         -         7         7121-0200         ROTOGO-00104         MS AT POL           71221-02001         BODY - MACHINED         1         -         7	21	07640-00244	SILENCER	1		61	07003-00189	O' RING	7	2
71403-02120         FIND CAP ASSEMBLY         1         63         71210-02035         SILENCER#           74439-03202         FPRING         7703-02104         7 RING           71403-02104         SPRING CENTRALISING BUSH         1         -         64         70703-0229         7 RING           71210-02013         SEAL RETAINER         2         2         67         70703-00224         7 RING           71210-02013         SING         HANDLE ASSEMBLY         1         1         68         70703-00224         8 PRIOL PIN           71210-03202         GUIDE RING         INTENSIFIER SEAL ASSEMBLY         1         1         69         70703-00229         8 PRIOL PIN           71210-03205         GUIDE RING         INTENSIFIER SEAL ASSEMBLY         1         1         7         71221-02005         RASE PLATE           71210-03206         GUIDE RING         INTENSIFIER SEAL ASSEMBLY         1         1         7         71221-02006         RASE PLATE           71210-03206         GUIDE RING         BODY-MACHINED         1         7         7         71221-02007         RUBBER BOOT           71221-02001         BODY-MACHINED         1         7         7         71221-2010         RUBBER BOOT	22		RETAINING NUT	1	,	62	71210-02034	SILENCER CAP#	-	,
07490-0300Z         SPRING         SPRING         1         -         64         07003-00281         0° RING           71403-02104         SPRING CENTRALISING BUSH         1         -         65         07003-00294         0° RING           71210-02028         O° RING         0° RING         0° RING         0° RING           71210-03203         HANDLE ASSEMBLY         1         1         6         07003-00294         N° RING           71210-03203         HANDLE ASSEMBLY         1         1         6         07003-00294         N° RING           71210-03209         INTENSIFIER SEAL ASSEMBLY         1         1         6         07003-00189         RIN RING           71210-03206         GUIDE RING         1         1         7         7         71221-02005         SEALING WASHER           71210-03205         GUIDE RING         1         7         7         71221-02006         SEALING WASHER           71221-02001         GOID         ABEL         7         7         71221-02006         SEALING WASHER           71221-02002         ABESE COVER - MACHINED         1         7         7         71221-02006         SECINTER POLE MAGNER           71221-03204         PINEUMATIC PISTON ASSEMBLY	23		END CAP ASSEMBLY	1	1	63	71210-02035	SILENCER#	-	1
71203-02104         SPRING CENTRALISING BUSH         1         -         65         07003-00204         O'RING           71210-02019         SEAL RETAINER         1         1         6         07003-00208         O'RING           71003-02028         O'RING         RANDLE ASSEMBLY         1         6         07002-00108         MG NYLOK NUT           71221-02013         HANDLE ASSEMBLY         1         6         7002-00108         MG NYLOK NUT           71210-03203         GUIDE RING         1         7         7121-02005         BASE PATE           71210-03201         GUIDE RING         RASEMBLY         1         7         7121-02006         BASE PATE           71210-03202         GUIDE RING         RASE         7         7121-02006         BASE PATE           71210-03201         CLAMP NUT         1         7         7         7121-02006         BASE PATE           71221-02021         CADOR         RASE         ROSE         7 <t< td=""><td>24</td><td></td><td>SPRING</td><td>1</td><td></td><td>64</td><td>07003-00281</td><td>'O' RING</td><td>m</td><td>က</td></t<>	24		SPRING	1		64	07003-00281	'O' RING	m	က
71210-02019         SEAL RETAINER         1         6         07003-00234         SPING           7003-00288         O'RING         ANDLE ASSEMBLY         1         1         6         07007-00224         SPROL PIN           71221-02013         HANDLE ASSEMBLY         1         1         6         07002-00108         M6 NYLOK NUT           7003-0028A         O'RING         M6 NYLOK NUT         NUT         NUT         NUT         NUT           71210-0320G         INTENSIFIER SEAL ASSEMBLY         1         -         69         7002-00108         M6 NYLOK NUT           71210-0320G         INTENSIFIER SEAL ASSEMBLY         1         -         7         71221-0200         BASE PLATE           71210-0320G         GUIDE RING         LABL         1         -         7         71221-0200         RUBER BOOT           71221-0201         LABL         LABL         7         71221-0200         MGNING MASHINED         1         -         7         7         71221-0200         MANLOK NUT         1         -         7         7         71221-2010         MOUNTER MOULDING         1         -         7         7         71221-2010         SPECAL MA SCREW         1         -         7         7 <td< td=""><td>25</td><td></td><td>SPRING CENTRALISING BUSH</td><td>-</td><td></td><td>9</td><td>07003-00204</td><td>'O' RING</td><td></td><td>1</td></td<>	25		SPRING CENTRALISING BUSH	-		9	07003-00204	'O' RING		1
07003-00288         O'RING         CRING         CO003-00224         SPIROL PIN           71221-02013         HANDLE ASSEMBLY         1         68         07002-00108         M6 NYLOK NUT           71221-02013         HANDLE ASSEMBLY         1         -         69         07003-00129         M6 NYLOK NUT           71210-02300         INTENSIFIER SEAL ASSEMBLY         1         -         70         7121-0200         BASE PLATE           71210-02301         CUMPE RING         -         7         7121-0200         BASE PLATE           71210-02001         CLAMP NUT         1         1         7         7121-0200         BASE PLATE           71221-02001         LOBDY - MACHINED         1         7         71221-0200         MS REPRODUTE PROUNTESUINK SCREW           71221-02001         BASE COVER - MACHINED         1         7         7         71221-2010           70003-00182         O'RING         1         7         7 </td <td>26</td> <td></td> <td>SEAL RETAINER</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>99</td> <td>07003-00310</td> <td>'O' RING</td> <td></td> <td>1</td>	26		SEAL RETAINER	-	1	99	07003-00310	'O' RING		1
71221-02013         HANDLE ASSEMBLY         1         1         6         07002-00108         M6 NYLOK NUT           07003-0028A         O'RING         1         -         69         07003-00027         O'RING           71210-03800         INTENSIFIER SEAL ASSEMBLY         1         -         70         71221-02005         BASE PLATE           71210-03205         GUIDE RING         1         -         70         71221-02005         BASE PLATE           71210-02014         CLAMP NUT         1         -         72         71221-02006         SEALING WASHER           71221-02020         LABEL         CLAMP NUT         -         7         71221-02007         RUBBER BOOT           71221-02001         BODY-MACHINED         1         -         7         71221-02007         RUBBER BOOT           71221-02002         BASE COVER-MACHINED         1         -         7         71221-20104         M5 X 19 COUNTERSUNK SCREW           71221-02002         BASE COVER-MACHINED         1         -         7         71221-20105         COUNTER           71221-02002         PINEMATIC PISTON ASSEMBLY (INCLUDES 31/35/37)         1         -         7         71221-20102         SPECIAL M4 SCREW           71221-02004	27	07003-00288	'O' RING	2	2	29	07007-00224	SPIROL PIN	2	
07003-00287         O' RING           071210-03800         INTENSIFIER SEAL ASSEMBLY         1         -         70         71221-0200         BASE PLATE           71210-03205         GUIDE RING         TILLO-0202         BASE PLATE         TILLO-0200         BASE PLATE           71210-02020         GUIDE RING         TILLO-0202         TILLO-0200         SEALING WASHER           71221-02020         LABEL         TILLO-0202	28		HANDLE ASSEMBLY	1	1	89	07002-00108	M6 NYLOK NUT	7	
71210-03800         INTENSIFIER SEAL ASSEMBLY         1         -         70         71221-02006         BASE PLATE           71210-03205         GUIDE RING         1         1         7         71221-02006         SEALING WASHER           71210-02014         CLAMP NUT         1         -         72         71221-02007         RUBBER BOOT           71221-02027         LABEL         1         -         7         71221-02007         RUBBER BOOT           71221-02002         BODY-MACHINED         1         -         74         71221-20104         M5 X 19 COUNTERSUNK SCREW           71221-02002         BASE COVER - MACHINED         1         -         74         71221-20105         COUNTER MOLLDING           71221-02002         BASE COVER - MACHINED         1         -         76         71221-20105         COUNTER MOLLDING           71221-02002         TIE SEAL         4         7         71221-20102         SPECIAL M4 SCREW           71221-02002         TIE ROD         TIE ROD         7         7221-20102         TIE SEAL           71221-02004         TIE ROD         TIE ROD         TIE SEAL         4         7         7           71221-02004         TIE ROD         TIE ROD         TIE ROD	29		'O' RING	1		69	07003-00027	'O' RING	7	
71210-03205         GUIDE RING         CLAMP NUT         1         71         71221-02006         SEALING WASHER           71210-02014         CLAMP NUT         1         -         72         71221-02007         RUBBER BOOT           71221-02027         LABEL         1         -         73         71221-02007         RUBBER BOOT           71221-02001         BODY-MACHINED         1         -         74         71221-20104         M5 X 19 COUNTER SUNK SCREW           7003-00182         O'RING         BASE COVER - MACHINED         1         -         74         71221-20104         M5 X 19 COUNTER SUNK SCREW           71221-02002         BASE COVER - MACHINED         1         -         76         71221-20105         COUNTER MOULDING           71221-02004         TIE SAL         1         -         76         71221-20105         SPECIAL M4 SCREW           71221-02004         TRANSFER TUBE ASSEMBLY (INCLUDES 31/35/37)         1         -         77         71221-20105         SPECIAL M4 SCREW           71221-02004         TRANSFER TUBE ASSEMBLY         1         -         79         71221-20103         AUGLD RETAINING NUT           71221-02008         LINER - MACHINED         1         -         79         71221-20103 <t< td=""><td>30</td><td></td><td>INTENSIFIER SEAL ASSEMBLY</td><td>П</td><td></td><td>70</td><td>71221-02005</td><td>BASE PLATE</td><td></td><td></td></t<>	30		INTENSIFIER SEAL ASSEMBLY	П		70	71221-02005	BASE PLATE		
71210-02014         CLAMP NUT         1         7         7121-02007         RUBBER BOOT           71221-02027         LABEL         1         7         73         71221-02004         RUBBER BOOT           71221-02001         BODY-MACHINED         1         7         74         71221-20104         M5 X 19 COUNTER SUNK SCREW           07003-00182         O'RING         1         1         7         71221-20104         M5 X 19 COUNTER SUNK SCREW           71221-02002         BASE COVER - MACHINED         1         1         7         71221-20105         COUNTER MOULDING           71221-02004         LIP SEAL         4         1         7         71221-20101         COUNTER MOULDING           71221-02004         TRE ROD         7         71221-20102         SPECIAL M4 SCREW           71221-02004         TRANSFER TUBE ASSEMBLY (INCLUDES 31/35/37)         1         7         71221-20103         MOULD RETAINING NUT           71221-02008         INNER- MACHINED         1         7         7         71221-20103         ANDLD RETAINING NUT           71221-02008         LINER- MACHINED         1         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7         7	31	71210-03205	GUIDE RING	1	1	71	71221-02006	SEALING WASHER	7	
71221-02027         LABEL         1         73         07007-01993         CENTRE POLE MAGNET           71221-02001         BODY-MACHINED         1         -         74         71221-20104         M5 X 19 COUNTERSUNK SCREW           07003-00182         'O'RING           71221-02002         BASE COVER - MACHINED         1         -         76         71221-20105         COUNTER           7003-00274         LIP SEAL         4         1         77         71221-20101         COUNTER MOULDING           71221-02004         TRE ROD         71221-20102         SPECIAL M4 SCREW           71221-02004         TRANSFER TUBE ASSEMBLY (INCLUDES 31/35/37)         1         -         78         71221-20102         SPECIAL M4 SCREW           71221-02004         TRANSFER TUBE ASSEMBLY         1         -         79         71221-20103         AOULD RETAINING NUT           71221-02008         INNER - MACHINED         1         -         79         71221-20103         AOULD RETAINING NUT           71221-02008         LINER - MACHINED         1         -         81         07007-01503         LABEL BOOK SYMBOL	32		CLAMP NUT	1		72	71221-02007	RUBBER BOOT	-	
71221-02001         BODY-MACHINED         1         74         71221-20104         M5 X 19 COUNTERSUNK SCREW           07003-00182         'O'RING         1         1         75         07002-00098         M5 NYLOK NUT           71221-02002         BASE COVER - MACHINED         1         -         76         71221-20105         COUNTER           07003-00274         LIP SEAL         4         1         77         71221-20101         COUNTER MOULDING           71221-02004         TIE ROD         71221-20102         SPECIAL M4 SCREW           71221-02004         TRANSFER TUBE ASSEMBLY         1         78         71221-20103         MOULD RETAINING NUT           71221-02008         INNER- MACHINED         1         -         80         07007-01503         LABEL BOOK SYMBOL           71221-02008         LINER - MACHINED         1         -         81         07000-00818         TOOL INSTRUCTION MANUAL	33		LABEL	-		73	07007-01993	CENTRE POLE MAGNET		
07003-00182         'O'RING           71221-02002         BASE COVER - MACHINED         1         76         71221-20105         COUNTER           07003-00274         LIP SEAL         4         1         77         71221-20101         COUNTER MOULDING           71221-02004         TIE ROD         71221-20102         SPECIAL MA SCREW           71221-02004         TRANSFER TUBE ASSEMBLY         1         -         78         71221-20103         SPECIAL MA SCREW           71230-03600         TRANSFER TUBE ASSEMBLY         1         -         80         07007-01503         LABEL BOOK SYMBOL           71221-02008         LINER - MACHINED         1         -         81         07000-00818         TOOL INSTRUCTION MANUAL	34		BODY - MACHINED	1		74	71221-20104	M5 X 19 COUNTERSUNK SCREW		
71221-02002         BASE COVER - MACHINED         1         -         76         71221-20105         COUNTER MOULDING           07003-00274         LIP SEAL         4         1         77         71221-20101         COUNTER MOULDING           71221-02004         TIE ROD         7         71221-20102         SPECIAL MA SCREW           71221-02004         TRANSFER TUBE ASSEMBLY         1         -         79         71221-20103         MOULD RETAINING NUT           71230-03600         TRANSFER TUBE ASSEMBLY         1         -         80         07007-01503         LABEL BOOK SYMBOL           71221-02008         LINER - MACHINED         1         -         81         07900-00818         TOOL INSTRUCTION MANUAL	35	07003-00182	'O' RING	1	1	75	07002-00098	M5 NYLOK NUT		,
07003-00274         LIP SEAL         LIP SEAL         4         1         77         71221-20101         COUNTER MOULDING           71221-03210         PNEUMATIC PISTON ASSEMBLY (INCLUDES 31/35/37)         1         -         78         71221-20102         SPECIAL M4 SCREW           71221-02004         TIE ROD         2         -         79         71221-20103         MOULD RETAINING NUT           71230-03600         TRANSFER TUBE ASSEMBLY         1         -         80         07007-01503         LABEL BOOK SYMBOL           71221-02008         LINER - MACHINED         1         -         81         07900-00818         TOOL INSTRUCTION MANUAL	36		BASE COVER - MACHINED	1		9/	71221-20105	COUNTER		
71221-02004         TIE ROD         TRANSFER TUBE ASSEMBLY         (INCLUDES 31/35/37)         1         -         78         71221-20102         SPECIAL MA SCREW           71221-02004         TIE ROD         2         -         79         71221-20103         MOULD RETAINING NUT           71230-03600         TRANSFER TUBE ASSEMBLY         1         -         80         07007-01503         LABEL BOOK SYMBOL           71221-02008         LINER- MACHINED         1         -         81         07900-00818         TOOL INSTRUCTION MANUAL	37	07003-00274		4	1	77	71221-20101	COUNTER MOULDING		,
71221-02004         TIE ROD         2         -         79         71221-20103         MOULD RETAINING NUT           71230-03600         TRANSFER TUBE ASSEMBLY         1         -         80         07007-01503         LABEL BOOK SYMBOL           71221-02008         LINER - MACHINED         1         -         81         07900-00818         TOOL INSTRUCTION MANUAL	38			1		78	71221-20102	SPECIAL M4 SCREW	7	ı
71230-03600         TRANSFER TUBE ASSEMBLY         1         -         80         07007-01503           71221-02008         LINER - MACHINED         1         -         81         07900-00818	39	71221-02004	TIE ROD	2		79	71221-20103	MOULD RETAINING NUT	2	
LINER : MACHINED   1   .   81   07900-00818	40	71230-03600	TRANSFER TUBE ASSEMBLY	1		80	07007-01503	LABEL BOOK SYMBOL	_	
	41	71221-02008	LINER - MACHINED	1		81	07900-00818	TOOL INSTRUCTION MANUAL	1	1

## Priming

Priming is ALWAYS necessary after the tool has been dismantled and prior to operating. It may also be necessary to restore the full stroke after considerable use, when the stroke may be reduced and fasteners are not fully placed by one operation of the trigger.

#### Oil Details

The recommended oil for priming is Hyspin VG32 available in 0.5l (part number 07992-00002) or one gallon containers (part number 07992-00006). Please see safety data below.

## Hyspin VG 32 Oil Safety Data

#### First Aid

CKINI-

Wash thoroughly with soap and water as soon as possible. Casual contact requires no immediate attention. Short term contact requires no immediate attention.

INGESTION:

Seek medical attention immediately. DO NOT induce vomiting.

EYES:

Irrigate immediately with water for several minutes. Although NOT a primary irritant, minor irritation may occur following contact.

#### Fire

Flash point 232°C. Not classified as flammable.

Suitable extinguishing media: CO<sub>2</sub>, dry powder, foam or water fog. DO NOT use water jets.

#### **Environment**

WASTE DISPOSAL: Through authorised contractor to a licensed site. May be incinerated. Used product may be sent for reclamation. SPILLAGE: Prevent entry into drains, sewers and water courses. Soak up with absorbent material.

#### Handling

Wear eye protection, impervious gloves (e.g. of PVC) and a plastic apron. Use in well ventilated area.

#### Storage

No special precautions.

### **Priming Kit**

To enable you to follow the priming procedure opposite, you will need to obtain a priming kit:

PRII	WING KIT : 07900-00688
PART N°	DESCRIPTION
07900-00351	3mm ALLEN KEY
07900-00698	STOP NUT
07900-00700	PRIMING PUMP
07900-00224	4mm ALLEN KEY
07900-00734	MAXLOK® STOP NUT

Priming English

## **Priming Procedure**

#### IMPORTANT

DISCONNECT THE TOOL FROM THE AIR SUPPLY OR SWITCH OFF AT VALVE 55.

REMOVE NOSE ASSEMBLY OR SWIVEL HEAD COMPONENTS.

All operations should be carried out on a clean bench, with clean hands in a clean area.

Ensure that the new oil is perfectly clean and free from air bubbles.

Care MUST be taken at all times, to ensure that no foreign matter enters the tool, or serious damage may result.

- Remove bleed screw 9 and seal 10.
- Connect air supply to tool and switch ON/OFF valve 55 to 'ON" position.
- Invert tool over suitable container and actuate trigger. Waste oil will be ejected through the bleed screw hole.

## CARE SHALL BE TAKEN TO ENSURE THAT THE BLEED HOLE IS NOT DIRECTED TOWARDS THE OPERATOR OR OTHER PERSONNEL.

- Screw stop nut 07900-00698 onto jaw spreader housing 1.
- Disconnect air supply to tool or switch ON/OFF valve **55** to 'OFF" position.
- Fill the priming pump with oil.
- Screw priming pump 07900-00700 into the bleed screw hole with seal **10** in place.
- Actuate the priming pump by pressing down and releasing several times until resistance is felt.
- Remove the priming pump and the stop nut.
- Replace bleed screw 9 and seal 10.
- Connect air supply to tool and switch ON/OFF valve 55 to 'ON" position.
- Check that the stroke of the tool meets the minimum specification of 26 millimetres. To check the stroke, measure the distance between the front face of jaw spreader housing 1 and the front face of the head, BEFORE pressing the trigger and when the trigger is fully actuated. The stroke is the difference between the two measurements. If it does not meet the minimum specification, repeat the priming procedure.

## Fault Diagnosis

Symptom	Possible Cause	Remedy I	Page Re
More than one	Air leak	Tighten joints or replace components	
operation of the	Insufficient air pressure	Adjust air pressure to within specification	n 5
trigger needed to	Lack of lubrication	Lubricate tool at air inlet point	7
place fastener	Worn or broken jaws	Fit new jaws	8-11*
	Low oil level or air in oil	Prime tool	24-25
	Build up of dirt inside the nose assembly	Service nose assembly	8†
Tool will not grip	Worn or broken jaws	Fit new jaws	8-11*
stem of fastener	Build up of dirt inside the nose assembly	Service nose assembly	8-11*
stem of fastener	Loose jaw housing	Tighten against locking ring	8-11*
	Weak or broken spring in nose assembly	Fit new spring	8-11*
	Incorrect component in nose assembly	Identify and replace	8-11*
	Rotary valve incorrectly adjusted	Read 'Operating Procedure'	7
Jaws will not release	Build up of dirt inside the nose assembly	Service nose assembly	8†
broken stem of	Jaw housing, nose tip or nose casing		
fastener	not properly seated	Tighten nose assembly	8
	Weak or broken spring in nose assembly	Fit new spring	8-11*
	Air or oil leak	Tighten joints or replace components	
	Low oil level or air present in oil	Prime tool	24-25
Cannot feed next	Broken stems jammed inside tool	Empty stem collector	4 (point 14)
fastener		Check jaw spreader is correct	8-11*
		Adjust air pressure to within specification	n 5
	Rotary valve incorrectly adjusted	Adjust as in 'Operating Procedure'	7
Slow cycle	Lack of lubrication	Lubricate tool at air inlet point	8
	Low air pressure	Adjust air pressure to within specification	
	Build up of dirt inside the nose assembly	Service nose assembly	9†
Tool fails to operate	No air pressure	Connect and adjust to within specificatio	n 5
	Damaged trigger valve <b>42</b>	Replace	19-20
	Loose base cover <b>36</b>	Tighten	19-20
	Loose stem collector	Tighten retaining nut <b>22</b>	19-20
Fastener fails to break	<ul> <li>Insufficient air pressure</li> </ul>	Adjust air pressure to within specification	n 5
	Fastener outside tool capability	Use more powerful Genesis tool. Contact Avdel UK Limited	
	Low oil level or air present in oil	Prime tool	24-25

\* Pages 13-15 if a swivel head is used instead of a nose assembly † Page 15 if a swivel head is used instead of a nose assembly ltem numbers in **bold** refer to the general assembly drawing and parts list on pages 22-23.

Other symptoms or failures should be reported to your local Avdel authorised distributor or repair centre.



## Declaration of Conformity

We, Avdel UK Limited, Mundells, Welwyn Garden City, Herts, AL7 1EZ declare under our sole responsibility that the product:

#### Model G3 HD

## Serial No.

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

EN292 part 1 and part 2

ISO 8662 part 1 EN 60742/0695 ISO 3744 EN 50081-1 ISO PREN792 part 14 EN 55014

following the provisions of the Machine Directive 89/392/EC (as amended by Directive 91/368/EC, 93/44/EC) and 93/68/EC

A R Dear - Design & Development Manager

Welwyn Garden City - date of issue



This box contains a power tool which is in conformity with Machines Directive 89/392/EC. The 'Declaration of Conformity' is contained within.

Índice Español

Normas de seguridad	30
<b>Especificaciones</b> Especificaciones de la máquina Dimensiones de la máquina	31 31
<b>Uso previsto</b> Gama de remaches Números de pieza	32 32
Puesta en servicio Suministro de aire Procedimiento de funcionamiento	33 33
Boquillas Instrucciones de montaje Instrucciones de mantenimiento Sufrideras	34 34 35-37
Accesorios Deflector de vástagos Extensión Eyector lateral Cabezales giratorios Preparación de la máquina base Instrucciones de montaje del cabezal giratorio Instrucciones de mantenimiento del cabezal giratorio	38 38 38 39 40 41 42
Mantenimiento de la máquina Diario / Semanal Datos de seguridad de la grasa de Litio Moly EP 3753 Datos de seguridad de la grasa MolyKote 55m y MolyKote 111 Anual Kit de mantenimiento Conjunto de cabezal Conjunto de émbolo neumático Conjunto de manguito de válvula Gatillo	43 43 44 45 45 45 46 46 46
Montaje general de la máquina base Montaje general y lista de componentes	48-49
<b>Cebado</b> Detalles del aceite Datos de seguridad del aceite Hyspin VG 32 Juego para cebado Procedimiento de cebado	50 50 50 51
<b>Diagnóstico de averías</b> Síntoma, causa posible y solución	52

#### Garantía

Las máquinas de colocación de Avdel Sistemas de Fijación poseen una garantía de 12 meses frente a defectos originados por componentes defectuosos o por mano de obra, iniciándose el período de garantía a partir de la fecha de entrega confirmada por la factura o nota de envio.

La garantía es aplicable al usuario / comprador cuando la venta se realice a través de un distribuidor autorizado, y únicamente con el propósito adecuado. La garantía quedará invalidada si no se lleva a cabo el servicio, el mantenimiento y el funcionamiento de la máquina de instalación de acuerdo a las instrucciones contenidas en los Manuales de servicio e instrucciones.

En caso de fallo o defecto, queda a la elección de Avdel Sistemas de Fijación el llevar a cabo la reparación o la sustitución de los componentes defectuosos.

La política de Avdel Sistemas de Fijación es la de desarrollo y mejora continua del producto, reservándose el derecho de cambiar las especificaciones de cualquier producto sin previo avisco



## Normas de seguridad

Este manual de instrucciones debe ser leído con una atención particular teniendo en cuenta las siguientes reglas de seguridad, por cualquier persona que instale, haga funcionar o que repare esta máquina.

- 1 No la usen para otro propósito que no sea aquel para el que está diseñada.
- 2 No utilizar con esta máquina/herramienta ningún otro equipo más que el recomendado y suministrado por Avdel Sistemas de Fijación.
- 3 Cualquier modificación realizada por el cliente en la herramienta/máquina, las boquillas, accesorios o en cualquier equipo suministrado por Avdel Sistemas de Fijación o por sus representantes, será de entera responsabilidad del cliente. Avdel Sistemas de Fijación aconsejará gustosamente sobre cualquier modificación propuesta.
- 4 La herramienta/máquina debe mantenerse en condiciones seguras de trabajo en todo momento y debe ser examinada a intervalos regulares en cuanto a funcionalidad y existencia de posibles daños por personal con formación adecuada. Cualquier operación de desmontaje será únicamente llevada a cabo por personal con conocimiento en los procedimientos de Avdel Sistemas de Fijación. No desmontar esta máquina/herramienta sin consultar previamente las instrucciones de mantenimiento. Sírvanse contactar con Avdel Sistemas de Fijación haciendo mención a sus necesidades de formación.
- 5 La máquina/herramienta debe funcionar, en todo momento, de acuerdo con la legislación vigente en Seguridad y Salud. Cualquier pregunta referente a la utilización correcta de la máquina y a la seguridad del operario, deberá estar dirigida a Avdel Sistemas de Fijación.
- **6** Las precauciones que deben observarse cuando se use esta herramienta/máquina, deben ser explicadas por el cliente a todos los operarios.
- 7 Antes de intentar ajustar, adaptar o retirar una boquilla, debe desconectarse siempre la línea de aire de la entrada de la herramienta/máquina.
- 8 No hacer funcionar una herramienta/máquina que se encuentre dirigida hacia cualquier persona(s) o hacia el propio operario.
- 9 Adoptar siempre una posición de apoyo firme y estable antes de hacer funcionar la herramienta/máquina.
- 10 Asegurarse de que los orificios de escape no se encuentran bloqueados ni tapados.
- **11** La presión de trabajo no debe superar los 7 bar.
- 12 No accionar la máquina sin que la boquilla o el cabezal giratorio se encuentren montados en su totalidad, a menos que se indique específicamente lo contrario.
- 13 Deben tomarse las precauciones debidas para asegurarse que los vástagos gastados no constituyan un peligro.
- 14 Si la máquina lleva incorporado un colector de vástagos, éste deberá vaciarse cuando se encuentre a la mitad de su capacidad.
- **15** Si la máquina G3 incorpora un deflector de vástagos, éste deberá girarse hasta que la abertura se encuentre en dirección opuesta a la posición del operario y de cualquier otra persona(s) que trabaje(n) en las proximidades.
- 16 Cuando se utilice la máquina, se hace necesaria la utilización de gafas de seguridad, tanto por parte del operario como de cualquier persona que se encuentre en las proximidades, a fin de protegerse de la proyección de cualquier remache, en el caso de que éste saliera despedido al aire. Se recomienda la utilización de guantes en el caso de que la aplicación presente bordes o esquinas afilados.
- 17 Prestar especial atención para evitar posibles enredos de ropas, corbatas, cabellos, trapos, con las partes móviles de la máquina, las cuales deberán mantenerse secas y limpias para favorecer en lo posible el agarre.
- **18** Cuando se transporte la máquina de un emplazamiento a otro, mantener las manos alejadas del gatillo para evitar que se produzca un arranque inadvertido.
- **19** Deberá evitarse un contacto excesivo con aceite hidráulico. Para minimizar la posibilidad de erupciones cutáneas, deberá tomarse la precaución de lavarse a fondo.

## Especificaciones de la máquina


Presión de aireMínimo - Máximo5-7 bar (72,5 - 101,5 psi)Volumen de aire libre requerido© 5,5 bar4,3 litros (0,15 pies cúbicos)CarreraMínimo26 mm (1,02 pulgadas)Fuerza de tracción© 5,5 bar12,9 kN (2900 libras-pie)

Tiempo de cicloAproximado1,2 segundos

Nivel de ruido 75 dB(A)

PesoSin equipo de colocación2,35 kg (5,17 libras)VibraciónInferior a $2,5 \text{ m/s}^2 (8,2 \text{ pies/s}^2)$ 

## Dimensiones de la máquina



Dimensiones en milímetros

## Uso previsto

El modelo G3 es una máquina hidroneumática diseñada para colocar remaches de rotura de vástago Avdel a alta velocidad, lo que la hace ideal para el montaje por lotes o de líneas continuas en una amplia gama de aplicaciones en todas las industrias. Puede colocar todos los remaches que se indican en la tabla adjunta.


La máquina incorpora un sistema de vacío ajustable para la retención de los remaches y la recogida sin problemas de los vástagos independientemente de utilizados la orientación de la máquina. Véase el "Procedimiento de Funcionamiento" de la página 33 para las instrucciones de ajuste.


La máquina completa consta de tres elementos independientes que serán suministrados individualmente. Véase el diagrama que aparece a continuación.

EL EQUIPO DE COLOCACIÓN DEBERÁ MONTARSE TAL COMO SE DESCRIBE EN LA PÁGINA 34.

DENOMINA OIÓN	TAMAÑO DEL REMACHE (MM pulg. )														
DENOMINACIÓN	3	3,2	4,0	4,3	4,8	5	5,2	6	6,4	6,5	7	8	9	9,5	10
DEL REMACHE	_	1/8	<sup>5</sup> /32	-	<sup>3</sup> /16	_	-	-	1/4	-	_	_	_	3/8	-
AVEX®	•	•	•		•				•						
STAVEX®			•		•				•						
AVINOX®		•			•										
<b>AVIBULB®</b>		•	•		•			•							
ETR							•								
BULBEX®			•		•										
T-LOK®					•										
AVDEL® SR		•	•		•				•						
MONOBOLT®					•				•						
INTERLOCK®					•				•						
TLR®					•				•						
<b>AVTAINER®</b>														•	
AVDEL®		•	•		•										
MBC		•	•		•										
MBC/LC		•	•		•										
AVSEAL®			•			•		•		•	•	•	•		•
Q™ RIVET		•	•		•				•						
T™ RIVET					•				•						
CHERRYMATE™					•				•						
KLAMPTITE™					•				•						

El número de pieza de la máquina base es el mismo sea cual sea la boquilla o sufridera que se monte. Véase la página 48-49, del Montaje General. Si se incorpora un cabezal giratorio, puede adaptarse la misma máquina base. Ver detalles en la página 40.






## Suministro de aire

Todas las máquinas son accionadas con aire comprimido a una presión óptima de 5,5 bar. Recomendamos el uso de reguladores de presión y de sistemas de filtrado automáticos en el suministro de aire principal. Estos deben adaptarse dentro de 3 metros de la máquina (ver el diagrama que sigue a continuación) para asegurar una vida máxima de la máquina y un mínimo mantenimiento de la máquina.

Las mangueras de suministro de aire deben tener una mínima presión nominal efectiva de trabajo del 150% de la presión máxima producida en el sistema o de 10 bar, la que sea más alta de ellas. Las mangueras de aire deben ser resistentes al aceite, tener un exterior resistente a la abrasión y deben estar blindadas cuando las condiciones de funcionamiento pueden originar que se dañen las mangueras. Todas las mangueras de aire DEBEN tener un diámetro interior mínimo de 6,4 milímetros o 1/4 de pulgada.

Leer detalles del servicio diario de mantenimiento en la página 43.



### Procedimiento de funcionamiento

- Asegurarse de que se incorpora la boquilla o cabezal giratorio adecuados para el remache (ver páginas 34-37 y 39-41).
- Conectar la máquina al suministro de aire.
- Insertar el vástago del remache en la boquilla de la máquina.
   Si se utiliza una boquilla, el remache deberá quedar sostenido por el sistema de vacío. Si no es así, ajustar la válvula rotativa de extracción de vacío 60.
- Si se utiliza un cabezal giratorio, la extracción de vacío queda inhabilitada pero en este caso serán las mordazas las que sujeten el remache.
- Aplicar la máquina con el remache hacia la aplicación, de forma que el remache que sobresale se introduzca perpendicularmente al agujero ya preparado de la misma.
- Accionar completamente el gatillo. El ciclo de la máquina asegurará que el remache quede introducido, y con boquillas estándar los vástagos rotos serán proyectados hasta la parte posterior de la máquina.

#### AJUSTE DE LA EXTRACCIÓN DE VACÍO

- Utilizando un destornillador, girar la válvula rotativa 60 hasta que cese el flujo de aire en la parte posterior de la máquina.
- Con la boquilla de la máquina dirigida hacia abajo, introducir un remache en la misma y mantenerlo en esa posición.
- Girar la válvula rotativa en cualquier sentido hasta que exista la suficiente succión como para retener el remache.

## Boquillas

#### IMPORTANTE

Las boquillas NO incluyen las sufrideras. El pedido de las sufrideras debe realizarse por separado.

La máquina completa deberá montarse siempre con la boquilla y sufridera adecuadas al tipo de remache, pero si se desea realizar el pedido de una boquilla o de una sufridera por separado, véanse las tablas de "SUFRIDERAS" de las páginas 35-37.

Si su aplicación no presenta restricción alguna de acceso, utilizar las sufrideras de tipo "1", a menos que se vayan a utilizar remaches aéreos, lo que requiere una sufridera tipo "3", o bien remaches Avtainer® que requieren una sufridera tipo "5".

Las dimensiones "A" y "B" le ayudarán a evaluar la conveniencia de un tipo particular de sufridera.

También se deberá comprobar que las dimensiones de la carcasa no limitarán el acceso a la aplicación. Si el acceso queda limitado, el tipo "2" de sufrideras se encuentra disponible para algunos remaches. Véase la tabla de la página 36.

Es esencial asegurarse antes de poner en marcha la máquina, de que existe compatibilidad entre la boquilla y la sufridera con el tipo de remache a utilizar.

El tipo "4" es una alternativa para colocar remaches Monobolt® de 1/4 pulgada. Ver la tabla correspondiente.

Los cabezales giratorios se encuentran disponibles como alternativa a las boquillas cuando se requiere un mayor alcance. Ver las páginas 38-42 en la sección de "Accesorios".

### instrucciones de montaje

#### IMPORTANTE

El suministro de aire debe desconectarse antes de proceder a montar o desmontar las boquillas.

Los números de componentes en negrilla se refieren a componentes de la boquilla para las 5 tablas de sufrideras.

- Cubrir ligeramente las mordazas 4 con grasa de Litio Moly\*.
- Dejar caer las mordazas 4 en los aprietamordazas 3 ó 9 en función de qué boquilla se utilice.
- Introducir el portamordazas 5 en el aprietamordazas 3 o insertar la guía de muelle frontal 10 en el aprietamordazas 9.
- Situar el amortiguador 6 en el portamordazas 5.
- Colocar el muelle 7 en el portamordazas 5 o en la guía de muelle frontal 10.
- Atornillar la guía de muelle posterior 11 en el aprietamordazas 9.
- Fijar la arandela de retención 8 en el alojamiento aprietamordazas de la máquina.
- Sosteniendo la máquina hacia abajo, atornillar el aprietamordazas ya montado en el alojamiento aprietamordazas, y apretar con una llave fija\*.
- Atornillar la sufridera en la carcasa 1 y apretar con una llave fija\*.
- Colocar la carcasa 1 sobre el aprietamordazas 3 ó 9 y atornillar a la máquina, apretando con una llave fija\*.

#### Instrucciones de mantenimiento

Deberá realizarse el servicio de mantenimiento de la boquilla a intervalos semanales. Deberá mantener un cierto stock de todos los componentes internos de la boquilla y de las sufrideras dado que es necesaria su sustitución de forma regular.

- Retirar el equipo de colocación utilizando el procedimiento inverso al seguido en las "Instrucciones de montaje".
- Deberá sustituirse cualquier componente dañado o desgastado.
- Limpiar y comprobar el desgaste de las mordazas.
- Asegurarse de que ni el portamordazas ni la guía de muelle frontal se encuentran deformados.
- Comprobar que el muelle 7 no esté deformado.
- Proceder al montaie de acuerdo con las instrucciones arriba indicadas.

<sup>\*</sup> componente incluido en el kit de mantenimiento G3. Para la lista completa, ver la página 45.



Boquillas Español

## SUFRIDERAS TIPO 1


- En pulgadas, luego en milímetros.
   Sufrideras con formación de cabezas para su utilización
- ÚNICAMENTE con cabezas avellanadas.

  3 Sufridera larga para colocación profunda.
- \* ADEMAS de la boquilla mostrada a continuación, se encuentra disponible una boquilla extra larga para colocar remaches Monobolt® de 1/4" en aplicaciones con acceso restringido. Ver la tabla de SUFRIDERAS tipo 4.

### BOQUILLA nº de pieza 71210-15000

CO	MPONENTE DESCRIPCIÓN	Nº DE PIEZA
1	CARCASA	07340-00306
2	ANILLO TÓRICO	07003-00067
3	APRIETAMORDAZAS	07340-00304
4	MORDAZAS	71210-15001
5	PORTAMORDAZAS	07498-04502
6	AMORTIGUADOR	71210-05001
7	MUELLE	07500-00418
8	ARANDELA DE RETENCIÓN	07340-00327

NOMBRE	REM	ACH 01	E MATERIAL	SUFRIDEF NÚMERO DE PIEZA	?A (m 'A'	'B'	ver abajo
AVEX®	1/8	3.2	Aleación Aluminio	71210-05002	12.7	6.35	0 0 :
		3.2	Acero	71210-16070	12.7	3.3	0 0 4
	1/8	3.2	Aleación Aluminio	07340-06401 <b>2</b>	12.7	2.9	0 0 3
		: 3	Aleación Aluminio	71210-05002	12.7	6.35	
	5/32	: 4.0	Aleación Aluminio	71210-16070	12.7	3.3	0 0 4
-		14.0	Acero	07381-04701	12.7	2.8	0 1 (
		4.0	Aleación Aluminio	07340-065012	12.7	3.3	0 0 9
		4.8	Aleación Aluminio	07381-04701	12.7	2.8	01
Brida Grande	3/16	4.8	Aleación Aluminio	07340-04800	19.0	3.3	0 1
	3/16	4.8	Acero	07490-04401	12.7	3.3	0 1
	3/16	: 4.8	Aleación Aluminio	07340-06601 <b>2</b>	12.7	4.1	01
ľ	1/4	: 6.4	Aleación Aluminio	07612-02001	12.7	3.3	0 2
MONOBOLT®	3/16	: 4.8	Cualguiera	71210-16020	12.7	4.1	20
BULBEX®		4.0	Cualquiera	71210-16070	12.7	3.3	0 0
JOLDEN	3/16	4.8	Aleación Aluminio	07381-04701	12.7	2.8	0 1
AVSEAL®	9/16	4.0	Aleación Aluminio	71210-16001	12.7	4.9	
AVSEAL®							16
	_	4	Aleación Aluminio	71210-16006 <b>3</b>	12.7	6.9	18
	_	5	Aleación Aluminio	71210-16002	12.7	4.7	1 6
	-	; 5	Aleación Aluminio	71210-16007 <b>3</b>	12.7	6.9	18
	-	⊹ 6	Aleación Aluminio	71210-16003	12.7	5.3	16
	-	¦ 6	Aleación Aluminio	71210-16008 <b>3</b>	12.7	7.2	18
	-	6.5	Aleación Aluminio	71210-16004	12.7	5.4	16
	_	6.5	Aleación Aluminio	71210-16009 <sup>3</sup>	12.7	7.3	18
	_	7	Aleación Aluminio	71210-16005	12.7	5.4	1 6
		7	Aleación Aluminio	71210-160103	12.7	7.3	18
	_	: 8	Aleación Aluminio				1 6
				71220-16006	12.7	5.5	
		; 8	Aleación Aluminio	71220-16011 <sup>3</sup>	12.7	7.3	18
		9	Aleación Aluminio	71220-16007	12.7	5.6	16
	-	9	Aleación Aluminio	71220-16012 <b>3</b>	12.7	7.3	18
	-	10	Aleación Aluminio	71220-16008	12.7	5.6	16
	-	10	Aleación Aluminio	71220-16013 <b>3</b>	12.7	7.3	18
ΓLR®	3/16	4.8	Aleación Aluminio	07605-00220	12.7	4.1	1 4
	1/4	: 6.4	Aleación Aluminio	71220-16080	12.7	4.4	1 4
AVINOX® II	1/8	3.2	Acero Inoxidable	71210-16070	12.7	3.3	0 0
WINOX II	5/32	: 4.0	Acero Inoxidable	07381-04701	12.7	2.8	0 1
-							
F L OVA		4.8	Acero Inoxidable	07498-01401	12.7	4.8	0 8
Γ-LOK®	-	4.3	Acero	07340-06201	12.7	3.3	1 2
	3/16	4.8	Acero	07340-06201	12.7	3.3	1 2
AVIBULB®	1/8	3.2	Acero	71210-16070	12.7	3.3	0 0
	5/32	4.0	Acero	07381-04701	12.7	2.8	0 1
	<sup>3</sup> /16	; 4.8	Acero	07498-01401	12.7	4.8	0 8
	_	; 6	Acero	07612-02001	12.7	3.3	0 2
AVDEL® SR	1/8	; 3.2	Cualquiera	71210-05002	12.7	6.35	0 0
ľ	5/32	: 4.0	Cualquiera	71210-16070	12.7	3.3	0 0
	3/16	14.8	Cualquiera	07348-07001	12.7	5.7	0 6
\vellanado	3/16	14.8	Cualquiera	71210-16050	12.7	5.7	0 6
Wellallauu	1/4	6.4	Cualquiera	71220-60001	12.7	3.3	0 6
NTERLOCK®					12.7		
	3/16	¦ 4.8	Cualquiera	07381-04701	12.7	2.8	0 1
STAVEX®	1/8	; 3.2	Acero	71210-16070	12.7	3.3	0 0
		; 4.0	Acero	07381-04701	12.7	2.8	0 1
	3/16		Acero	07381-04701	12.7	2.8	0 1
Brida Grande	3/16		Acero	07340-04800	19.0	3.3	0 1
lvellanado	3/16		Acero	07381-04701	12.7	2.8	
	1/8	3.2	Acero Inoxidable	71210-16070	12.7	3.3	0 0
		4.0	Acero Inoxidable	07381-04701	12.7	2.8	0 1
	3/16	4.8	Acero Inoxidable	07381-04701	12.7	2.8	0 1
O™ RIVET	1/8	; 3.2	Cualquiera	71210-05002	12.7	6.35	
S IVIALI		14.0	Cualquiera	07340-06201	12.7	3.3	1 2
	5/32				12.7		
	3/16	4.8	Cualquiera	07340-06201	12.7	3.3	1 2
MEDDY/	1/4	6.4	Cualquiera	07612-02001	12.7	3.3	0 2
HERRYMATE™	3/16		Cualquiera	07340-06201	12.7	3.3	1 2
	1/4	6.4	Cualquiera	07612-02001	12.7	3.3	0 2
(LAMPTITE™)	3/16	; 4.8	Cualquiera	71220-16060	12.7	4.8	4 3
	1/4	6.4	Cualquiera	71220-16061	12.7	4.8	4 3
™ RIVET	3/16		Aleación Aluminio	703-A-25-6TA	12.7	6.35	
Brida Grande	3/16		Aleación Aluminio	703-B-21	12.7	6.35	
aa aranac	3/16	4.8	Aleación Aluminio/Acero	703-A-25-6T	12.7		3 8
Orido Cranda							
Brida Grande		4.8	Aleación Aluminio/Acero	703-B-26	12.7		38
	1/4	6.4	Aleación Aluminio	743-A-25-8TA	12.7	0.65	38
	1/4	: 6.4	Aleación Aluminio	703-B-21	12.7	16.65	38
Brida Grande	1/4						
Brida Grande	1/4	6.4	Aleación Aluminio/Acero Aleación Aluminio/Acero	743-A-25-8T 743-B-26	12.7 12.7	6.65	38






NÚMERO DE PIEZA DE LA MÁQUINA COMPLETA: precedido por 71221-00


## Boquillas






Boquillas Español







# Accesorios

# Deflector de vástagos

El deflector de vástagos es una alternativa muy simple al colector de vástagos estándar, y permite el acceso a zonas restringidas. Para sustituir el colector de vástagos por el deflector de vástagos proceder como se indica a continuación:


- Desatornillar la tuerca de retención 22 insertando una varilla de 3 mm de diámetro en uno de los agujeros.
- Retirar la tuerca de retención 22 y el conjunto del colector de vástagos, números de componente 18, 19, 20, 21, 45, 62 y 63
- Atornillar la tuerca adaptadora en la tapa final 23.
- Empujar el extremo redondo del deflector de vástagos en la ranura interna de la tuerca adaptadora.
- Girar el deflector de vástagos hasta que la apertura mire en direccción opuesta respecto a la posición del operario y de cualquier otra persona(s) en las proximidades.



## Extensión

Situada entre la máquina y la boquilla, la extensión proporciona un alcance adicional de 76 mm, ideal para su empleo en aplicaciones profundas y estrechas.

- Para colocar la extensión, retirar todos los componentes de la boquilla.
- Atornillar la extensión del aprietamordazas en el alojamiento aprietamordazas 1.
- Atornillar la extensión de la carcasa en el conjunto de cabezal 4.
- Colocar la boquilla sobre la extensión.



# **Eyector lateral**


Situado entre la máquina y la boquilla, el eyector lateral fuerza la eyección de los vástagos de los remaches por la parte delantera de la máquina y proporciona un alcance adicional de 90 mm.

No puede ser utilizado junto con un cabezal giratorio. Seleccionar el número correcto de pieza (abajo a la derecha) en función del diámetro de vástago del remache.

Para una mayor facilidad en su utilización, se recomienda que el colector o deflector de vástagos se sustituya por el casquete de seguridad con número de pieza 71210-20201 de utilización con los cabezales giratorios. Ver la página 40 para las instrucciones de montaje, pero observar que la tuerca de tope no se encuentra en este caso montada.

- Para colocar el eyector lateral, retirar todos los componentes de la boquilla.
- Retirar el tornillo de cabeza hueca del eyector lateral.
- Atornillar la extensión interna en el alojamiento aprietamordazas 1.
- Atornillar la carcasa exterior en el montaje de cabezal 4.
- Volver a colocar el tornillo de cabeza hueca fijándolo con Loctite Screwlock 222, número de pieza 07900-00371.
- Atornillar la boquilla en el eyector lateral.

Número de pieza: 07498-00900 para remaches con vástago mayor de 3,1 mm (1/8 in) de diámetro



Los números de componentes en negrilla se refieren al montaje general y a la lista de componentes de las páginas 48-49.

Accesorios Español

# Cabezales giratorios

En lugar de una boquilla, puede incorporarse a la máquina un cabezal giratorio. Este permite una rotación de la máquina de 360° alrededor de la sufridera y permite el acceso a un gran número de aplicaciones de otro modo restrictivas. Existen dos tipos de cabezales giratorios; el cabezal giratorio RECTO con la sufridera ligeramente desplazada de la línea central del cabezal de la máquina, y el cabezal giratorio EN ÁNGULO RECTO con la sufridera según un ángulo perpendicular al cabezal de la máquina. Ver los dibujos que aparecen a continuación en cuanto a dimensiones, y las páginas 41-42 para más detalles.

#### IMPORTANTE

ANTES de montar un cabezal giratorio, debe adaptarse la máquina base. Véase la Preparación de la máquina base en la página 40. A diferencia de los números de pieza para las boquillas, los números de pieza de los cabezales giratorios YA INCLUYEN una boquilla tal como se muestra abajo.

Los cabezales giratorios pueden ser pedidos de forma individual o incorporados a la máquina base formando una máquina completa. Véase la tabla a continuación para los números de pieza. Las mordazas y sufrideras varían en función del remache a colocar, pero el resto de componentes siguen siendo los mismos para cada tipo de cabezal giratorio. Ver las tablas de "Capacidad" a continuación y la "tabla de componentes fijos" en la página 42.

Las dimensiones "A" y "B" le ayudarán a determinar la accesibilidad de su aplicación.


#### Capacidad de CABEZAL GIRATORIO RECTO REMACHE Nº PIEZA CABEZAL SUFRIDERA PIEZA ver ( m m ) abajo NOMBRE Ø1 MATERIAL GIRATORIO NÚMERO DE PIEZA MORDAZAS AVFX® 1/8 3.2 Aleación Aluminio 07345-03000 07345-03600 7.87 3.81 07340-00213 ..001 1/8 ! 3.2 Acero 07345-03100 07345-03700 7.87 3.81 07340-00213 .004 5/<sub>32</sub> 4.0 5/<sub>32</sub> 4.0 Aleación Aluminio 07345-03100 07345-03700 07340-00213 .004 7.87 3.81 7.87 07345-03200 07345-03800 07490-04602 .010 3.81 Acero 3/16 4.8 07345-03200 07345-03800 7.87 07490-04602 Aleación Aluminio 3.81 .010 BULBEX 5/32 | 4.0 Aleación Aluminio 07345-03100 07345-03700 7.87 3.81 07340-00213 .004 3/16 4.8 Aleación Aluminio 07345-03200 07345-03800 7.87 07490-04602 .010 AVINOX® 3.2 Acero Inoxidable 07345-03100 07345-03700 7.87 3.81 07340-00213 .004 4.0 07345-03200 07345-03800 7.87 3.81 07490-04602 .010 Acero Inoxidable AVSFAI ® 4 Aleación Aluminio 07494-06000 07494-06001 6.35 1.95 07340-00213 .160 4 Aleación Aluminio 07494-06600 07494-06601 6.35 4.11 07340-00213 .180 07494-06100 Aleación Aluminio 07494-06101 7.62 2.00 07340-00213 .161 5 Aleación Aluminio 07494-06700 7.62 4.11 07340-00213 .181 07494-06701 AVDEL<sup>®</sup> 07345-03300 5.08 07340-00229 1/8 ; 3.2 Aleación Aluminio 1.17 ..283 07345-03301 1/8 | 3.2 Aleación Aluminio O 07494-03600 07494-03601 5.08 1.17 07340-00229 .284 07494-03000 07494-03011 07340-00213 Acero Inoxidable 5.08 .285 5/32 4.0 Aleación Aluminio 07345-03400 6.6 0.84 07340-00229 288 07345-03401 4.0 Aleación Aluminio O 07494-03700 07494-03701 66 0.84 07340-00229 289 3/16 4.8 Aleación Aluminio 07345-03500 07345-03501 8.13 0.25 07498-04401 .293 3/16 4.8 07498-04401 Aleación Aluminio O 07494-03800 07494-03801 8.13 0.25 294 MBC 1/8 3.2 07345-04000 4.75 07340-00229 Aleación Aluminio .300 07165-00701 1.9 5/32 2.36 07340-00229 07345-04100 6.35 4.0 Aleación Aluminio .305 07165-00702 3/16 4.8 Aleación Aluminio 07345-04200 7.92 2.46 07498-04401 310 07165-00703 7.87 2.03 .320 MBC L/C 1/8 3.2 Aleación Aluminio 07345-04700 07345-04701 07340-00229 Aleación Aluminio 5/32 4.0 07345-04700 07345-04701 7.87 2.03 07340-00229 .320 4.0 Aleación Aluminio O 07345-04800 7.87 07498-04401 07345-04701 2.03 .327 4.8 Aleación Aluminio 07345-04800 07345-04701 7.87 2.03 07498-04401 .327 - 56 NÚMERO DE PIEZA DE LA MÁOUINA COMPLETA: 20 precedido por 71221-30 (se incluyen la tuerca de tope y el casquete de seguridad) IMPORTANTE: Al contrario que las máquinas completas Rotación 360° con boquillas, aquellas que incorporan cabezales giratorios ya incluyen la sufridera como parte del cabezal En pulgadas, luego en milímetros. <sup>2</sup> Sufridera larga para colocación profunda. O Sobredimensión

# Accesorios

# Preparación de la máquina base

- Desconectar el suministro de aire.
- Desmontar todos los componentes de la boquilla.
- Desmontar la tuerca de retención 22 y todos los elementos del colector de vástagos (componentes 18, 19, 20, 21, 45, 63, 64). Observar que el anillo tórico 17 queda en su sitio.
- Reemplazar los anteriores con un casquete de seguridad tal como se muestra en la figura opuesta.
- Desatornillar el alojamiento aprietamordazas 1 y retirarlo con el anillo tórico 2, contratuerca 3, anillos tóricos 67 y 66 y el alojamiento de la junta de estanqueidad 5.
- Atornillar la tuerca de tope 71210-20202 en la parte frontal del cabezal del émbolo 7 tan fuerte como se pueda hacer manualmente.
- Volver a colocar el alojamiento aprietamordazas 1 y el anillo tórico 2.
- Desatornillar la tuerca de tope hasta que quede fijada contra el alojamiento aprietamordazas 1 y apretar con una llave fija.

La máquina está ahora lista para incorporarle un cabezal giratorio. Las instrucciones se encuentran en la página 41.



#### Capacidad de CABEZAL GIRATORIO EN ÁNGULO RECTO REMACHE Nº PIF7A CARF7AI SUFRIDERA (mm) Nº PIF7A abaio NOMBRE MATERIAL GIRATORIO MORDAZAS Ø1 NÚMERO DE PIEZA 'R Aleación Aluminio 07345-03600 07340-00213 AVEX® 1/8 3.2 07346-03000 7.87 3.81 ..001 07345-03700 07340-00213 1/8 3.2 Acero 07346-03100 7.87 3.81 .004 5/32 | 4.0 Aleación Aluminio 07346-03100 07345-03700 7.87 07340-00213 .004 3.81 5/32 4.0 Acero 07346-03200 07345-03800 7.87 3.81 07490-04602 .010 <sup>3</sup>/<sub>16</sub> 4.8 Aleación Aluminio 07346-03200 07345-03800 7.87 3.81 07490-04602 010 BULBEX<sup>©</sup> 5/32 | 4.0 Aleación Aluminio 07346-03100 07345-03700 7.87 3.81 07340-00213 .004 3/16 4.8 Aleación Aluminio 07346-03200 07345-03800 7.87 3.81 07490-04602 .010 AVINOX 3.2 3.81 .004 1/8 07346-03100 07345-03700 7.87 07340-00213 Acero Inoxidable 5/32 4.0 07490-04602 07346-03200 07345-03800 7.87 3.81 .010 Acero Inoxidable 07494-06001 AVSEAL<sup>®</sup> 4 Aleación Aluminio 07495-04000 6.35 1.95 07340-00213 160 4 Aleación Aluminio 07495-04700 07494-06601 6.35 4.11 07340-00213 .180 Aleación Aluminio 07495-04100 7.62 2.00 07340-00213 .161 5 07494-06101 07494-067012 07495-04800 7.62 4.11 07340-00213 .181 Aleación Aluminio AVDFI ® 1/8 | 3.2 Aleación Aluminio 07346-03300 07345-03301 5.08 1.17 07340-00229 .283 1/8 | 3.2 Aleación Aluminio O 07495-03600 07494-03601 5.08 1.17 07340-00229 .284 1/8 3.2 Acero Inoxidable 07495-03000 07494-03011 5.08 3.81 07340-00213 .285 5/32 4.0 Aleación Aluminio 07346-03400 07345-03401 0.84 07340-00229 .288 6.6 5/32 4.0 Aleación Aluminio O 07495-03700 0.84 07340-00229 .289 6.6 07494-03701 3/16 | 4.8 Aleación Aluminio 07346-03500 8.13 0.25 07498-04401 .293 07345-03501 3/16 4.8 Aleación Aluminio O 07495-03800 07494-03801 8.13 0.25 07498-04401 .294 MBC 1/8 3.2 Aleación Aluminio 07346-04000 4.75 1.9 07340-00229 .300 07165-00701 4.0 Aleación Aluminio 07346-04100 07165-00702 6.35 2 36 07340-00229 305 5/32 4.8 Aleación Aluminio 07346-04200 07165-00703 7.92 2.46 07498-04401 .310 MBC L/C 1/8 3.2 Aleación Aluminio 07346-04500 07345-04701 7.87 2.03 07340-00229 .320 5/32 4.0 Aleación Aluminio 07346-04500 07345-04701 7.87 2.03 07340-00229 .320 2.03 07498-04401 5/32 | 4.0 7.87 Aleación Aluminio O 07346-04600 .327 07345-04701 3/16 4.8 Aleación Aluminio 07346-04600 2.03 07498-04401 .327 07345-04701 7.6 NÚMERO DE PIEZA DE LA MÁQUINA COMPLETA: -52-32 precedido por 71221-40 (se incluyen la tuerca de tope y el casquete de seguridad) IMPORTANTE: Al contrario que las máquinas completas con boquillas, aquellas que incorporan cabezales Rotación 360° giratorios ya incluyen la sufridera como parte del cabezal $^{1}$ En pulgadas, luego en milímetros. $^{2}$ Sufridera larga para colocación profunda. O Sobredimensión

Accesorios Español

Los procedimientos para el montaje y mantenimiento de ambos tipos de cabezal son prácticamente idénticos. Las diferencias se encuentran claramente indicadas.

#### IMPORTANTE

ANTES de montar un cabezal giratorio, debe adaptarse la máquina base. Véase la Preparación de la máquina base en la página contigua. Debe desconectarse el suministro de aire cuando se monten o retiren los cabezales giratorios.


# Instrucciones de montaje del cabezal giratorio


El procedimiento siguiente le permitirá montar y ajustar cualquiera de los cabezales giratorios a la máquina. Si se realiza el pedido de un cabezal giratorio completo en lugar de los componentes individuales, únicamente necesitará empezar a partir del paso **L**.

Todas las partes móviles deberán ser lubrificadas. A menos que se indique lo contrario, utilizar grasa de litio Moly (detalles en página 43).

Las instrucciones sombreadas en gris se refieren únicamente al cabezal giratorio en ángulo recto.

Los números de componente en **negrilla** se refieren a la ilustración inferior.





- A Colocar la arandela de retención 10 sobre el alojamiento aprietamordazas 1.
- **B** Cubrir el tornillo **13** con adhesivo de bloqueo de roscas y utilizarlo para asegurar la sufridera **14** en la carcasa **5**.
- C Lubrificar ligeramente los componentes 17, 18, 19, 20 e introducir en el alojamiento de mordazas 3 tal como se muestra. Asegurar con los tornillos 16.
- D Colocar la palanca 4 sobre la carcasa 5 y sostener en su lugar con el pasador 15 a través del agujero de la carcasa 5 (no una ranura).
- E Lubrificar los laterales del conjunto del alojamiento de mordazas e introducir en la carcasa 5.
- **F** Lubrificar los rodillos **8** y ASEGURARSE de que girarán libremente en los agujeros del adaptador **9**. Si es necesario, escariar los agujeros.
- G Colocar la grapa de muelle 7 sobre el adaptador 9 situando los agujeros para los rodillos y girar hasta que la chaveta de posicionamiento se encuentre alineada con el agujero correspondiente en el adaptador 9 (el agujero menor).
- H Colocar el adaptador 9 sobre el extremo final de la carcasa 5 y dejar caer los rodillos 8 en su lugar. Empujar la grapa de muelle 7 sobre los rodillos 8.
- I Introducir el eje 11 a través del adaptador 9 hasta el alojamiento de mordazas 3 hasta que el agujero se alinee con la ranura de la carcasa 5. Mantenerlo temporalmente en su lugar con el pasador 6.
- $\mbox{\bf J} \quad \mbox{Introducir el pasador } \mbox{\bf 12} \mbox{ a través de la ranura frontal de la carcasa } \mbox{\bf 5} \mbox{ en el alojamiento de mordazas } \mbox{\bf 3}.$
- K Sostener el conjunto en posición vertical para impedir la caída de todos los pasadores y deslizar el conjunto del alojamiento de mordazas hacia atrás y hacia delante varias veces para asegurarse del movimiento libre. Ir al paso M.
- L Retirar los tornillos 23 (4) y el protector 1. En el caso de cabezal giratorio recto retirar también el tornillo 21 y la plataforma 22.
- M Empujar el pasador(es) 6 hacia afuera y dejar que el eje 11 caiga. Atornillar el eje 11 sobre el alojamiento aprietamordazas de la máquina, dejando el pequeño agujero de fijación para tornillo en la posición más elevada para el cabezal giratorio recto. Apretar suavemente con una palanca de mano.
- N Atornillar el conjunto sobre el eje 11 en el asa de la máquina. Volver a colocar el pasador(es) 6.
- O Para el caso de cabezal giratorio recto, fijar la plataforma 22 sobre la parte superior del eje con el tornillo 21. Desbarbar el extremo posterior de la plataforma 22 de forma que no pueda quedar retenida en el protector 1.
- P Presionar el protector 1 sobre el conjunto, alinear los orificios de los tornillos del protector con los orificios roscados del conjunto cuerpo.
- Q Introducir el pasador de pivote 15 a través de las ranuras en el protector y del orificio en el cuerpo. Fijar el anillo elástico de retención 2 sobre el pasador de pivote de forma que el anillo elástico de retención se asiente sobre la ranura existente.
- Cubrir la rosca de los tornillos **23** (4) con adhesivo para fijación de roscas y atornillar sobre el conjunto cuerpo asegurando la fijación de protector sobre el mencionado conjunto cuerpo.

# Accessorios

# Instrucciones de mantenimiento del cabezal giratorio


El mantenimiento de los cabezales giratorios deberá realizarse a intervalos semanales.


- Extraer el cabezal completo utilizando el procedimiento inverso al seguido en las "Instrucciones de montaje" omitiendo el paso "L".
- Si el protector 1 presenta cualquier tipo de daño, deberá ser sustituido por otro nuevo.
- Deberá sustituirse cualquier pieza dañada o desgastada.
- Deberá prestarse especial atención a los componentes del alojamiento de mordazas que se muestran en la ilustración superior contigua como sigue:

Comprobar el desgaste en las mordazas **17**. Comprobar que el tubo portamordazas **18** no esté deformado.

Comprobar que el muelle **19** no esté deformado ni roto. Comprobar que la guía de muelle **20** no se encuentra dañada.

- Comprobar que la grapa de muelle 7 no se encuentra deformada. Cuando se retire la grapa de muelle 7, utilizar dos destornilladores tal como se muestra en la ilustración inferior contigua.
- Comprobar la posibilidad de un excesivo desgaste en las ranuras de la carcasa 5.
- Montar siguiendo las instrucciones de montaje.





Mientras que las sufrideras y mordazas pueden variar para cada cabezal giratorio, otros componentes quedan inalterados con cada tipo de cabezal. Ver la tabla que aparece a continuación. Para los números de pieza de sufrideras y mordazas ver las páginas 35-37.

	COMPONENTES FIJOS								
	COMPONENTE	CABEZAL GIRATORIO RECTO	CABEZAL GIRATORIO EN ÁNGULO RECTO						
1	PROTECTOR	07494-05000	07495-03003						
2	ANILLO ELÁSTICO DE RETENCIÓN	-	07004-00105						
3	ALOJAMIENTO DE MORDAZAS	07494-03026	07494-03026						
4	PALANCA	-	07495-03004						
5	CARCASA	07494-03015	07495-03002						
6	PASADOR-PIVOTE	07343-02207	07343-02207						
7	GRAPA DE MUELLE	07495-03900	07495-03900						
8	RODILLO	07007-00039	07007-00039						
9	ADAPTADOR	07345-03001	07345-03001						
10	ARANDELA DE RETENCIÓN	07345-03003	07345-03003						
11	EJE	07345-03002	07345-03002						
12	PASADOR-GUÍA	07007-00038	07007-00038						
13	TORNILLO	07342-02207	07342-02207						
15	PASADOR-PIVOTE	-	07343-02207						
16	TORNILLO	07494-03028	07494-03028						
18	PORTAMORDAZAS	07346-03101	07346-03101						
19	MUELLE	07165-00305	07165-00305						
20	TORNILLO	07494-03027	07494-03027						
21	GUÍA DE MUELLE	07001-00368	_						
22	PLATAFORMA	07345-00401	_						
23	TORNILLO	-	07210-00804						

#### IMPORTANTE

Leanse las instrucciones de seguridad de la página 30.

El empresario es responsable de asegurarse de que las instrucciones del mantenimiento de la máquina se den al personal apropiado. El operario no debe estar implicado en el mantenimiento o reparación de la máquina a no ser que esté adiestrado adecuadamente. La máquina deberá examinarse de forma regular para prevenir la aparición de daños y funcionamiento incorrecto.

## Diariamente

- Diariamente, antes de usar la máquina o cuando se ponga en servicio por primera vez, verter unas pocas gotas de aceite lubricante ligero
  y limpio en la entrada de aire de la máquina, si no está adaptado ningún lubrificador en el suministro de aire. Si la máquina está en uso
  continuado, la manguera de aire debe ser desconectada del suministro de aire principal y la máquina ser lubrificada cada dos o tres horas.
- Comprobar si hay fugas de aire. Si se encuentran dañados, las mangueras y acoplamientos deberán sustituirse.
- Si no hay filtro en el regulador de presión, purgar la línea de aire para desembarazarla de la suciedad o agua acumulada, antes de conectar la manguera de aire a la máquina. Si hay un filtro, purgarlo.
- Comprobar que la boquilla o el cabezal giratorio es el adecuado para el remache a colocar.
- Comprobar que la carrera de la máquina satisface la especificación mínima (página 31). El último paso del Procedimiento de cebado de la página 49 explica cómo puede medirse la carrera.
- La máquina debe incorporar un colector de vástagos o un deflector de vástagos a menos que se utilice un cabezal giratorio.
- Asegurarse de que la válvula rotativa 60 se encuentra ajustada correctamente para la retención del remache (ver "Procedimiento de funcionamiento", página 33).

## Semanalmente

- Desmontar y limpiar la boquilla, con atención especial a las mordazas. Lubrificar con grasa de litio Moly antes del montaje.
- · Comprobar si hay fugas de aceite y fugas de aire en las mangueras y acoplamientos de suministro de aire.

# Datos de seguridad de la grasa de Litio Moly EP 3753

Se puede realizar el pedido de la grasa como un componente único, siendo el número de pieza el mostrado en la página 45, kit de mantenimiento.

## **Primeros auxilios**

PIEL:

Como la grasa es completamente resistente al agua, se elimina mejor con un limpiador cutáneo emulsificante aprobado. INGESTIÓN:

Asegurarse de que la persona beba 30 ml de Lechada de Magnesia, preferiblemente en una taza de leche.

0.105

Irritante pero no peligrosa. Irrigar con agua y buscar atención médica.

#### Incendio

PUNTO DE INFLAMACIÓN: Por encima de 220°C.

No está clasificada como inflamable.

Medios extintores apropiados: CO2, Halon o rociado de agua si es aplicado por un operario experimentado.

#### Medio ambiente

Recoger para quemar o desechar en un lugar apropiado.

#### Manejo

Usar crema de barrera o guantes resistentes al aceite.

## **Almacenaje**

Lejos del calor y de agentes oxidantes.



# Especificaciones

# Datos de seguridad de la grasa MolyKote 55m

#### **Primeros auxilios**

PIEL:

Rociar con agua. Enjuagar.

INGESTIÓN:

No debieran ser requeridos primeros auxilios.

OJOS:

Rociar con agua.

#### Incendio

PUNTO DE INFLAMACIÓN: Por encima de 101,1°C. (recipiente cerrado)

Propiedades explosivas: No

Medios de extinción adecuados: Espuma de dióxido de carbono, polvo seco o pulverización fina de agua.

Puede utilizarse agua para enfriar recipientes expuestos a las llamas.

#### Medio ambiente

No permitir que se viertan grandes cantidades en las alcantarillas o aguas superficiales.

Métodos de limpieza: Extraer raspando y colocar en un recipiente adecuado que incorpore una tapa. El producto derramado genera una superficie extremadamente resbaladiza.

Es dañino para los organismos acuáticos y puede causar efectos adversos a largo plazo en el entorno acuático. Sin embargo, debido a la presentación física y a la insolubilidad en el agua del producto, la disponibilidad biológica del mismo es despreciable.

#### Maneio

Se recomienda ventilación general. Evitar el contacto con la piel y los ojos.

#### **Almacenaje**

No almacenar junto con agentes oxidantes. Mantener el recipiente cerrado y almacenado lejos del agua o de la humedad.

# Datos de seguridad de la grasa MolyKote 111

# Primeros auxilios

PIEL:

No debieran ser requeridos primeros auxilios.

INGESTIÓN:

No debieran ser requeridos primeros auxilios.

OJOS:

No debieran ser requeridos primeros auxilios.

INHALACIÓN:

No debieran ser requeridos primeros auxilios.

## Incendio

PUNTO DE INFLAMACIÓN: Por encima de 101,1°C. (recipiente cerrado)

Propiedades explosivas: No

Medios de extinción adecuados: Espuma de dióxido de carbono, polvo seco o pulverización fina de agua.

Puede utilizarse agua para enfriar recipientes expuestos a las llamas.

## Medio ambiente

No se prevén efectos adversos.

#### Manejo

Se recomienda ventilación general. Evitar el contacto con los ojos.

## **Almacenaje**

No almacenar junto con agentes oxidantes. Mantener el recipiente cerrado y almacenado lejos del agua o de la humedad.



# Servicio anual

#### (o cada 500.000 ciclos, aplicar a la primera de las dos opciones que tenga lugar)

Anualmente o cada 500.000 ciclos la máquina deberá ser desmontada por completo, y deberán utilizarse nuevos componentes allí donde éstos se hayan desgastado, dañado, o sea conveniente realizar el cambio. Todos los anillos tóricos y juntas estancas deberán renovarse y lubrificarse con grasa MolyKote 55m de aplicación en uniones estancas neumáticas o con grasa MolyKote 111 para uniones estancas hidráulicas.

Para facilitar un servicio totalmente correcto, Avdel ofrece un kit completo de mantenimiento.

## KIT DE MANTENIMIENTO: 71210-99990

La indicación correspondiente a las llaves fijas se da en pulgadas y entre caras planas, a menos que se dé indicación de forma específica en otro sentido.

Nº DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	№ DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
07900-00667	MANGUITO DE ÉMBOLO	07900-00164	ALICATES DEL ANILLO ELÁSTICO DE RETENCIÓN
07900-00692	EXTRACTOR VÁLVULA GATILLO	07900-00008	LLAVE FIJA 7/16" x 1/2"
07900-00670	BALA		LLAVE FIJA 9/16" x 5/8"
07900-00672	LLAVE "T"	07900-00015	LLAVE FIJA 5/8" x 11/16"
07900-00706	ESPIGA LLAVE "T"	07900-00686	LLAVE DE ESPIGA
07900-00684	TUBO GUÍA	07900-00677	EXTRACTOR CONJUNTO ESTANCO
07900-00685	VARILLA DE INSERCIÓN	07900-00698	TUERCA DE TOPE
07900-00351	LLAVE ALLEN 3 mm	07900-00700	BOMBA DE CEBADO
	LLAVE ALLEN 2,5 mm	07992-00020	GRASA DE LITIO MOLY E.P.3753
07900-00158	PUNZÓN EXTRACTOR 2 mm	07992-00075	GRASA - MOLYKOTE 55M
		07900-00755	GRASA - MOLYKOTE 111

## IMPORTANTE

Leanse las instrucciones de seguridad de la página 30.

El empresario es responsable de asegurarse que las instrucciones de mantenimiento se den al personal apropiado. El operario no debe estar implicado en el mantenimiento o reparación de la máquina a no ser que sea adiestrado apropiadamente. Deberá examinarse la máquina de forma regular para detectar posibles daños y fallos de funcionamiento.

La línea de aire debe desconectarse antes de que se intente hacer algún servicio de mantenimiento o un desmontaje, a no ser que se haya indicado expresamente otra cosa.

Se recomienda que cualquier operación de desmontaje sea llevada a cabo en condiciones de limpieza.

Antes de proceder al desmontaje, vaciar el aceite de la máquina siguiendo los tres primeros pasos del "Procedimiento de cebado" de la página 49.

Antes de desmontar la máquina es necesario retirar el equipo de colocación. Para las instrucciones correspondientes, véase la sección referente a boquillas, en páginas 34-37, o en el caso de que se incorpore un cabezal giratorio, páginas 39-41.

Para llevar a cabo un mantenimiento completo le recomendamos que proceda al desmontaje de los submontajes en el orden indicado.

Después de proceder con el desmontaje, RECORDAR cebar la máquina e incorporar el cabezal giratorio o boquilla adecuados.

# Conjunto de cabezal

- Desatornillar la tuerca de retención 22 y retirar el conjunto de colector de vástagos, componentes 20, 18, 19, 21, 62, 63 y 45.
- Retirar el conjunto adaptador de botella 13.
- Utilizando la llave\* en 'T' retirar el conjunto de tapa final 23 junto con la junta estanca 15, anillo tórico 14 y labio de cierre estanco 24.
- Retirar el muelle 24 y el casquillo centrador de muelle 25.
- Aflojar la contratuerca 3 con una llave fija\* y desatornillar entonces el alojamiento aprietamordazas 1 y el anillo tórico 2.
- Retirar la contratuerca 3 junto con los anillos tóricos 65 y 66 y el manguito de vacío 46.
- Empujar el cabezal del émbolo 7 hacia atrás y fuera del montaje de cabezal 4 teniendo cuidado de no dañar la superficie interior del cilindro.
- Utilizando los alicates\* del anillo elástico de retención extraer el retenedor estanco 26. Empujar el labio de cierre estanco 8 hacia atrás y
  fuera del montaje de cabezal 4 teniendo cuidado de nuevo de no dañar la superficie interior del cilindro.
- Retirar el alojamiento de la junta de estanqueidad 5 y el labio de cierre estanco 6.

Los números de componentes en negrilla se refieren al montaje general y a la lista de componentes de las páginas 48-49.



<sup>\*</sup> componente incluido en el kit de mantenimiento G3.

# Mantenimiento de la máquina

# Conjunto de cabezal

Completar el montaje en orden inverso al seguido para el desmontaje, atendiendo a los siguientes puntos:

- Colocar el labio de cierre estanco 8 en la varilla de inserción\* asegurando la orientación correcta. Empujar el tubo guía\* en el diámetro interior del montaje de cabezal 4, empujar la varilla de inserción\* con el labio de cierre estanco 8 para colocarlo en su lugar a través del tubo guía\*. Retirar la varilla de inserción\* y el tubo guía\*.
- El borde achaflanado del retenedor estanco 26 debe quedar enfrentado al labio de cierre estanco 8 orientado con la ranura del retenedor hacia la parte inferior del diámetro interior, en línea con el puerto de entrada hidráulico al diámetro interior del cabezal.
- Después de colocar el labio de cierre estanco 11 y el anillo tórico 12 (2 unidades) sobre el cabezal del émbolo 7 asegurando una orientación correcta, lubrificar las juntas estancas y el diámetro interior del cilindro. Montar el manguito del émbolo\* sobre el diámetro interior del montaje de cabezal 4. Deslizar la bala\* en la parte roscada del cabezal del émbolo 7. Empujar el émbolo a través del manguito\*. Retirar la bala\* y el manguito del émbolo\*.
- El alojamiento aprietamordazas 1 debe encontrarse completamente apretado al cabezal del émbolo 7 'atrapando' al manguito de vacío
   46 antes de apretar la contratuerca 3 contra él.
- Utilizar Loctite 932 cuando se vuelva a montar la tuerca de retención 22.

# Conjunto de émbolo neumático

- Retirar el conjunto de válvula 'ON/OFF' 55.
- Sujetar la carcasa de la máquina en posición invertida A TRAVÉS DE LAS BRIDAS DE ENTRADA DE AIRE en un tornillo de banco de mordazas blandas.
- Estirar la funda de goma 72.
- Utilizando la llave de espiga\* desatornillar la cubierta de la base 36.
- Desatornillar las contratuercas **68** (2 unidades) y extraer la placa base **70**.
- Retirar el revestimiento 41 junto con las arandelas de estanqueidad 71 (2 unidades) y los anillos tóricos 69 (2 unidades).
- Retirar el montaje del émbolo neumático 38 junto con el anillo tórico 35, el collarín estanco 37 (3 unidades) y el anillo guía 31.

Montar en orden inverso.

# Conjunto de manguito de válvula

- Desmontar el montaje de émbolo neumático 38 tal como se ha descrito previamente.
- Utilizando la llave\* en 'T' y la espiga llave\* 'T' desatornillar la tuerca de fijación 32 y retirarla junto con la placa superior 58, varillas de fijación 39 y montaje de tubo de transferencia 40.
- Liberar la máquina del tornillo de banco y separar la carcasa 34 del montaje de asa 28.
- Retirar el anillo tórico 29 del tubo intensificador y extraer el montaje de cabezal 4 del conjunto de asa 28.
- Empujar hacia afuera el asiento de válvula 59 junto con los dos anillos tóricos 64 (2 unidades).
- Retirar todos los componentes del montaje de manguito de válvula 49.
- Retirar el anillo tórico 54 de la ranura del asa.

Montar en orden inverso observando los siguientes puntos -

- Asegurarse de que el asiento de válvula queda orientado correctamente.
- Utilizar Loctite 243 cuando se vuelva a montar la tuerca de fijación 32, con el par a 11 libras pie (14,91 Nm).

## Gatillo

- Utilizando el punzón extractor\* de 2 mm de diámetro, empujar hacia afuera el pasador del gatillo 44 y retirar el gatillo 43.
- Desatornillar la válvula del gatillo 42 utilizando un extractor\* de válvula dl gatillo.

Completar el montaje en orden inverso al seguido para el desmontaje.


#### IMPORTANTE

Comprobar la máquina contra el servicio, diariamente y semanalmente. El cebado es SIEMPRE necesario después de que se haya desmontado la máquina y antes de hacerla funcionar.

\* componente incluido en el kit de mantenimiento G3. Para la lista completa, ver la página 45. Los números de componentes en **negrilla** se refieren al montaje general y a la lista de componentes de las páginas 48-49.



# Montaje general de la máquina base 71221-02000



E	STA DE CO	LISTA DE COMPONENTES 71991-09000		*	100	aclouin acl aco	iminotate and solution solutions and solutions in	chinon of noin
Сощро		70-1771	į		Compo-	Call los Illveles	Composition inverse initiation de recalibiles reconsendades para un maintenimiento regular	mento regular
nente O1	71210-02101	ALO IAMIENTO APRIETAMORDAZAS	- F	RECAMBIOS	_		VÁLVIII A DEL CATILLO	CAIN I RECAIME
5 0	07003 00277	ANII I O TÓBICO		-	7 5	7121002008	CATILLO	- 1
20	71210.02102	CONTRATILEDCA			? =	7121002003	DASADOD DEI CATILLO	
3 5	71210.03320	MONITALE DE CABEZAL		-	1 4	71210-02024	FASADON DEL GATILLEO	
0.5	71210-02104	ALOJAMIENTO DE JUNTA DE ESTANOUEIDAD	-		46	71220-02102	MANGUITO DE VACÍO	
90	07003-00333			1	47	07003-00127	ANILLO TÓRICO	
07	71220-02121	ÉMBOLO DEL CABEZAL	П		48	07005-01274	TAPÓN 1/8" BSP	-
80	07003-00273	COLLARÍN ESTANCO		П	49	71210-03400	MONTAJE DE MANGUITO DE VÁLVULA (50 a 53)	
60	07001-00405	TORNILLO DE ALLEN	П	1	20	07003-00268	ANILLO TÓRICO	1 2
10	07003-00194	JUNTA METALOPLÁSTICA	П	2	51	71210-03402	<ul> <li>MANGUITO DE VÁLVULA</li> </ul>	1
Π	07003-00341	COLLARÍN ESTANCO	-	1	52	71210-03401	CARCASA DE VÁLVULA	
12	07003-00342	ANILLO TÓRICO	2	2	53	07003-00042	ANILLO TÓRICO	1 2
13	71403-02110	CONJUNTO ADAPTADOR DE BOTELLA	-	1	54	07003-00271	ANILLO TÓRICO	1 1
14	07003-00278	ANILLO TÓRICO	-	1	22	71210-03700	CONJUNTO VÁLVULA ON/OFF	1
15	71210-02029	JUNTA ESTANCA	-	,	26	07008-00010	MANGUERA FLEXIBLE	1 .
16	71210-02022	ANILLO DE SUSPENSIÓN	Н	1	22	71210-02031	SILENCIADOR	2 2
18	07640-00239	EXTERIOR DE COLECTOR DE VÁSTAGOS	П	1	28	71221-02003	PLACA SUPERIOR	-
19	71210-02051	CARCASA DE COLECTOR DE VÁSTAGOS	1	,	29	71210-02009	ASIENTO DE VÁLVULA	1
20	07340-00335	TAPA FINAL DE COLECTOR DE VÁSTAGOS	П	1	09	71210-02013	VÁLVULA ROTATIVA	1 .
21	07640-00244	SILENCIADOR	П		61	07003-00189	ANILLO TÓRICO	2 2
22	71210-02028	TUERCA DE RETENCIÓN	П	,	62	71210-02034	TAPA DE SILENCIADOR#	
23	71403-02120	CONJUNTO DE TAPA FINAL	П	1	63	71210-02035	SILENCIADOR#	
24	07490-03002	MUELLE	-		64	07003-00281	ANILLO TÓRICO	3
25	71403-02104	CASQUILLO CENTRADOR DE MUELLE	1	,	65	07003-00204	ANILLO TÓRICO	1 1
26	71210-02019	RETENEDOR ESTANCO		1	99	07003-00310	ANILLO TÓRICO	1 1
27	07003-00288	ANILLO TÓRICO	7	2	29	07007-00224	PASADOR SPIROL	2
28	71221-02013	CONJUNTO DE ASA	П	1	89	07002-00108	TUERCA M6 NYLOK	2
29	07003-00287	ANILLO TÓRICO	П		69	07003-00027	ANILLO TÓRICO	2
30	71210-03800	MONTAJE ESTANCO DE INTENSIFICADOR	П	,	70	71221-02005	PLACA BASE	
31	71210-03205	ANILLO GUÍA	1	1	71	71221-02006	ARANDELA DE ESTANQUEIDAD	2
32	71210-02014	TUERCA DE SUJECCIÓN	П	,	72	71221-02007	FUNDA DE GOMA	1 -
33	71221-02027	ETIQUETA	П		73	07007-01993	IMÁN DE POLO CENTRAL	1
34	71221-02001	CARCASA - MECANIZADA			74	71221-20104	TORNILLO AVELLANADO M5 X 19	1
35	07003-00182	ANILLO TÓRICO	П	1	75	07002-00098	TUERCA M5 NYLOK	1
36	71221-02002	CUBIERTA DE LA BASE - MECANIZADA	П	,	9/	71221-20105	CONTRAPIEZA	1
37	07003-00274	COLLARÍN ESTANCO	4	1	77	71221-20101	CONTRAMOLDEADO	1
38	71221-03210	MONTAJE DE ÉMBOLO NEUMÁTICO (INCLUYE 31/35/37)	П		78	71221-20102	TORNILLO ESPECIAL M4	- 2
33	71221-02004	VARILLA DE SUJECCIÓN	7		79	71221-20103	TUERCA DE RETENCIÓN DE MOLDE	2
40	71230-03600	CONJUNTO DE TUBO DE TRANSFERENCIA	-		8	07007-01503	ETIQUETA SÍMBOLO	-
41	71221-02008	REVESTIMIENTO - MECANIZADO	4		81	07900-00818	MANUAL DE INSTRUCCIONES DE LA MAQUINA	

# Cebado

El cebado es SIEMPRE necesario después de que la máquina ha sido desmontada y antes de hacerla funcionar. Puede ser necesario también el restaurar la carrera completa después de un uso considerable, cuando la carrera puede estar reducida y los remaches no son colocados completamente mediante una operación del gatillo.

# Detalles del aceite

El aceite recomendado para el cebado es Hyspin VG32 disponible en recipientes de 0,5 l (número de pieza 07992-00002) o de un galón (número de pieza 07992-00006). Sírvanse consultar los datos de seguridad que aparecen más abajo.

# Datos de seguridad del aceite Hyspin VG 32

## **Primeros auxilios**

PIEL:

Lavar a fondo con jabón y agua tan pronto como sea posible. El contacto casual no requiere ninguna atención inmediata. El contacto en un plazo corto no requiere una atención inmediata.

INGESTIÓN:

Pídase la atención médica inmediatamente. NO se debe inducir a vomitar.

OJOS:

Irrigar inmediatamente con agua durante varios minutos. Aunque NO ES un irritante primario, puede ocurrir una irritación menor a continuación del contacto.

#### Incendio

TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN: 232°C. No clasificado como inflamable.

Medios de extinción adecuados: CO2, polvo seco, espuma o niebla de agua. NO utilizar agua a presión.

#### Medio ambiente

ELIMINACION DE RESIDUOS: A través de un contratista autorizado en un lugar permitido. Pueden se incinerados. El producto usado puede ser enviado para su recuperación.

DERRAME: Impedir la entrada en desagües, cloacas y cursos de agua. Embeberlo con material absorbente.

#### Manejo

Usar protección de ojos, guantes impermeables (p.e. de PVC) y un delantal de plástico. Usarlo en una área bien ventilada.

## **Almacenaje**

Sin precauciones especiales.

# Juego para cebado

Para poder seguir el procedimiento indicado a continuación, usted necesitará poseer un juego para el cebado:

JUEGO PARA CEBADO: 07900-00688						
Nº DE PIEZA	DESCRIPCIÓN					
07900-00351	LLAVE ALLEN 3 mm					
07900-00698	TUERCA DE TOPE					
07900-00700	BOMBA DE CEBADO					
07900-00224	LLAVE ALLEN 4 mm					
07900-00734	TUERCA DE TOPE MAXLOK®					

Cebado Español

# Procedimiento de cebado

#### IMPORTANTE

DESCONECTAR LA MÁQUINA DEL SUMINISTRO DE AIRE O DESCONECTAR VÁLVULA 55.
RETIRAR LOS COMPONENTES DEL CABEZAL GIRATORIO O DE LA BOQUILLA.

Todas las operaciones deberán ser llevadas a cabo sobre un banco limpio, con las manos limpias, y situados en una zona limpia.

Asegurarse de que el aceite se encuentra perfectamente limpio y libre de burbujas de aire.

DEBE prestarse especial atención en todo momento para asegurarse de que no entran partículas extrañas en la máquina, dado que podrían ser el origen de daños graves.

- Retirar el tornillo de purga 9 y la junta estanca 10.
- Conectar el suministro de aire a la máquina y conmutar la válvula 55 ON/OFF a la posición "ON".
- Invertir la posición de la máquina sobre un contenedor adecuado y presionar el gatillo. El aceite será vaciado a través del agujero del tornillo de purga.

# DEBEN TOMARSE PRECAUCIONES ASEGURÁNDOSE DE QUE EL AGUJERO DE PURGA NO SE ENCUENTRA DIRIGIDO HACIA EL OPERARIO U OTRAS PERSONAS.

- Atornillar la tuerca de tope 07900-00698 al alojamiento aprietamordazas 1.
- Desconectar el suministro de aire de la máquina o conmutar la válvula ON/OFF 55 a la posición "OFF".
- Llenar la bomba de cebado con aceite.
- Atornillar la bomba de cebado 07900-00700 en el agujero del tornillo de purga con la junta estanca 10 en su lugar correspondiente.
- Accionar la bomba de cebado presionando y soltando varias veces hasta que se note una cierta resistencia.
- Retirar la bomba de cebado y la tuerca de tope.
- Volver a colocar el tornillo de purga 9 y la junta estanca 10.
- Conectar el suministro de aire a la máquina y conmutar la válvula ON/OFF 55 a la posición "ON".
- Comprobar que la carrera de la máquina satisface la especificación mínima de 26 mm. Para comprobar la carrera, medir la
  distancia entre la cara frontal del alojamiento aprietamordazas 1 y la cara frontal del cabezal, ANTES de presionar el gatillo y
  cuando éste esté apretado a fondo. La carrera es la diferencia entre las dos medidas. Si no se cumple la especificación mínima,
  repetir el procedimiento de cebado.

# Diagnóstico de averías

Síntoma	Causa Posible	Remedio Ref	página
Necesaria más de una	Fuga de aire	Apretar juntas o sustituir componentes	
operación del gatillo para colocar un	Presión de aire insuficiente	Ajustar la presión de aire según las especificaciones	31
remache	Falta de lubricación	Lubricar la máquina en el punto de entrada de aire	33
	Mordazas rotas o desgastadas	Colocar mordazas nuevas	34-37*
	Bajo nivel de aceite, o aire presente en el aceite	Cebar máquina	50-51
	Formación de suciedad en el interior de la boquilla	Llevar a cabo el servicio de mantenimiento de la boquilla	34†
La máquina no agarra el	Mordazas rotas o desgastadas	Colocar mordazas nuevas	34-37 *
vástago del remache	Formación de suciedad en el interior de la boquilla	Llevar a cabo el servicio de mantenimiento de la boquilla	34-37 *
	Aprietamordazas suelto	Apretar contra arandela de retención	34-37 *
	Muelle debilitado o roto en la boquilla	Colocar nuevo muelle	34-37 *
	Componente incorrecto en la boquilla	Identificar componente y sustituirlo	34-37 *
	Válvula rotativa ajustada incorrectamente	Ajustar según el "Procedimiento de funcionamiento"	33
Las mordazas no liberan el vástago roto del	Formación de suciedad en el interior de la boquilla	Llevar a cabo el servicio de mantenimiento de la boquilla	34†
remache	Aprietamordazas, sufridera o carcasa no asentados adecuadamente	Apretar equipo de la boquilla	34
	Muelle debilitado o roto en la boquilla	Colocar nuevo muelle	34-37*
	Fuga de aire o aceite	Apretar juntas o sustituir componentes	
	Bajo nivel de aceite, o aire presente en el aceite	Cebar máquina	50-51
No puede alimentarse un nuevo remache	Vástagos rotos atascados en el interior de la máquina	Vaciar colector de vástagos Comprobar que el portamordazas es el correcto	30 (punto 14 34-37*
		Ajustar la presión de aire según las especificaciones	31
	Válvula rotativa ajustada incorrectamente	Ajustar según el "Procedimiento de funcionamiento"	33
Ciclo lento	Falta de lubricación	Lubricar la máquina en el punto de entrada de aire	34
	Baja presión de aire	Ajustar la presión de aire según las especificaciones	31
	Formación de suciedad en el interior de la boquilla	Llevar a cabo el servicio de mantenimiento de la boquilla	35†
La máquina no funciona	No existe presión de aire	Conectar y ajustar según especificaciones	31
	Mecanismo de válvula de gatillo <b>42</b> dañado	Sustituir	45-46
	Cubierta de la base <b>36</b> suelta	Apretar	45-46
	Colector de vástagos suelto	Apretar tuerca de retención <b>22</b>	45-46
La máquina no logra romper el vástago del	Presión de aire insuficiente	Ajustar la presión de aire según las especificaciones.	31
remache	Remaches no corresponden a capacidad de la	Utilizar una máquina Genesis más potente.	
	máquina	Contactar con Avdel UK Limited	
	Bajo nivel de aceite, o aire presente en el aceite	Cebar máquina	50-51

\* Páginas 39-41 si se utiliza un cabezal giratorio en lugar de una boquilla † Página 41 si se utiliza un cabezal giratorio en lugar de una boquilla Los números de componentes en **negrilla** se refieren al montaje general y a la lista de componentes de las páginas 48-49.

Otros síntomas o fallos deberán ser indicados a su distribuidor o centro de reparaciones local autorizado Avdel.



# Declaración de Conformidad

Nosotros, Avdel UK Limited, Mundells, Welwyn Garden City, Herts, AL7 1EZ, Reino Unido declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el producto:

#### Modelo G3 HD

# Número de Serie

Al que se refiere esta declaración está en conformidad con las siguientes normas:

EN292 parte 1 y parte 2

ISO 8662 parte 1 EN 60742/0695 ISO 3744 EN 50081-1 ISO PREN792 parte 14 EN 55014

Siguiendo las disposiciones de la Directiva de Máquinas 89/392/EC (como se enmendó por la Directiva 91/368/EC, 93/44/EC) y 93/68/EC

A R Dear – Director de Diseño y Desarrollo

Welwyn Garden City – fecha de publicación



Esta caja contiene una máquina con alimentación que está en conformidad con la Directiva de Máquinas 89/392/EC. La 'Declaración de Conformidad' se encuentra en el interior.

Índice Português

Regras de segurança	56	
Especificações		
Especificações da ferramenta	57	
Dimensões da ferramenta	57	
Differisoes da ferramenta	37	
Finalidade de utilização		
Gama de elementos de fixação	58	
Numeração de peças	58	
Tumoração do poção		
Colocação ao serviço		
Abastecimento de ar	59	
Procedimento de operação	59	
Conjuntos de ponta	CO.	
Instruções de montagem	60	
Instruções de manutenção	60	
Extremidades de ponta	61-63	
A C. S		
Acessórios		
Deflector de hastes	64	
Extensão	64	
Ejector lateral	64	
Cabeças rotativas	65	
Preparação da ferramenta base	66	
Instruções de montagem das cabeças rotativas	67	
Instruções de manutenção das cabeças rotativas	68	
Maria de Caración de Como de Caración de C		
Manutenção da ferramenta	60	
Diariamente / Semanalmente	69	
Dados de segurança da massa Moly-Lithium EP 3753	69	
Dados de segurança para MolyKote 55m e MolyKote 111	70	
Anualmente	71	
Kit de manutenção	71	
Conjunto da cabeça	71-72	
Conjunto do pistão pneumático	72	
Conjunto da bobina da válvula	72	
Gatilho	72	
Conjunto geral da ferramenta base	74.75	
Conjunto geral e lista de peças	74-75	
Preparação		
Detalhes do óleo	76	
Dados de segurança para o óleo Hyspin VG 32	76 76	
Kit de preparação	76 77	
Procedimento de preparação	77	
Diagnóstico de falhas		
Sintoma, possível causa e solução	78	
Sintania, populior oddod o obragao	. •	

## Garantia

As ferramentas de instalação Avdel possuem uma garantia de 12 meses contra defeitos causados por materiais ou mão-de-obra defeituosa, o período de garantia começa a partir da data de entrega confirmada por factura ou aviso de entrega.

A garantia aplica-se ao utilizador/comprador quando vendida através de um ponto de venda autorizado, e apenas quando for utilizada para os fins para que foi destinada. A garantia será invalidada se a ferramenta de instalação não for reparada, mantida e operada de acordo com as instruções incluídas nos Manuais de Instruções e Manutenção.

Em caso de defeito ou falha, e à sua inteira discrição, a Avdel só se compromete a reparar ou a substituir componentes defeituosos.





# Regras de segurança

Este manual de instruções tem de ser lido pela pessoa que irá instalar, operar ou fazer a manutenção desta ferramenta prestando atenção especial às seguintes regras de segurança.


- 1 Utilize apenas para a finalidade para que foi concebida.
- 2 Utilize apenas equipamento recomendado e fornecido pela Avdel UK Limited com esta ferramenta/máquina.
- **3** Qualquer modificação efectuada pelo cliente à ferramenta/máquina, conjuntos de ponta, acessórios ou qualquer equipamento fornecido por Avdel UK Limited ou seus representantes, será da inteira responsabilidade do cliente. A Avdel UK Limited terá todo o prazer em aconselhar sobre qualquer modificação proposta.
- 4 A ferramenta/máquina terá de ser mantida sempre em condição de segurança e inspeccionada a intervalos regulares quanto a danos e operado por pessoal competente e treinado. Qualquer procedimento de desmontagem será realizado apenas por pessoal formado em procedimentos Avdel UK Limited. Não desmonte a ferramenta/máquina sem primeiro consultar as instruções de manutenção. Contacte a Avdel UK Limited com os seus requisitos de formação.
- 5 A ferramenta/máquina deverá ser sempre operada de acordo com a legislação de Saúde e Segurança pertinente. No R.U. aplica-se a norma de 1974 "Saúde e Segurança no Trabalho etc.". Quaisquer perguntas que digam respeito à operação correcta da ferramenta/máquina e segurança do operador deverão ser feitas directamente à Avdel UK Limited.
- 6 As precauções a ter em conta ao utilizar esta ferramenta/máquina terão de ser explicadas pelo cliente a todos os operadores.
- 7 Desligue sempre a linha de ar da entrada da ferramenta/máquina antes de tentar ajustar, montar ou remover o conjunto de ponta.
- 8 Não opere uma ferramenta/máquina que esteja apontada na direcção de pessoas ou do operador.
- 9 Adopte sempre uma posição equilibrada e firme antes de operar a ferramenta/máquina.
- 10 Certifique-se de que os orifícios de ventilação não estão bloqueados ou tapados.
- 11 A pressão de funcionamento não deverá exceder as 7 bar.
- 12 Não opere a ferramenta se esta não estiver equipada com um conjunto de ponta completo ou cabeça rotativa, excepto se especificado em contrário.
- 13 Deve-se ter cuidado para assegurar que não se deixa que as hastes utilizadas criem um risco.
- 14 Montando um captador de hastes na ferramenta, é necessário esvaziá-lo quando estiver meio cheio.
- **15** No caso de se montar um deflector de hastes na ferramenta G3, este deve ser rodado até a abertura ficar apontada na direcção contrária do operador e de outras pessoas na proximidade.
- 16 Ao utilizar a ferramenta, é necessário o uso de óculos de protecção, tanto pelo operador como pelas pessoas que se encontram na proximidade para proteger contra a projecção de elementos de fixação, no caso de um elemento de fixação ser colocado "no ar".

  Recomendamos a utilização de luvas se existirem arestas ou cantos vivos na aplicação.
- 17 Tenha cuidado para evitar que roupas soltas, gravatas, cabelo comprido, trapos de limpeza etc. sejam apanhados pelas partes móveis da ferramenta, esta deverá ser mantida limpa e seca para a melhor agarração possível.
- 18 Ao transportar a ferramenta de lugar para lugar mantenha as mãos afastadas do gatilho/alavanca para evitar o arranque inadvertido.
- 19 Contacto excessivo com o óleo de fluido hidráulico deverá ser evitado. Para minimizar a possibilidade de irritações da pele, deverá ter cuidado para lavar muito bem.

# Especificações da ferramenta

Pressão do ar	Mínima - Máxima	5 -7 bar
Volume de ar livre necessário	a 5,5 bar	1,2 litros
Curso	Mínimo	26 mm
Força de tracção	a 5,5 bar	12,9 kN
Tempo de ciclo	Aproximadamente	1,2 segundo
Nível de ruído		75 dB(A)
Peso	Sem equipamento de ponta	1,64 kg
Vibração	Inferior a	2,5 m/s <sup>2</sup>

# Especificações da ferramenta



Dimensões em milímetros

# Finalidade de utilização


A G3 é uma ferramenta hidro-pneumática concebida para colocar elementos de fixação de haste de partir Avdel a alta velocidade tornando-a ideal para montagem por lotes ou produção em fluxo numa grande variedade de aplicações em todas as indústrias. Pode colocar todos os elementos de fixação indicados ao lado.

A ferramenta possui um sistema de vácuo regulável para retenção do elemento de fixação e captação isenta de problemas das hastes usadas qualquer que seja a orientação da ferramenta. Veja o 'Procedimento de operação' (página 59) para instrucões de ajuste.

Uma ferramenta completa é composta de três elementos separados que serão fornecidos individualmente. Veja o diagrama abaixo.

O EQUIPAMENTO DE PONTA DEVE SER MONTADO CONFORME DESCRITO NA PÁGINA 60.

NOME DO		TAI	MAN	НО [	)O E	LEM	ENT	O DE	FIX	ΑÇÃ	7 ( N	им ) "			
ELEMENTO	3	3,2	4,0	4,3	4,8	5	5,2	6	6,4	6,5	7	8	9	9,5	10
DE FIXAÇÃO	_	1/8	5/32	-	<sup>3</sup> /16		_		1/4	_		-	_	3/8	
AVEX*	•	•	•		•										
STAVEX*			•		•				•						
AVINOX®		•	•												
AVIBULB®		•	•		•			•							
ETR							•								
BULBEX®			•		•										
T-LOK®				•											
AVDEL® SR		•	•		•				•						
MONOBOLT®															
INTERLOCK®					•				•						
TLR®															
AVTAINER®														•	
AVDEL®		•	•												
MBC		•	•		•										
MBC/LC		•	•												
AVSEAL®			•			•		•		•	•	•	•		
Q™ RIVET		•	•												
T™ RIVET					•				•						
CHERRYMATE™															
KLAMPTITE™					•				•						




# Abastecimento de ar

Todas as ferramentas são operadas com ar comprimido com uma pressão óptima de 5,5 bars. Recomendamos o uso de reguladores de pressão e sistemas automáticos de filtração/lubrificação no abastecimento de ar principal. Estes devem ser instalados a uma distância da ferramenta inferior a 3 metros (veja diagrama abaixo) para assegurar vida máxima e manutenção mínima da ferramenta.

Os tubos de abastecimento de ar deverão ter um valor de pressão mínimo eficaz de trabalho de 150% da pressão máxima produzida no sistema ou 10 bars, aquele que for maior. Os tubos de ar deverão ser resistentes a óleo, ter um exterior resistente ao desgaste e deverão ser protegidos onde as condições de operação possam causar danos aos mesmos. Todos os tubos de ar TÊM de ter um diâmetro interno mínimo de 6,4 mm, 1/4 polegada.

Leia reparação diária, pormenores na página 69.



# Procedimento de operação

- Certifique-se de que se monta o conjunto de ponta correcto ou cabeça rotativa adequada para o elemento de fixação (veja as páginas 60-63 e 65-67).
- Ligue a ferramenta ao abastecimento de ar.
- Introduza a haste do elemento de fixação na ponta da ferramenta. Se estiver a utilizar um conjunto de ponta, o elemento de fixação deverá permanecer seguro dentro da ferramenta através do sistema de vácuo. Se não ficar, ajuste a válvula rotativa de extracção de vácuo 60.
- Se estiver a utilizar uma cabeça rotativa, a extracção de vácuo é desactivada mas as garras agarrarão o elemento de fixação.
- Leve a ferramenta com a haste do elemento de fixação até à aplicação de maneira que a parte saliente deste entre firmemente e correctamente no furo preparado da aplicação.
- Aperte completamente o gatilho. O ciclo da ferramenta assegurará que o elemento de fixação é colocado e, com os conjuntos de ponta standard a haste partida será projectada para a traseira da ferramenta.

## PARA AJUSTAR A EXTRACÇÃO DE VÁCUO

- Utilizando uma chave de fendas, rode a válvula rotativa 60 até que páre o fluxo de ar na traseira da ferramenta.
- Com a ponta da ferramenta a apontar para baixo, introduza um elemento de fixação na ponta e segure-a em posição.
- Rode a válvula rotativa para um dos lados até haver sucção suficiente para reter o elemento de fixação.

# Conjuntos de ponta

#### IMPORTANTE

Os conjuntos de ponta NÃO incluem as extremidades de ponta. As extremidades de ponta devem ser encomendadas separadamente.

Uma ferramenta completa estará sempre equipada com o conjunto de ponta e extremidade de ponta correctos para o seu elemento de fixação mas se desejar encomendar um conjunto de ponta ou uma extremidade de ponta separadamente, consulte as tabelas 'EXTREMIDADES DE PONTA' nas páginas 61-63.

Se a sua aplicação não tiver acessos difíceis utilize uma extremidade de ponta tipo '1', caso esteja a colocar um elemento de fixação aeroespacial utilize uma extremidade de ponta tipo '3' ou um elemento de fixação Avtainer<sup>®</sup> de extremidade de ponta tipo 5. As dimensões 'A' e 'B' ajudá-lo-ão a avaliar a adequabilidade de uma extremidade de ponta especial.

Deverá também verificar que as dimensões do invólucro da ponta não restringem o acesso à sua aplicação. Se o acesso for difícil existem extremidades de ponta tipo '2' para alguns elementos de fixação. Consulte a tabela na página 62. É indispensável que o conjunto de ponta e a extremidade de ponta sejam compatíveis com o elemento de fixação antes de operar a

O tipo 4 é uma alternativa para colocar os elementos de fixação Monobolt® de 1/4". Veja a tabela respectiva. Como alternativa aos conjuntos de ponta existem as cabeças rotativas quando for necessário um alcance mais longo. Veja as páginas de 64-68 na secção 'Acessórios'.

# Instruções de montagem

#### IMPORTANTE

O abastecimento de ar tem de ser desligado ao montar ou remover conjuntos de ponta.

As referências das peças em **negrito** referem-se aos componentes da ponta nas 5 tabelas de extremidade de ponta.

- Unte ligeiramente as garras 4 com massa de lítio Moly\*.
- Deixe cair as garras 4 no alojamento de garras 3 ou bucha 9 dependendo do conjunto de ponta que está a utilizar.
- Insira o alargador de garras 5 no alojamento de garras 3 ou insira a guia da mola dianteira 10 na bucha 9.
- Posicione o amortecedor 6 no alargador de garras 5.
- Posicione a mola 7 no alargador de garras 5 ou na guia da mola dianteira 10.
- Aparafuse a guia da mola traseira 11 na bucha 9.
- Monte o anel de freio 8 no conjunto de alojamento do alargador de garras da ferramenta.
- Segurando a ferramenta apontada para baixo, aparafuse o alojamento de garras montado ou bucha no alojamento do alargador de garras e aperte com uma chave-inglesa\*.
- Aparafuse a extremidade de ponta no invólucro da ponta 1 e aperte com uma chave-inglesa\*.
- Coloque o invólucro da ponta 1 sobre o alojamento de garras 3 ou bucha 9 e aparafuse à ferramenta, apertando com uma chave-inglesa \*.

# Instruções de manutenção

Conjuntas de ponta devem ser reparados semanalmente. Deverá possuir algum stock de todos os componentes internos do conjunto de ponta e extremidades de ponta, uma vez que estes precisam de ser substituídos regularmente.

- Remova o equipamento de ponta utilizando o procedimento inverso das 'Instruções de montagem'.
- Quaisquer peças gastas ou danificadas deverão ser substituídas.
- Limpe e verifique as garras quanto a desgaste.
- Certifique-se que nem o alargador de garras nem a guia da mola dianteira estão deformadas.
- Verifique que a mola 7 não está distorcida.
- Monte de acordo com as instruções de montagem acima.

<sup>\*</sup> peça incluída no kit de reparação G3. Para a lista completa veja a página 71.



# **EXTREMIDADES DE PONTA TIPO 1**


- <sup>1</sup> Em polegadas e depois em milímetros.
- 2 Extremidades de ponta de formação de cabeça para
- serem utilizas APENAS com cabeças embutidas.

  3 Extremidade de ponta longa para colocação profunda.
- \* PARA ALÉM do conjunto de ponta indicado abaixo, existe um conjunto de ponta extra longo para colocar Monobolt<sup>®</sup> de 1/4" em aplicações com acesso difícil. Veja a tabela EXTREMIDADE DE PONTA tipo 4.

# CONJUNTO DE PONTA referência 71210-15000

PE	ÇA DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA
1	INVÓLUCRO DA PONTA	07340-00306
2	'O' RING	07003-00067
3	ALOJAMENTO DE GARRAS	07340-00304
4	GARRAS	71210-15001
5	ALARGADOR DE GARRAS	07498-04502
6	AMORTECEDOR	71210-05001
7	MOLA	07500-00418
8	ANEL DE FREIO	07340-00327


ELEN Nome	MENTO Ø	DE FIX	KAÇÃO Material	EXTREMIDADE DE I REFERÊNCIA	PONTA 'A'	(mm)	Ver abaixo
AVEX®	1/8	3.2	Liga de Al	71210-05002	12.7	6.35	0 0 1
	1/8	3.2	Aco	71210-16070	12.7	3.3	0 0
		3.2	Liga de Al	07340-06401 <sup>2</sup>	12.7	2.9	0 0
	-/8	3	Liga de Al	71210-05002	12.7	6.35	0 0
	5 /	_		71210-03002			
		4.0	Liga de Al			3.3	00
	5/32	4.0	Aço	07381-04701	12.7	2.8	01
	5/32	4.0	Liga de Al	07340-06501 <b>2</b>	12.7	3.3	00
	3/16	4.8	Liga de Al	07381-04701	12.7	2.8	01
lange grande1	1 <b>3/1d</b> 1	04.8	Liga de Al	07340-04800	19.0	3.3	0 1 (
	3/16	4.8	Aço	07490-04401	12.7	3.3	0 1
	3/16	4.8	Liga de Al	07340-066012	12.7	4.1	01
	,	6.4	Liga de Al	07612-02001	12.7	3.3	0 2
MONOBOLT®	3/16	4.8	Qualquer um	71210-16020	12.7	4.1	20
BULBEX®	5/32	4.0	Liga de Al	71210-16070	12.7	3.3	00
OLDLAS	3/16	: 4.8		07381-04701	12.7	2.8	
WCEAL®	3/16	_	Liga de Al			4.9	
AVSEAL®	_	4	Liga de Al	71210-16001	12.7		160
	_	4	Liga de Al	71210-16006 <sup>3</sup>	12.7	6.9	18
	_	; 5	Liga de Al	71210-16002	12.7	4.7	16
	_	; 5	Liga de Al	71210-16007 <b>3</b>	12.7	6.9	18
	_	6	Liga de Al	71210-16003	12.7	5.3	16
	-	6	Liga de Al	71210-16008 <b>3</b>	12.7	7.2	18
	-	6.5	Liga de Al	71210-16004	12.7	5.4	16
	_	6.5	Liga de Al	71210-16009 <sup>3</sup>	12.7	7.3	18
	_	7	Liga de Al	71210-16005	12.7	5.4	16
	_	7		71210-16003	12.7	7.3	18
	_		Liga de Al				
	_	8	Liga de Al	71220-16006	12.7	5.5	16
	_	8	Liga de Al	71220-16011 <sup>3</sup>	12.7	7.3	18
	_	9	Liga de Al	71220-16007	12.7	5.6	16
	-	9	Liga de Al	71220-16012 <b>3</b>	12.7	7.3	180
	-	10	Liga de Al	71220-16008	12.7	5.6	16
	-	10	Liga de Al	71220-16013 <b>3</b>	12.7	7.3	18
ΓLR®	3/16	4.8	Liga de Al	07605-00220	12.7	4.1	140
	1/4	6.4	Liga de Al	71220-16080	12.7	4.4	1 4
VINOX® II	1/8	3.2	Aco Inoxidável	71210-16070	12.7	3.3	0 0
WIIION® II	5/32	4.0		07381-04701	12.7	2.8	0.1
			Aço Inoxidável				
- L OV 6	3/16	4.8	Aço Inoxidável	07498-01401	12.7	4.8	0 8
Γ-LOK®	-	4.3	Aço	07340-06201	12.7	3.3	1 2
		4.8	Aço	07340-06201	12.7	3.3	12
AVIBULB®	1/8	3.2	Aço	71210-16070	12.7	3.3	0 0
	5/32	4.0	Aço	07381-04701	12.7	2.8	0 1 (
	3/16	4.8	Aço	07498-01401	12.7	4.8	0 8
	_	6	Aço	07612-02001	12.7	3.3	0 2
AVDEL® SR	1/8	3.2	Qualquer um	71210-05002	12.7	6.35	0 0
	5/32	4.0	Qualquer um	71210-16070	12.7	3.3	00
		4.8	Qualquer um	07348-07001	12.7	5.7	06
mbeber	3/16	4.8		71210-16050	12.7	5.7	06
IIIDEDEI			Qualquer um				
NTEDL AOVA	1/4	6.4	Qualquer um	71220-60001	12.7	3.3	06
NTERLOCK®		4.8	Qualquer um	07381-04701	12.7	2.8	01
STAVEX®	1/8	3.2	Aço	71210-16070	12.7	3.3	0 0
	5/32	; 4.0	Aço	07381-04701	12.7	2.8	01
	3/16		Aço	07381-04701	12.7	2.8	01
lange grande	3/16		Aço	07340-04800	19.0	3.3	01
le embeber	3/16		Aço	07381-04701	12.7	2.8	01
		3.2	Aco Inoxidável	71210-16070	12.7	3.3	0 0
	5/32		Aco Inoxidável	07381-04701	12.7	2.8	0 1
		4.8	Aço Inoxidável	07381-04701	12.7	2.8	0 1
)™ RIVET						6.35	
KIVEI		3.2	Qualquer um	71210-05002	12.7		0 0
	5/32	4.0	Qualquer um	07340-06201	12.7	3.3	1 2
		4.8	Qualquer um	07340-06201	12.7	3.3	1 2
		6.4	Qualquer um	07612-02001	12.7	3.3	0 2
HERRYMATE™		4.8	Qualquer um	07340-06201	12.7	3.3	1 2
	1/4	6.4	Qualquer um	07612-02001	12.7	3.3	0 2
<b>LAMPTITE™</b>	3/16		Qualquer um	71220-16060	12.7	4.8	43
		6.4	Qualquer um	71220-16061	12.7	4.8	4 3
™ RIVET	3/16		Liga de Al	703-A-25-6TA	12.7	6.35	38
		4.8		703-A-25-61A	12.7	6 25	38
lange grande	3/16		Liga de Al			6 25	30
,	3/16	4.8	Liga de Al/Aço	703-A-25-6T	12.7		38
lange grande	3/16	4.8	Liga de Al/Aço	703-B-26	12.7	6.35	
	1/4	6.4	Liga de Al	743-A-25-8TA	12.7		38
lange grande	1/4	6.4	Liga de Al	703-B-21	12.7	6.65	38
	1/4	6.4	Liga de Al/Aço	743-A-25-8T	12.7		38
lange grande	1/4	6.4	Liga de Al/Aço	743-B-26	12.7	6.65	
		J. 1			/		







FERRAMENTA COMPLETA REFERÊNCIA: precedido de 71221-00


# Conjuntos de ponta











# Acessórios

# Deflector de hastes

O deflector de hastes é uma alternativa muito simples para o captador de hastes standard e permite o acesso a áreas difíceis. Para substituir o captador de hastes com o deflector de hastes proceda da seguinte maneira:

- Desaparafuse a porca de retenção 22 inserindo um tirante de 3 mm de diâmetro num dos furos.
- Remova a porca de retenção 22 e o conjunto do captador de hastes, peças 18, 19, 20, 21, 45, 62 e 63.
- Aparafuse a porca adaptadora na tampa da extremidade
   23
- Empurre a extremidade do cubo do deflector de hastes na ranhura interna da porca adaptadora.
- Rode o deflector de hastes até a abertura estar virada para o lado contrário do operador e outra(s) pessoa(s) na proximidade.



## Extensão

Montada entre a ferramenta e o conjunto de ponta a extensão permite o acesso a canais profundos.

- Para montar a extensão, retire quaisquer componentes do conjunto de ponta.
- Aparafuse a extensão do alojamento de garras no alojamento do alargador de garras 1 interior.
- Aparafuse a extensão do invólucro de ponta no conjunto da cabeca 4.
- Monte o conjunto de ponta na extensão.



# **Ejector lateral**


Montado entre a ferramenta e o conjunto de ponta, o ejector lateral força as hastes do elemento de fixação a serem projectadas para a frente da ferramenta e chega até canais profundos.

Não pode ser utilizado juntamente com uma cabeça rotativa. Seleccione a referência correcta (abaixo à direita) de acordo com o diâmetro da haste do elemento de fixação.

Para uma melhor facilidade de utilização, recomenda-se que o colector ou deflector de hastes seja substituído com a tampa de segurança, referência 71210-20201, como a utilizada com a cabeça rotativa. Veja a página 66 para instruções de montagem, mas note que neste caso a porca de esbarro não está montada.

- Para montar o ejector lateral, remova quaisquer componentes do conjunto de ponta.
- Remova o parafuso de tampa de cabeça oca do ejector lateral
- Aparafuse a extensão interior ao conjunto do alojamento do alargador de garras 1.
- Aparafuse o invólucro exterior na cabeça 4.
- Substitua o parafuso de tampa de cabeça oca fixando-o com Loctite Screwlock 222, referência 07900-00371.
- Aparafuse o conjunto de ponta no ejector lateral.

Referência: 07498-00900 para elementos de fixação com uma haste com diâmetro superior a 3,1 mm



As referências das peças em **negrito** referem-se ao conjunto geral e à lista de peças nas páginas 74-75.

# Cabeças rotativas

Em vez de um conjunto de ponta, uma cabeça rotativa pode ser montada numa ferramenta base. Permite uma rotação de 360° da ferramenta em volta da extremidade de ponta e permite o acesso a muitas aplicações de contrário muito difíceis. Existem dois tipos de cabeças rotativas: a cabeça rotativa RECTA com a extremidade de ponta ligeiramente deslocada da linha central da cabeça da ferramenta e a cabeça rotativa em ÂNGULO RECTO com a extremidade de ponta num eixo perpendicular à cabeça da ferramenta. Veja os desenhos abaixo para dimensões e as páginas 67-68 para pormenores.

#### IMPORTANTE

ANTES de montar uma cabeça rotativa, a base tem de ser adaptada. Veja Preparação da ferramenta base na página 66.

Em contraste com as referências dos conjuntos de ponta as referências das cabeças rotativas INCLUEM uma extremidade de ponta como se mostra abaixo.

As cabeças rotativas podem ser encomendadas sozinhas ou montadas numa ferramenta base formando uma ferramenta completa. Veja a tabela abaixo para as referências. As garras e as extremidades de ponta variam dependendo do elemento de fixação a ser colocado, mas todos os outros componentes permanecem os mesmos em cada tipo de cabeça rotativa. Veja as tabelas de 'capacidade' abaixo e a 'tabela de componentes constantes' na página 68.

As dimensões A' e B' ajudá-lo-ão a avaliar a acessibilidade da sua aplicação.


#### Capacidade da CABEÇA ROTATIVA RECTA ELEMENTO DE FIXAÇÃO EXTREMIDADE DE PONTA (mm) Ver CABECA GARRAS MATERIAL abaixo NOME Ø1 ROTATIVA REF REFERÊNCIA 'Δ' RFF 07345-03600 AVEX<sup>®</sup> 1/8 3.2 Liga de Al 07345-03000 7.87 3.81 07340-00213 .001 1/8 3.2 07345-03100 7.87 07340-00213 Aço 07345-03700 .004 3.81 5/32 4.0 Liga de Al 07345-03100 07345-03700 7.87 07340-00213 .004 5/32 4.0 Aço 07345-03200 07345-03800 7.87 3.81 07490-04602 .010 3/16 4.8 Liga de Al 07345-03200 07345-03800 7.87 3.81 07490-04602 .010 BULBEX<sup>®</sup> 7.87 5/32 07345-03700 4.0 Liga de Al 07345-03100 3.81 07340-00213 .004 07345-03800 07345-03200 7.87 3.81 07490-04602 .010 AVINOX 1/8 Aço Inoxidável 07345-03100 07345-03700 7.87 3.81 07340-00213 .004 4.0 Aço Inoxidável 07345-03200 07345-03800 07490-04602 .010 AVSEAL® 07494-06000 07494-06001 07340-00213 .160 4 Liga de Al 6.35 1.95 4 Liga de Al 07494-06600 07494-066012 6.35 4.11 07340-00213 .180 Liga de Al 5 07494-06100 07494-06101 7.62 2.00 07340-00213 161 5 Liga de Al 07494-06700 07494-067012 7.62 4.11 07340-00213 .181 AVDEL<sup>®</sup> ; 3.2 Liga de Al 07345-03300 1/8 07345-03301 5.08 1.17 07340-00229 .283 1/8 | 3.2 Liga de Al O 07494-03600 5.08 07340-00229 07494-03601 1.17 .284 1/8 3.2 07494-03000 5.08 3.81 07340-00213 .285 Aço Inoxidável 07494-03011 5/32 4.0 Liga de Al 07345-03400 6.6 0.84 07340-00229 .288 07345-03401 5/32 4.0 .289 Liga de Al O 07494-03700 07494-03701 6.6 0.84 07340-00229 3/16 | 4.8 Liga de Al 07345-03500 07345-03501 8.13 0.25 07498-04401 .293 4.8 Liga de Al O 8.13 07498-04401 294 07494-03800 07494-03801 0.25 1/8 3.2 Liga de Al MBC 07345-04000 07165-00701 4.75 1.9 07340-00229 .300 <sup>5</sup>/<sub>32</sub> ¦ 4.0 Liga de Al 07345-04100 07165-00702 6.35 2.36 07340-00229 .305 3/16 4.8 Liga de Al 07345-04200 07165-00703 7.92 07498-04401 .310 MBC L/C 1/8 7.87 3.2 Liga de Al 07345-04700 07345-04701 2.03 07340-00229 .320 <sup>5</sup>/<sub>32</sub> 4.0 Liga de Al 07345-04700 07345-04701 7.87 2.03 07340-00229 .320 5/32 4.0 Liga de AlO 07345-04800 07345-04701 2.03 07498-04401 ...327 ¦ 4.8 Liga de Al 327 07345-04800 07345-04701 07498-04401 – 56 -REFERÊNCIA DA FERRAMENTA COMPLETA: 20 precedida de 71221-30 (a porca de esbarro e a tampa de segurança estão incluídas) IMPORTANTE: Ao contrário das ferramentas rotação de 360° completas com conjuntos de ponta, as equipadas com cabeças rotativas incluem a extremidade de ponta como parte da cabeça. <sup>1</sup> Em polegadas e depois em milímetros. <sup>2</sup> Extremidade de ponta longa para colocação profunda. O Sobretamanho

# Acessórios

# Preparação da ferramenta base

- Desligue do abastecimento de ar.
- Remova quaisquer peças do conjunto de ponta.
- Remova a porca de retenção 22 e todos os elementos do captador de hastes (peças 18, 19, 20, 21, 45, 63, 64. Note que o '0' ring 17 permanece.
- Substitua o indicado acima com uma tampa de segurança como se mostra no desenho ao lado.
- Desaparafuse o alojamento do alargador de garras 1 e retire com o 'O' ring 2, contraporca 3, 'O' rings 67 e 66 e sede do vedante 5.
- Aparafuse à mão a porca de esbarro 71210-20202 na frente do pistão da cabeça 7 até ao máximo.
- Volte a montar o alojamento do alargador de garras 1 e o 'O' ring 2.
- Desaparafuse a porca de esbarro até bloquear contra o alojamento do alargador de garras 1 e aperte com uma chaveinglesa.

A ferramenta agora está pronta para ser montada com uma cabeça rotativa. As instruções encontram-se na página 67.



#### Capacidade da CABEÇA ROTATIVA EM ÂNGULO RECTO ELEMENTO DE FIXAÇÃO CABEÇA EXTREMIDADE DE PONTA (mm) GARRAS Ø1 ROTATIVA REF RFF MATERIAI REFERÊNCIA abaixo NOME 07346-03000 07340-00213 .001 AVFX® 1/8 3.2 Liga de Al 07345-03600 7.87 3.81 3.2 Aço 07346-03100 07345-03700 7.87 3.81 07340-00213 .004 <sup>5</sup>/<sub>32</sub> | 4.0 07346-03100 07345-03700 07340-00213 Liga de Al 7.87 3.81 .004 5/32 4.0 07346-03200 07345-03800 07490-04602 .010 7.87 3.81 Aço 4.8 Liga de Al 07346-03200 07345-03800 7.87 07490-04602 .010 BULBEX® 4.0 07346-03100 07345-03700 7.87 07340-00213 .004 Liga de Al 3.81 4.8 07346-03200 07345-03800 7.87 3.81 07490-04602 .010 AVINOX 32 Aço Inoxidável 07346-03100 07345-03700 7 87 3.81 07340-00213 004 5/32 | 40 Aço Inoxidável 07346-03200 07345-03800 7.87 3.81 07490-04602 .010 AVSEAL 07494-06001 4 Liga de Al 07495-04000 6.35 1.95 07340-00213 .160 4 Liga de Al 07495-04700 07494-066012 4.11 07340-00213 .180 6.35 5 2.00 07340-00213 07495-04100 7.62 .161 Liga de Al 07494-06101 Liga de Al 07495-04800 7.62 4.11 07340-00213 .181 07494-06701 1.17 07340-00229 .283 AVDEL<sup>®</sup> ; 3.2 Liga de Al 07346-03300 07345-03301 5.08 Liga de Al O 07495-03600 1.17 07340-00229 1/8 | 3.2 07494-03601 5.08 .284 3.2 Aço Inoxidável 07495-03000 07494-03011 5.08 3.81 07340-00213 .285 5/32 4.0 Liga de Al 07346-03400 07345-03401 6.6 0.84 07340-00229 .288 <sup>5</sup>/<sub>32</sub> ¦ 4.0 Liga de Al O 07495-03700 07494-03701 6.6 0.84 07340-00229 .289 3/16 | 4.8 Liga de Al 07346-03500 07345-03501 8.13 0.25 07498-04401 .293 3/16 4.8 Liga de Al O 07498-04401 07495-03800 07494-03801 8.13 0.25 .294 MBC 1/8 3.2 Liga de Al 07346-04000 07165-00701 4.75 1.9 07340-00229 .300 5/32 4.0 Liga de Al 07165-00702 07340-00229 3/16 | 4.8 07498-04401 .310 Liga de Al 07346-04200 07165-00703 2.46 MBC L/C 3.2 Liga de Al 07346-04500 7.87 2.03 07340-00229 .320 07345-04701 5/32 4.0 Liga de Al 07346-04500 07345-04701 7.87 2.03 07340-00229 .320 5/32 | 4.0 Liga de Al O 07346-04600 07345-04701 7.87 2.03 07498-04401 .327 3/<sub>16</sub> ¦ 4.8 Liga de Al 07346-04600 07345-04701 2.03 07498-04401 .327 7.6 REFERÊNCIA DA FERRAMENTA COMPLETA: precedida de 71221-40 (a porca de esbarro e a \_ 32 tampa de segurança estão incluídas) IMPORTANTE: Ao contrário das ferramentas completas com conjuntos de ponta. as equipadas com cabecas rotativas incluem rotação de 360° a extremidade de ponta como parte da cabeça. $^{1}$ Em polegadas e depois em milímetros. $^{2}$ Extremidade de ponta longa para colocação profunda. $\,$ O Sobretamanho

Acessórios Português

Os procedimentos de montagem e reparação para ambos os tipos de cabeça são quase iguais. As diferenças estão claramente indicadas.

#### IMPORTANTE


ANTES de montar a cabeça rotativa, a base tem de ser adaptada. Veja Preparação da ferramenta base ao lado.


O abastecimento de ar tem de ser desligado ao montar ou remover cabeças rotativas.

# Instruções de montagem das cabeças rotativas

O procedimento seguinte permite montar e equipar qualquer uma das cabeças rotativas. Se encomendar uma cabeça rotativa completa em vez de componentes individuais, precisa de começar na fase **L**.

Todas as peças móveis devem ser lubrificadas. A não ser que seja indicado em contrário utilize massa Moly lithium (pormenores na página 69). Quando marcado a cinzento, as instruções referem-se apenas à cabeça rotativa em ângulo recto. Os números das peças em **negrito** referem-se às ilustrações abaixo.





- A Monte o anel de freio 10 sobre o alojamento do alargador de garras 1.
- **B** Unte o parafuso **13** com adesivo de fixação de rosca e utilize para fixar a extremidade de ponta **14** ao corpo **5**.
- C Lubrifique ligeiramente as peças 17, 18, 19, 20 e insira no porta-garras 3 como indicado. Fixe com os parafusos 16.
- D Posicione a alavanca 4 no corpo 5 e segure em posição com o pino 15 através do furo do corpo 5 (não a ranhura).
- E Lubrifique os lados do conjunto do porta-garras e insira no corpo 5.
- **F** Lubrifique os roletes **8** e CERTIFIQUE-SE de que eles rodam livremente nos furos do adaptador **9**. Se for necessário alargue os furos.
- G Posicione a presilha de mola 7 sobre o adaptador 9 até passar os furos para os roletes e rode até a cavilha de posicionamento estar alinhada com o furo correspondente no adaptador 9 (furo mais pequeno).
- H Monte o adaptador 9 sobre a extremidade do corpo 5 e deixe cair os roletes 8 no lugar. Empurre a presilha de mola 7 sobre os roletes 8.
- I Insira o veio 11 através do adaptador 9 no porta-garras 3 até o furo alinhar com a ranhura no corpo 5.
  Temporariamente segure em posição com o pino 6.
- J Insira o pino 12 através da ranhura frontal do corpo 5 no porta-garras 3.
- K Mantenha o conjunto verticalmente para evitar que todos os pinos caiam e deslize o conjunto do porta-garras para a frente e para trás algumas vezes para assegurar movimento livre. Vá para M.
- L Retire os parafusos 23 (4 unidades) e a protecção 1. Numa cabeça rotativa recta retire também o parafuso 21 e a plataforma 22.
- M Empurre os pino(s) 6 e deixe cair o veio 11. Aparafuse o veio 11 no alojamento do alargador de garras da ferramenta, deixando o furo de fixação de parafuso pequeno virado para cima para rotação recta. Aperte gentilmente com uma alavanca de parafuso.
- **N** Aparafuse o conjunto sobre o veio **11** no punho da ferramenta. Substitua os pino(s) **6**.
- O Em cabeças rotativas rectas fixe a plataforma 22 no topo do veio com o parafuso 21. Rebarbe a extremidade de trás da plataforma 22 para que não engate na protecção 1.
- P Encaixe a protecção 1 sobre conjunto, alinhe os furos dos parafusos da protecção com os furos roscados no conjunto do corpo.
- 2 Insira o pino pivô 15 através das ranhuras da protecção e furo no corpo. Monte o anel de retenção 2 no pino pivô de forma ao anel de retenção assentar na ranhura fornecida.
- Unte as roscas dos parafusos **23** (4 unidades) com adesivo de fixação de rosca e aparafuse no conjunto do corpo fixando a protecção ao conjunto do corpo.

# Acessórios

# Instruções de manutenção das cabeças rotativas


As cabeças rotativas devem ser reparadas semanalmente.


- Remova a cabeça completa utilizando o procedimento inverso das 'Instruções de montagem' omitindo o passo 'L'.
- Se a protecção 1 estiver danificada de alguma maneira esta deve ser substituída por uma nova.
- Quaisquer peças desgastadas ou danificadas devem ser substituídas.
- Preste atenção especial às peças do porta-garras na ilustração acima ao lado como se segue:
   Verifique o desgaste das garras 17.
   Verifique que o tubo do alargador de garras 18 não está deformado.
   Verifique que o molo 19 não está nom partido nom

Verifique que a mola **19** não está nem partida nem deformada.

Verifique que a guia de mola 20 não está danificada.

- Verifique que a presilha de mola 7 não está deformada. Ao remover a presilha de mola 7, utilize duas chaves de fendas como se mostra na ilustração inferior ao lado.
- Verifique as ranhuras do corpo **5** para desgaste excessivo.
- Monte de acordo com as instruções de montagem.





Enquanto que as extremidades de ponta e garras variam para cada cabeça rotativa, outros componentes permanecem constantes em cada tipo de cabeça. Veja a tabela abaixo. Para as referências das extremidades de ponta e das garras veja as páginas 61-63.

	COMPONENTES CONSTANTES								
	PEÇAS	CABEÇA ROTATIVA RECTA	CABEÇA ROTATIVA EM ÅNGULO RECTO						
1	PROTECÇÃO	07494-05000	07495-03003						
2	ANEL DE RETENÇÃO	-	07004-00105						
3	PORTA-GARRAS	07494-03026	07494-03026						
4	ALAVANCA	-	07495-03004						
5	CORPO	07494-03015	07495-03002						
6	PINO PIVÔ	07343-02207	07343-02207						
7	PRESILHA DE MOLA	07495-03900	07495-03900						
8	ROLETE	07007-00039	07007-00039						
9	ADAPTADOR	07345-03001	07345-03001						
10	ANEL DE FREIO	07345-03003	07345-03003						
11	VEIO	07345-03002	07345-03002						
12	CAVILHA	07007-00038	07007-00038						
13	PARAFUSO	07342-02207	07342-02207						
15	PINO PIVÔ	-	07343-02207						
16	PARAFUSO	07494-03028	07494-03028						
18	ALARGADOR DE GARRAS	07346-03101	07346-03101						
19	MOLA	07165-00305	07165-00305						
20	GUIA DE MOLA	07494-03027	07494-03027						
21	PARAFUSO	07001-00368	-						
22	PLATAFORMA	07345-00401	_						
23	PARAFUSO	-	07210-00804						

#### IMPORTANTE

Leia as instruções de segurança na página 56.

O empregador é responsável por assegurar que as instruções de manutenção da ferramenta são dadas ao pessoal apropriado. O operador não deverá estar envolvido na manutenção ou reparação da ferramenta a não ser que esteja devidamente formado.

A ferramenta deverá ser examinada periodicamente para danos e funcionamento defeituoso.

## Diariamente

- Diariamente antes de utilizar ou quando da colocação ao serviço da ferramenta, ponha umas gotas de óleo fino de lubrificação na entrada de ar da ferramenta se não houver lubrificação montada no abastecimento de ar. Se a ferramenta estiver em uso contínuo, o tubo de ar deverá ser desligado do abastecimento de ar principal e a ferramenta lubrificada em intervalos de 2 ou 3 horas.
- Verifique se existem fugas de ar. Se danificados, os tubos e os acoplamentos deverão ser substituídos.
- Se não houver filtro no regulador de pressão, sangre a linha de ar para a limpar de sujidade acumulada ou água antes de ligar o tubo de ar à ferramenta. Se houver um filtro drene-o.
- Verifique que o conjunto de ponta ou da cabeça rotativa é o correcto para o elemento de fixação a colocar.
- Verifique que o curso da ferramenta está de acordo com a especificação mínima (página 57). O último passo do Procedimento da preparação na página 75 explica como medir o curso.
- A n\u00e3o ser que esteja montada uma cabe\u00e7a rotativa \u00e9 necess\u00e1rio montar um captador ou um deflector de hastes.
- Certifique-se que a válvula rotativa 60 está correctamente ajustada para retenção do elemento de fixação (veja 'Procedimento de operação' na página 59).

## Semanalmente

- Desmonte e limpe o conjunto de ponta prestando atenção especial às garras. Antes de montar, lubrifique com massa de lítio Moly.
- Verifique se existem fugas de óleo e de ar no tubo de abastecimento de ar e acessórios.

# Massa de Lítio Moly EP 3753 dados de segurança

A massa pode ser encomendada como um único item, a referência está indicada no kit de reparação na página 71.

## **Primeiros socorros**

PELE:

Uma vez que a massa é resistente à água, é melhor retirá-la com uma solução de limpeza de pele emulsionante aprovada.

#### INGESTÃO:

Certifique-se de que a pessoa bebe 30 ml de leite de magnesia, de preferência numa chávena de leite.

#### OLHOS:

Irritante mas não perigoso. Lave com água e consulte o médico.

## Incêndio

PONTO DE INFLAMAÇÃO: Acima de 220°C.

Não classificado de inflamável.

Meios de extinção adequados: CO2, Halon ou pulverização a água se aplicada por um operador com experiência.

#### **Ambiental**

Coloque na sucata para queimar ou descarte num lugar aprovado.

#### Manuseamento

Use creme de protecção ou luvas resistentes ao óleo.

#### Armazenamento

Longe de fontes de calor e agentes oxidantes.

As referências das peças em **negrito** referem-se ao conjunto geral e à lista de peças nas páginas 74-75.



# Especificações

# Dados de segurança para a massa lubrificante MolyKote 55m

#### **Primeiros socorros**

PELE:

Lavar com água. Limpar.

INGESTÃO:

Primeiros socorros não deverão ser necessários.

OLHOS:

Lavar com água.

#### Incêndio

PONTO DE INFLAMAÇÃO: Acima de 101,1 °C. (vaso fechado)

Propriedades explosivas: Não

Meios de extinção adequados: Espuma de dióxido de carbono, pó seco ou pulverização fina de água.

É possível utilizar água para arrefecer os recipientes expostos ao fogo.

#### Meio ambiente

Não permitir a infiltração de grandes quantidades em esgotos ou água à superfície.

Métodos de limpeza: Recolher e colocar em recipiente adequado equipado com tampa. O produto derramado produz uma superfície extremamente escorregadia.

Nocivo para os organismos aquáticos e pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático. No entanto, devido à forma física e à insolubilidade na água do produto a biodisponibilidade é desprezável.

#### Manuseamento

Recomendada ventilação geral. Evitar contacto com os olhos e a pele.

#### Armazenamento

Não armazenar com agentes de oxidação. Manter o recipiente fechado e armazenar afastado de água e humidade.

# Dados de segurança para a massa lubrificante MolyKote 111

# **Primeiros socorros**

PELE:

Primeiros socorros não deverão ser necessários.

INGESTÃO:

Primeiros socorros não deverão ser necessários.

OLHOS:

Primeiros socorros não deverão ser necessários.

INALAÇÃO:

Primeiros socorros não deverão ser necessários.

## Incêndio

PONTO DE INFLAMAÇÃO: Acima de 101,1 °C. (vaso fechado)

Propriedades explosivas: Não

Meios de extinção adequados: Espuma de dióxido de carbono, pó seco ou pulverização fina de água.

É possível utilizar água para arrefecer os recipientes expostos ao fogo.

## Meio ambiente

Não se antecipam efeitos adversos.

#### Manuseamento

Recomendada ventilação geral. Evitar o contacto com os olhos.

## Armazenamento

Não armazenar com agentes de oxidação. Manter o recipiente fechado e armazenar afastado de água e humidade.



# **Anualmente**

## (ou todos os 500 000 ciclos, o que ocorrer primeiro)

Anualmente ou todos os 500 000 ciclos a ferramenta deve ser totalmente desmontada e devem-se utilizar novos componentes onde estejam gastos, danificados ou quando seja recomendado. Todos os 'O' rings e vedantes devem ser substituídos e lubrificados com massa MolyKote 55 para vedação pneumática ou MolyKote 111 para vedação hidráulica.

Para uma reparação completa e fácil a Avdel está a oferecer um kit de reparação completo.

	: 71210-99990

As chaves-inglesas, a não ser que seja indicado, são especificadas em polegadas e entre faces

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
07900-00667	MANGA DE PISTÃO	07900-00164	ALICATE DE PONTAS
07900-00692	EXTRACTOR DE VÁLVULA DE GATILHO	07900-00008	CHAVE-INGLESA 7/16" x 1/2"
07900-00670	BALA	07900-00012	CHAVE-INGLESA 9/16" x 5/8"
07900-00672	CHAVE-INGLESA EM 'T'	07900-00015	CHAVE-INGLESA 5/8" x 11/16"
07900-00706	PERNO DA CHAVE-INGLESA EM 'T'	07900-00686	CHAVE ESPECIAL ESPIGA
07900-00684	TUBO GUIA	07900-00677	EXTRACTOR DE VEDANTE
07900-00685	TIRANTE DE INSERÇÃO	07900-00698	PORCA DE ESBARRO
07900-00351	CHAVE TIPO ALLEN DE 3 mm	07900-00700	BOMBA DE PREPARAÇÃO
07900-00469	CHAVE TIPO ALLEN DE 2,5 mm	07992-00020	MASSA DE MOLY-LITHIUM E.P. 3753
07900-00158	SACA PINOS DE 2 mm	07992-00075	MASSA LUBRIFICANTE - MOLYKOTE 55M
		07900-00755	MASSA LUBRIFICANTE - MOLYKOTE 111

#### IMPORTANTE

Leia as instruções de segurança na página 56.

O empregador é responsável por assegurar que as instruções de manutenção da ferramenta são dadas ao pessoal apropriado.

O operador não deverá estar envolvido na manutenção ou reparação da ferramenta a não ser que esteja devidamente formado.

A ferramenta deve ser examinada regularmente quanto a danos e funcionamento defeituoso.

Salvo instruções em contrário, a linha de ar deverá ser desconectada antes de se proceder à desmontagem ou a quaisquer reparações

Recomenda-se que qualquer operação de desmontagem seja feita em condições limpas.

Antes de prosseguir com a desmontagem, esvazie o óleo da ferramenta seguindo os três primeiros passos do 'Procedimento de preparação' na página 75.

Antes de desmontar a ferramenta é necessário remover o equipamento de ponta. Para instruções veja a secção dos conjuntos de ponta, nas páginas 60-63 ou se foi montada uma cabeça rotativa nas páginas 65-67.

Para uma reparação completa da ferramenta, aconselhámos que proceda à desmontagem dos subconjuntos pela ordem indicada.

Após qualquer desmontagem LEMBRE-SE de preparar a ferramenta e de montar o conjunto de ponta ou a cabeça rotativa apropriados.

# Conjunto da cabeça

- Desaparafuse a porca de retenção 22 e retire o conjunto captador de hastes, itens 20, 18, 19, 21, 62, 63 e 45.
- Retire o conjunto adaptador de "garrafa" 13.
- Utilizando a chave em 'T'\* retire o conjunto da tampa da extremidade 23 juntamente com o vedante 15, o 'O' ring 14 e a junta de lábios 24.
- Retire a mola 24 e o casquilho de centralização da mola 25.
- Afrouxe a contraporca 3 com a chave inglesa\* e desaparafuse o alojamento do alargador de garras 1 e o '0' ring 2.
- Retire a contraporca 3 juntamente com os '0' rings 65 e 66 e a manga de vácuo 46.
- Pressione a cabeça do pistão 7 na direcção da traseira e para fora do conjunto da cabeça 4 tendo cuidado para não danificar o diâmetro interno do cilindro da cabeça.
- Utilizando um alicate de pontas\* retire o retentor de vedante 26. Pressione a junta de lábios 8 na direcção da traseira e para fora do conjunto da cabeça 4 tendo novamente cuidado para não danificar o diâmetro interno do cilindro da cabeça.
- Retire o alojamento do vedante 5 e a junta de lábios 6.

As referências das peças em **negrito** referem-se ao conjunto geral e à lista de peças nas páginas 74-75.



<sup>\*</sup> peça incluída no kit de reparação G3.

# Reparação da ferramenta

# Conjunto da cabeça

Faça a montagem pela ordem inversa da desmontagem tendo em atenção os pontos seguintes:

- Coloque a junta de lábios 8 no tirante de inserção\* certificando-se de que está com a orientação correcta. Empurre o tubo guia\* para dentro do conjunto da cabeça 4, empurre o tirante de inserção\* com a junta de lábios 8 acoplada através do tubo guia\* com o fim de posicionar o vedante no recesso. Retire o tirante de inserção\* e o tubo guia\*.
- O bordo chanfrado do retentor de vedante 26 deve ficar virado para a junta de lábios 8 e orientado com o 'espaço' do retentor na direcção do diâmetro interno, em linha com a entrada hidráulica do furo da cabeça.
- Depois da montagem da junta de lábios 11 e do 'O' ring 12 (2 unidades) no pistão da cabeça 7 verificando que a orientação está correcta, lubrifique os vedantes e o diâmetro interno do cilindro. Monte a manga do pistão\* no furo do conjunto da cabeça 4. Atarraxe a esfera\* na rosca do pistão da cabeça 7. Pressione o pistão completamente através da manga\*. Retire a esfera\* e a manga do pistão\*.
- O alojamento do alargador de garras 1 deve estar completamente apertado no pistão da cabeça 7 'aprisionando' a manga de vácuo 46 antes de apertar a contraporca 3 contra o mesmo.
- Utilize Loctite 932 ao montar a porca de retenção 22.

# Conjunto do pistão pneumático

- Retire o conjunto da válvula de Ligar/Desligar 55.
- Prenda com grampo o corpo da ferramenta invertida ENTRE AS SALIÊNCIAS DA ADMISSÃO DE AR num torno com maxilares protegidos.
- Retire o resguardo de borracha 72.
- Utilizando a chave de cavilhas\* desaparafuse a tampa da base 36.
- Desaparafuse as contraporcas 68 (2 unidades) e retire a placa da base 70.
- Retire o revestimento 41 juntamente com as anilhas de vedação 71 (2 unidades) e os '0' rings 69 (2 unidades).
- Retire o conjunto do pistão pneumático 38 juntamente com o '0' ring 35, a junta de lábios 37 (3 unidades) e o anel guia 31.

Monte pela ordem inversa.

# Conjunto do cursor da válvula

- Retire o conjunto do pistão pneumático 38 conforme indicado acima.
- Utilizando a chave em 'T'\* e o perno da chave em 'T'\* desaparafuse a porca de retenção 32 e retire-a juntamente com a placa superior 58, os tirantes 39 e o conjunto do tubo de transferência 40.
- Liberte a ferramenta do torno e separe o corpo 34 do conjunto do punho 28.
- Retire o 'O' ring 29 do tubo intensificador e retire o conjunto da cabeça 4 do conjunto do punho 28.
- Retire puxando a sede da válvula 59 juntamente com os '0' rings 64 (2 unidades).
- Retire todos os componentes do conjunto da bobina da válvula 49.
- Remova o 'O' ring 54 do recesso do punho.

Monte pela ordem inversa observando os seguintes pontos:

- Verifique que a sede da válvula está correctamente orientada.
- Utilize Loctite 243 quando da montagem da porca de fixação 32, binário 14,91 Nm.

# Gatilho

- Utilizando o saca pinos\* de 2 mm de diâmetro, accione o pino do gatilho 44 para fora e retire elevando o gatilho 43.
- Desaparafuse a válvula do gatilho 42 utilizando o extractor\* de válvula de gatilho.

Faça a montagem pela ordem inversa da desmontagem.

#### IMPORTANTE


Verifique a ferramenta para reparação diária e semanal. A preparação é SEMPRE necessária após desmontagem e antes de se operar a ferramenta.

\* peça incluída no kit de reparação G3. Para a lista completa veja a página 71. As referências das peças em **negrito** referem-se ao conjunto geral e à lista de peças nas páginas 74-75.



Notas

# Conjunto geral da ferramenta base 71221-02000



71	1221-02000	PARTS LIST			*	These are mir	These are minimum recommended levels of spares based on regular servicing	servicina
ITEM		DESCRIPTION	QTY	SPARES	ITEM	PART N°	DESCRIPTION	QTY SPARES
01	71210-02101	ALOJAMENTO DO ALARGADOR DE GARRAS	-		42	07005-00088	VÁLVULA DO GATILHO	-
02	07003-00277	'O'RING	-	-	43	71210-02008	GATILHO	-
03	71210-02103	CONTRAPORCA	-	_	44	71210-02024	PINO DO GATILHO	-
04	71210-03320	CONJUNTO DA CABEÇA	-		45	07003-00311	'O' RING	-
05	71210-02104	ALOJAMENTO DO VEDANTE	-	,	46	71220-02102	MANGA DE VÁCUO	
90	07003-00333	JUNTA DE LÁBIOS	-	-	47	07003-00127	'O' RING	1
07	71220-02121	PISTÃO DA CABEÇA	-	,	48	07005-01274	BUJÃO 1/8" BSP	-
80	07003-00273	JUNTA DE LÁBIOS	-	_	49	71210-03400	CONJUNTO DA BOBINA DA VÁLVULA (50 A 53)	-
60	07001-00405	PARAFUSO DE CABEÇA DE TREMOÇO	-	1	20	07003-00268	'O' RING	1 2
10	07003-00194	VEDANTE UNIDO	-	2	51	71210-03402	o BOBINA DA VÁLVULA	-
11	07003-00341	JUNTA DE LÁBIOS	-	-	52	71210-03401	o CORPO DA VÁLVULA	
12	07003-00342	'O'RING	2	2	53	07003-00042	o 'O' RING	1 2
13	71403-02110	CONJUNTO DO ADAPTADOR DE "GARRAFA"	-	-	54	07003-00271	'O' RING	-
14	07003-00278	'O'RING	-	_	22	71210-03700	CONJUNTO DA VÁLVULA DE LIGAR/DESLIGAR	-
15	71210-02029	VEDANTE	-		99	07008-00010	TUBO FLEXÍVEL	-
16	71210-02022	ANEL DE SUSPENSÃO	-	_	57	71210-02031	SILENCIADOR	2 2
18	07640-00239	PARTE EXTERIOR DO CAPTADOR DE HASTES	-	,	28	71221-02003	PLACA SUPERIOR	-
19	71210-02051	CORPO DO CAPTADOR DE HASTES	-	,	59	71210-02009	SEDE DA VÁLVULA	-
20	07340-00335	TAMPA DA EXTREMIDADE DO CAPTADOR DE HASTES	-	-	09	71210-02013	VÁLVULA ROTATIVA	-
21	07640-00244	SILENCIADOR	-		61	07003-00189	'O' RING	2 2
22	71210-02028	PORCA DE RETENÇÃO	-	,	62	71210-02034	TAMPA DO SILENCIADOR#	-
23	71403-02120	CONJUNTO DA TAMPA DA EXTREMIDADE	-	_	63	71210-02035	SILENCIADOR#	1
24	07490-03002	MOLA	-	,	64	07003-00281	'O' RING	3
25	71403-02104	CASQUILHO DE CENTRALIZAÇÃO DE MOLA	-		65	07003-00204	'O' RING	1 1
26	71210-02019	RETENTOR DE VEDANTE	-	-	99	07003-00310	'O' RING	1
27	07003-00288	'O'RING	2	2	29	07007-00224	PINO DE MOLA	2 -
28	71221-02013	CONJUNTO DO PUNHO	-	-	89	07002-00108	PORCA NYLOK M6	2 -
29	07003-00287	'O'RING	-	1	69	07003-00027	'O' RING	2 -
30	71210-03800	CONJUNTO DE VEDAÇÃO DO INTENSIFICADOR	-	,	70	71221-02005	PLACA DA BASE	
31	71210-03205	ANEL GUIA	-	_	71	71221-02006	ANILHA DE VEDAÇÃO	2 -
32	71210-02014	PORCA DE FIXAÇÃO	-	,	72	71221-02007	RESGUARDO DE BORRACHA	-
33	71221-02027	ETIQUETA	-		73	07007-01993	ÍMAN DE PÓLO CENTRAL	-
34	71221-02001	CORPO - MAQUINADO	-	,	74	71221-20104	PARAFUSO DE CABEÇA DE EMBEBER M5 X 19	-
35	07003-00182	'O' RING	-	-	75	07002-00098	PORCA NYLOK M5	-
36	71221-02002	TAMPA DA BASE - MAQUINADA	-	,	9/	71221-20105	CONTADOR	-
37	07003-00274	JUNTA DE LÁBIOS	4	-	77	71221-20101	MOLDE DE CONTADOR	,
38	71221-03210	CONJUNTO DO PISTÃO PNEUMÁTICO (INCLUI 31/35/37)	-	,	78	71221-20102	PARAFUSO ESPECIAL M4	
39	71221-02004	TIRANTE	2		79	71221-20103	PORCA DE RETENÇÃO DE MOLDE	2 -
40	71230-03600	CONJUNTO DO TUBO DE TRANSFERÊNCIA	-	ı	80	07007-01503	LIVRO DE ETIQUETAS DE SÍMBOLOS	-
4	71221-02008	REVESTIMENTO - MAQUINADO	<del>-</del>		81	07900-00818	MANUAL DE INSTRUÇÕES DA FERRAMENTA	1 1

# Preparação

A preparação é SEMPRE necessária depois de se ter desmontado a ferramenta e antes de a operar. Poderá também ser necessário restaurar o curso completo após uso considerável, quando o curso tiver reduzido e os elementos de fixação não forem completamente colocados por uma operação de gatilho.

#### Pormenores do óleo

O óleo recomendado para a preparação é Hyspin VG32 disponível em recipientes de 0,5l (ref. 07992-00002) ou de 1 galão (ref. 07992-00006). Veja os dados de segurança abaixo.

## Óleo Hyspin VG 32 dados de segurança

#### **Primeiros socorros**

PELE:

Lave muito bem com água e sabão o mais depressa possível. Contacto ocasional não requer atenção imediata. Contacto temporário não requer atenção imediata.

INGESTÃO:

Consulte imediatamente o médico. NÃO provoque vómitos.

OLHOS

Irrigue imediatamente com água durante vários minutos. Embora NÃO seja um irritante primário, após contacto poderá ocorrer um ligeira irritação.

#### Incendio

PONTO DE INFLAMAÇÃO: 232°C. Não é classificado como inflamável.

Meios de extinção adequados: CO<sub>2</sub>, pó seco, espuma ou neblina de água. NÃO utilize jactos de água.

#### **Ambiental**

DESCARTE: Através de um contratante autorizado para um local aprovado. Pode ser incinerado. Produto utilizado pode ser enviado para recuperação.

DERRAMAMENTO: Evite a entrada para esgotos, fossas e cursos de água. Limpe com material absorvente.

### Manuseamento

Use protecção de olhos, luvas impermeáveis (p.ex. de PVC) e um avental de plástico. Utilize em áreas bem ventiladas.

## Armazenamento

Não são necessárias precauções especiais.

## Kit de preparação

Para poder seguir o procedimento ao lado irá precisar de um kit de preparação:

KIT DE	PREPARAÇÃO: 07900-00688
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
07900-00351	CHAVE TIPO ALLEN DE 3 mm
07900-00698	PORCA DE ESBARRO
07900-00700	BOMBA DE PREPARAÇÃO
07900-00224	4mm INBUSSLEUTEL
07900-00734	MAXLOK®-AANSLAGMOER

## Procedimento da preparação

#### IMPORTANTE

DESLIGUE A FERRAMENTA DO ABASTECIMENTO DE AR OU DESLIGUE NA VÁLVULA 55. REMOVA O CONJUNTO DE PONTA OU OS COMPONENTES DA CABEÇA ROTATIVA.

Todas as operações deverão ser realizadas numa bancada limpa, com mãos limpas numa área limpa.

Certifique-se de que o novo óleo está completamente limpo e sem bolhas de ar.

Dever-se-á ter SEMPRE cuidado para assegurar que substâncias estranhas não entrem na ferramenta ou poderá resultar em sérios danos.

- Remova o parafuso de sangria 9 e o vedante 10.
- Ligue o abastecimento de ar à ferramenta e coloque a válvula ON/OFF 55 na posição 'ON'.
- Inverta a ferramenta sobre um recipiente adequado e accione o gatilho. O óleo de refugo será expulsado através do orifício do parafuso de sangria.

### DEVER-SE-Á ASSEGURAR QUE O ORIFÍCIO DE SANGRIA NÃO ESTÁ VIRADO PARA O OPERADOR OU OUTRAS PESSOAS.

- Aparafuse a porca de esbarro 07900-00698 no alojamento do alargador de garras 1.
- Desligue o abastecimento de ar da ferramenta e ponha a válvula ON/OFF 55 na posição OFF.
- Encha a bomba de preparação com óleo.
- Aparafuse a bomba de preparação 07900-00700 no orifício do parafuso de sangria com o vedante 10 em posição.
- Accione a bomba de preparação pressionando e soltando várias vezes até sentir resistência.
- Remova a bomba de preparação e a porca de esbarro.
- Volte a colocar o parafuso de sangria 9 e o vedante 10.
- Ligue o abastecimento de ar à ferramenta e ponha a válvula ON/OFF 55 na posição 'ON'.
- Verifique que o curso da ferramenta está de acordo com a especificação mínima de 26 milímetros. Para verificar o curso, meça a
  distância entre a face frontal do alojamento do alargador de garras 1 e a face frontal da cabeça, ANTES de pressionar o gatilho e
  quando este está completamente accionado. O curso é a diferença entre as duas medições. Se não estiver de acordo com a
  especificação mínima, volte a realizar o procedimento da preparação.

# Diagnóstico de falhas

Sintoma	Possivel causa	Solução Ref.	de pág
São necessários vários	Fuga de ar	Aperte as uniões ou substitua os componentes	
accionamentos de gatilho para colocar o	Pressão de ar insuficiente	Ajuste a pressão de ar para estar de acordo com as especificações	57
elemento de fixação	Falta de lubrificação	Lubrifique a ferramenta no ponto de entrada de ar	59
	Garras gastas ou partidas	Monte garras novas	60-63*
	Nível de óleo baixo ou ar no óleo	Prepare a ferramenta	76-77
	Acumulação de sujidade dentro do conjunto de ponta	Faça a manutenção do conjunto de ponta	60†
A ferramenta não agarra	Garras gastas ou sujas	Monte garras novas	60-63 *
a haste do elemento de fixação	Acumulação de sujidade dentro do conjunto de ponta	Faça a manutenção do conjunto de ponta	60-63 *
	Alojamento de garras solto	Aperte contra o anel de freio	60-63 *
	Mola frouxa ou partida no conjunto de ponta	Monte uma mola nova	60-63 *
	Componente incorrecto no conjunto de ponta	Identifique e substitua	60-63 *
	Válvula rotativa ajustada incorrectamente	Ajuste como indicado em 'Procedimento de operação'	59
As garras não soltam a haste partida do	Acumulação de sujidade dentro do conjunto de ponta	Faça a manutenção do conjunto de ponta	60†
elemento de fixação	Alojamento de garras, extremidade da ponta ou invólucro da ponta não estão devidamente assentes	Aperte o conjunto de ponta	60
	Mola frouxa ou partida no conjunto de ponta	Monte uma mola nova	60-63 *
	Fuga de ar ou óleo	Aperte as uniões ou substitua os componentes	00 00
	Nível de óleo baixo ou ar no óleo	Faça a preparação da ferramenta	76-77
As garras não soltam a	Hastes de elementos de fixação usados estão	Esvazie o captador de hastes	56 (ponto 14
haste partida do elemento de fixação	encravados na ferramenta	Verifique que o alargador de garras é correcto Ajuste a pressão de ar para estar de acordo	60-63* 57
		com as especificações	
	Válvula rotativa ajustada incorrectamente	Ajuste de acordo com o 'Procedimento de operação'	59
Ciclo lento	Falta de lubrificação	Lubrifique a ferramenta no ponto de entrada	60
	Pressão de ar baixa	de ar Verifique que a pressão de ar está de acordo com as especificacões	57
	Acumulação de sujidade dentro do conjunto de ponta	Faça a manutenção do conjunto de ponta	61†
A ferramenta não funciona	Não há pressão de ar	Ligue a ajuste de acordo com as especificações	57
	Válvula do gatilho 42 danificada	Substitua	71-72
	Tampa da base <b>36</b> solta	Aperte	71-72
	Captador de hastes solto	Aperte a porca de retenção 22	71-72
O elemento de fixação não parte	Pressão de ar insuficiente	Ajuste a pressão de ar de acordo com as especificações	57
	O elemento de fixação está fora da capacidade da	Utilize uma ferramenta Genesis mais potente.	
	ferramenta	Contacte a Avdel UK Limited	76.77
	Nível de óleo baixo ou ar no óleo	Faça a preparação da ferramenta	76-77

<sup>\*</sup> Páginas 65-67 se for utilizada uma cabeça rotativa em vez de um conjunto de ponta.
† Página 67 se for utilizada uma cabeça rotativa em vez de um conjunto de ponta.

Outros sintomas ou falhas devem ser comunicados ao seu distribuidor local Avdel ou centro de reparação autorizados.



As referências das peças em **negrito** referem-se ao conjunto geral e à lista de peças nas páginas 74-75.

# Declaração de Conformidade

A, Avdel UK Limited, Mundells, Welwyn Garden City, Herts, AL7 1EZ declaramos sob a nossa responsabilidade individual que o produto:

#### Modelo G3 HD

## Nº de Série

a que se refere a presente declaração, está em conformidade com as seguintes normas:

EN292 parte 1 e parte 2

ISO 8662 parte 1 EN 60742/0695 ISO 3744 EN 50081-1 ISO PREN792 parte 14 EN 55014

seguindo as disposições da Directiva Máquinas 89/392/EC (alterada pela Directiva 91/368/EC, 93/44/EC) e 93/68/EC

A R Dear - Concepção e Desenvolvimento Gestor

Welwyn Garden City – data de emissão



Este estojo contém uma ferramenta eléctrica que está em conformidade com a Directiva Máquinas 89/392/CE. A 'Declaração de Conformidade' está incluída.

Inhoud Nederlands

Veiligheid	82
<b>Specificaties</b> Specificatie voor het gereedschap Afmetingen van het gereedschap	83 83
<b>Gebruiksbestemming</b> Assortiment bevestigers Onderdeelnummering	84 84
In bedrijf stellen Luchttoevoer Bediening	85 85
Klinkkoppen Montageinstructies Onderhoudsinstructies Neusstukken	86 86 87-89
Hulpstukken Stiftvanger Verlengstuk Hulpstuk voor zijdelingse uitworp Draaikoppen Voorbereiden van het basisgereedschap Montage-instructies voor draaikoppen Onderhoudsinstructies voor draaikoppen	90 90 90 91 92 93 94
Onderhoud van het gereedschap Dagelijks / wekelijks Veiligheidsinformatie Moly-Lithiumvet EP 3753 Veiligheidsinformatie MolyKote 55m en MolyKote 111 Jaarlijks Serviceset Kop Pneumatische zuiger Klepspoel Trekker	95 95 96 97 97 97-98 98 98
Algemene samenstelling van basisgereedschap Algemene samenstelling en onderdelenlijst	100-101
Olie bijvullen Gegevens over olie Veiligheidsinformatie Hyspin VG 32-olie Set voor bijvullen van olie Olie bijvullen	102 102 102 102 103
<b>Foutdiagnose</b> Symptoom, Mogelijke oorzaak en Oplossing	104

### Garantie

Voor plaatsingsgereedschap van Avdel geldt een garantieperiode van 12 maanden op defecten ten gevolge van materiaal- of fabricagefouten. De garantieperiode gaat in op de afleveringsdatum die is aangegeven op de factuur of vrachtbrief.

De garantie is van kracht voor de gebruiker/koper wanneer deze het gereedschap heeft gekocht bij een officiële leverancier en alleen wanneer het wordt gebruikt voor de bedoelde toepassing. De garantie vervalt als er aan het plaatsingsgereedschap geen onderhoud wordt uitgevoerd of als het niet wordt gebruikt volgens de aanwijzingen die in de instructiehandleiding en in de servicehandleiding zijn opgenomen.

In geval van een defect of storing zal Avdel, na beoordeling, alleen de defecte onderdelen repareren.



## Veiligheid


Deze instructiehandleiding moet worden gelezen door iedereen die dit gereedschap installeert, bedient of onderhoudt en er moet daarbij bijzondere aandacht worden geschonken aan de volgende veiligheidsregels.

- 1 Niet gebruiken buiten de gebruiksbestemming.
- 2 Gebruik geen andere hulpstukken met dit gereedschap dan die worden aanbevolen en geleverd door Avdel UK Limited.
- 3 Elke door de klant aangebrachte modificatie aan het gereedschap/de machine, de klinkkop, een hulpstuk of enige door Avdel UK Limited of haar vertegenwoordigers geleverde apparatuur is de algehele verantwoordelijkheid van de klant. Avdel UK Limited is gaarne bereid advies te geven over voorgestelde modificaties.
- 4 Het gereedschap/de machine moet te allen tijde in een veilige bedrijfstoestand worden gehouden en regelmatig door getraind en kundig personeel worden onderzocht op beschadiging en goede werking. Demontage mag uitsluitend worden gedaan door personeel dat getraind is in Avdel UK Limited procedures. Demonteer dit gereedschap/deze machine niet zonder de instructies voor onderhoud te raadplegen. Neem a.u.b. contact op met Avdel UK Limited voor training.
- 5 Het gereedschap/de machine moet te allen tijde worden gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften van de wet op arbeidsomstandigheden. In Engeland geldt de "Health and Safety at Work etc. act van 1974". Elke vraag met betrekking tot de correcte werking van het gereedschap/de machine en de veiligheid van de bediener moet worden gericht aan Avdel UK Limited.
- 6 De klant moet bij het gebruik van dit gereedschap/deze machine in acht te nemen voorzorgen aan alle gebruikers uitleggen.
- 7 Ontkoppel altijd de luchttoevoer naar de inlaat van het gereedschap/de machine alvorens de klinkkop af te stellen, of een klinkkop aan te brengen of te verwijderen.
- 8 Stel geen gereedschap/machine in werking dat/die op iemand/uzelf is gericht.
- 9 Neem altijd een stevige houding of een stabiele positie aan alvorens het gereedschap in werking te stellen.
- 10 Zorg dat luchtgaten niet geblokkeerd of bedekt raken.
- 11 De bedrijfsdruk mag niet hoger zijn dan 7 bar.
- 12 Zonder complete klinkkop of draaikop mag het gereedschap niet worden gebruikt tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
- 13 Men moet ervoor zorgen dat afgebroken stiften geen gevaar kunnen opleveren.
- 14 Als het gereedschap is uitgerust met een stiftvanger met resevoir, moet dit worden geleegd wanneer het halfvol is.
- 15 Als gereedschap G3 is uitgerust met een stiftvanger, dient u deze zo te draaien dat de opening niet gericht is op de bediener en op andere personen die in de nabijheid werken.
- 16 Bij gebruik van het gereedschap moet er een veiligheidsbril worden gedragen, zowel door de bediener als door anderen in de buurt om te beschermen tegen wegspringende bevestigers, indien die in de lucht worden 'afgevuurd'. We bevelen het dragen van handschoenen aan als er scherpe kanten of hoeken aan het werkstuk zitten.
- 17 Zorg ervoor dat losse kleding, dassen, lang haar, poetslappen e.d. niet verstrikt kunnen raken in de bewegende delen van het gereedschap, dat droog en schoon moet worden gehouden voor de best mogelijke grip.
- 18 Houd bij het dragen van het gereedschap van de ene plaats naar de andere de handen weg van de trekker/hendel om per ongeluk starten te voorkomen.
- 19 Voorkom overmatig contact met hydraulische olie. Door goed wassen wordt de kans op huiduitslag geminimaliseerd.

## Specificatie voor het gereedschap

Luchtdruk	minimum - maximum	5-7 bar (72.5 - 101.5 psi)
Benodigd volume vrije lucht	bij 5,5 bar	4,3 liter (0.15 cuft)
Slag	minimum	26 mm (1.02 in)
Trekkracht	bij 5,5 bar	12,9 kN (2900 lbf)
Cyclustijd	ca.	1,2 seconden
Geluidsniveau	minder dan	75 dB(A)
Gewicht	zonder neustukken	2,35 kg (5.17 lb)
Trilling	minder dan	2,5 m/s <sup>2</sup> (8.2 ft/s <sup>2</sup> )

## Afmetingen van het gereedschap



Afmetingen in millimeters

## De gebruiksbestemming

G3 is hydro-pneumatisch een gereedschap, ontworpen om de breekstiftblindklinknagels van Avdel met hoge snelheid te plaatsen. Het is dan ook ideaal voor lopende band- of massamontage in een grote verscheidenheid van toepassingen in alle takken van industrie. Het gereedschap kan alle hiernaast vermelde bevestigers plaatsen.


Het gereedschap is toegerust met een afzuigsysteem verstelbaar dat bevestigers op hun plaats houdt en de verbruikte stelen probleemloos opvangt, ongeacht de richting van het gereedschap. Zie onder "Bediening" op pagina 85 voor aanwijzingen betreffende het bijstellen.


Een compleet gereedschap bestaat uit drie afzonderlijke elementen die apart verkrijgbaar zijn. Zie onderstaande afbeelding.

**NEUSONDERDELEN MOETEN WORDEN GEMONTEERD ZOALS BESCHREVEN OP** PAGINA 86.

NAAM VAN				MA	۱TA	/AN	I BE\	/EST	ΓIGE	R (	MM IN				
BEVESTIGER	3	3,2	4,0	4,3	4,8	5	5,2	6	6,4	6,5	7	8	9	9,5	10
DLVLSTIGLN	_	1/8	5/32		<sup>3</sup> /16		-		1/4		_	-	_	3/8	_
AVEX*	•	•	•		•				•						
STAVEX®			•		•				•						
AVINOX®		•	•												
AVIBULB®		•	•		•			•							
ETR							•								
BULBEX*			•		•										
T-LOK®				•											
AVDEL® SR		•	•		•				•						
MONOBOLT®									•						
INTERLOCK®					•				•						
TLR®									•						
AVTAINER®														•	
AVDEL*		•													
MBC		•	•		•										
MBC/LC		•	•		•										
AVSEAL®			•							•	•	•	•		
Q™ RIVET		•			•				•						
T™ RIVET					•				•						
CHERRYMATE™					•				•						
KLAMPTITE™					•				•						

Het onderdeelnummer van het basisgereedschap blijft hetzelfde, ongeacht de klinkkop of het neusstuk waarmee het wordt toegerust. Zie de Algemene Samenstelling op pagina 100-101. Als er een draaikop wordt aangebracht, moet ditzelfde basisgereedschap worden aangepast. Zie de






### Luchttoevoer

Alle gereedschappen werken op perslucht bij een optimale druk van 5,5 bar. Wij adviseren het gebruik van drukregelaars en automatische filtersystemen op de hoofdluchttoevoer. Deze toestellen moeten binnen de drie meter van het gereedschap worden aangebracht (zie het onderstaande schema) voor maximale duurzaamheid van en minimaal onderhoud aan het gereedschap.

De opgegeven bedrijfsdruk van de persluchtslangen moet ten minste 150% zijn van de maximale druk die in het systeem wordt geproduceerd, of 10 bar, wat er hoger is. De luchtslangen moeten bestand zijn tegen olie, de buitenkant moet bestendig zijn tegen schuren en waar er gevaar op beschadiging bestaat moeten de slangen gewapend zijn. Alle luchtslangen MOETEN een minimale binnendoorsnede van 6,4 mm (1/4") hebben.

Lees de gegevens over dagelijks onderhoud op pagina 95.



## **Bediening**

- Zorg ervoor dat de juiste klinkkop of draaikop die geschikt is voor de bevestiger wordt gemonteerd (zie pagina's 86-89 en 91-93).
- Sluit het gereedschap aan op de perslucht.
- Steek de stift van de bevestiger in de neus van het gereedschap. Bij gebruik van een klinkkop hoort de bevestiger door het afzuigsysteem op zijn plaats te worden gehouden. Stel het regelventiel 60 bij als dit niet het geval is.
- Bij gebruik van een draaikop wordt het afzuigsysteem buiten werking gesteld en wordt de bevestiger door de bekken zelf gegrepen.
- Breng het gereedschap met de bevestiger naar het werkstuk toe. Zorg ervoor dat de uitstekende bevestiger het gat in het werkstuk recht binnengaat.
- Druk de trekker helemaal in. De cyclus van het gereedschap zorgt ervoor dat de bevestiger wordt geplaatst. Bij een normale klinkkop wordt de afgebroken stift naar de achterkant van het gereedschap gestoten.

#### **BIJSTELLEN VAN DE STIFTAFZUIGER**

- Gebruik een schroevedraaier om regelventiel 60 te verdraaien totdat er achteraan het gereedschap geen lucht meer stroomt.
- Richt het gereedschap naar beneden, doe een bevestiger in de neus en houd die op zijn plaats.
- Draai de klep één van beide kanten op totdat er voldoende zuiging heerst om de bevestiger vast te houden.

## Klinkkoppen

#### LET OP

### De klinkkoppen worden ZONDER neusstuk geleverd. De neusstukken moeten apart worden besteld.

Een compleet gereedschap is altijd toegerust met de klinkkop en het neusstuk die geschikt zijn voor uw type bevestiger. De klinkkoppen en neusstukken kunnen ook apart worden besteld, aan de hand van de tabellen voor "NEUSSTUKKEN" op pagina's 87-89.

Als uw werkstuk geen toegangsproblemen oplevert, moet u gebruik maken van een type 1 neusstuk. Als u echter een bevestiger voor de lucht- en ruimtevaartindustrie wilt plaatsen, hebt u een type 3 neusstuk nodig, of voor Avtainer®-bevestigers een type 5. De afmetingen 'A' en 'B' helpen u te beoordelen, of een bepaald neusstuk al dan niet geschikt is.

Tenslotte moet u controleren of de afmetingen van de neushouder de toegang tot uw werkstuk niet belemmeren. Als de toegang wêl beperkt is, zijn er type 2 neusstukken beschikbaar voor bepaalde bevestigers. Zie de tabel op pagina 88.

Het gereedschap mag alleen in gebruik worden genomen als de klinkkop en het neusstuk overeenkomen met de te plaatsen bevestiger.

Type 4 neusstukken zijn een alternatief voor het plaatsen van monobolt®-bevestigers van 1/4 inch. Zie de betreffende tabel. Als de toegang tot het werkstuk moeilijk blijft, is er als alternatief voor een klinkkop een draaikop beschikbaar. Zie pagina's 90-94 in het hoofdstuk "Hulpstukken".

### Montage

#### LET OP

De verbinding met de luchttoevoer moet bij het monteren of demonteren van klinkkoppen altijd worden verbroken.

Vet gedrukte onderdeelnummers verwijzen naar klinkkopcomponenten die in alle 5 de neusstuktabellen voorkomen.

- Breng een dun laagje Moly-Lithiumvet\* op de bekken 4 aan.
- Doe de bekken 4 in bekhouder 3 of 9, afhankelijk van de klinkkop waarmee het gereedschap is toegerust.
- Breng bekspreider 5 in bekhouder 3 in of doe de voorste veergeleider 10 in bekhouder 9.
- Doe buffer **6** op bekspreider **5**.
- Breng veer **7** aan op bekspreider **5** of op de voorste veergeleider **10**.
- Schroef de achterste veergeleider 11 in bekhouder 9.
- Breng borgring 8 aan op de spreiderhouder van het gereedschap.
- Houd het gereedschap naar beneden gericht en schroef de samengestelde bekhouder op de spreiderhouder. Zet hem met een sleutel vast.
- Schroef het neusstuk in neushouder 1 en zet het met een sleutel\* vast.
- Doe neushouder 1 om bekhouder 3 of 9 en schroef hem op het gereedschap. Zet hem met een sleutel\* vast.

### Onderhoud

Klinkkoppen moeten iedere week een servicebeurt krijgen. U doet er verstandig aan, alle interne onderdelen van de klinkkoppen en neusstukken in voorraad te houden, aangezien ze regelmatig moeten worden vervangen.

- Verwijder de complete klinkkop door de aanwijzingen voor montage in omgekeerde volgorde uit te voeren.
- Beschadigde of versleten delen moeten worden vervangen.
- Maak de bekken schoon en onderzoek ze op slijtage.
- Verzeker u ervan dat noch de bekspreider noch de voorste veergeleider verbogen is.
- Verzeker u ervan dat veer 7 niet verbogen is.
- Stel alles volgens de bovenstaande aanwijzingen voor montage weer samen.
- \* Deze delen zijn bij de serviceset van G3 inbegrepen. De complete lijst staat op pagina 97.



## TYPE 1 **NEUSSTUKKEN**


- <sup>1</sup> Inches gevolgd door millimeters
- 2 Kopvormende neusstukken, UITSLUITEND voor gebruik met verzonken koppen

  3 Lang neusstuk voor diep plaatsen
- \* BEHALVE de hieronder vermelde klinkkop is er ook een extra lange beschikbaar. Deze dient om monobolt®-bevestigers van 1/4 inch in moeilijk toegankelijke werkstukken te plaatsen. Zie de tabel met type 4 NEUSSTUKKEN.

	DEVE	STIGE	D	NEUSSTU	K /mm\		Zie
NAAM		Ø <sup>1</sup>	MATERIAAL	ONDERDEELNR.	'A'	'B'	hieronder
AVEX®	1/8	3.2	Al.legering	71210-05002	12.7	6.35	0 0 1
/ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1/8	3.2	Staal	71210-16070	12.7	3.3	0 0 4
	1/8	: 3.2	Al.legering	07340-06401 <b>2</b>	12.7	2.9	0 0 3
		3	Al.legering	71210-05002	12.7	6.35	0 0 1
	5/32		Al.legering	71210-16070	12.7	3.3	0 0 4
	5/32		Staal	07381-04701	12.7	2.8	0 1 0
	5/32		Al.legering	07340-06501 <b>2</b> 07381-04701	12.7	3.3	0 0 9
Large flange	3/16 3/16		Al.legering Al.legering	07340-04800	19.0	3.3	010
Large nange	3/16		Staal	07490-04401	12.7	3.3	0 1 7
	3/16		Al.legering	07340-066012	12.7	4.1	0 1 5
	1/4		Al.legering	07612-02001	12.7	3.3	0 2 1
MONOBOLT®	3/16	4.8	Allemaal	71210-16020	12.7	4.1	200
BULBEX®	5/32	; 4.0	Al.legering	71210-16070	12.7	3.3	0 0 4
	3/16	: 4.8	Al.legering	07381-04701	12.7	2.8	010
AVSEAL®		4	Al.legering	71210-16001	12.7	4.9	160
		4	Al.legering	71210-16006 <sup>3</sup>	12.7	6.9	180
	_	5 5	Al.legering	71210-16002	12.7	4.7	161
	_	6	Al.legering Al.legering	71210-160073	12.7 12.7	5.3	181
	_	6	Al.legering Al.legering	71210-16003 71210-16008 <b>3</b>	12.7	7.2	182
	_	6.5	Al.legering	71210-16004	12.7	5.4	163
	-	6.5	Al.legering	71210-16009 <b>3</b>	12.7	7.3	183
	_	7	Al.legering	71210-16005	12.7	5.4	164
	_	7	Al.legering	71210-16010 <b>3</b>	12.7	7.3	184
	-	8	Al.legering	71220-16006	12.7	5.5	165
	-	8	Al.legering	71220-160113	12.7	7.3	185
		9	Al.legering	71220-16007	12.7	5.6	166
		9	Al.legering	71220-16012 <sup>3</sup>	12.7	7.3	186
	_	10	Al.legering Al.legering	71220-16008 71220-16013 <sup>3</sup>	12.7	5.6 7.3	167
TLR®		4.8	Al.legering	07605-00220	12.7	4.1	187
		6.4	Al.legering	71220-16080	12.7	4.4	1 4 1
AVINOX® II		3.2	Roestvrij staal	71210-16070	12.7	3.3	0 0 4
	5/32	: 4.0	Roestvrij staal	07381-04701	12.7	2.8	010
	3/16		Roestvrij staal	07498-01401	12.7	4.8	082
T-LOK®	-	4.3	Staal	07340-06201	12.7	3.3	120
AVIDIII De		4.8	Staal	07340-06201	12.7	3.3	120
AVIBULB®	1/8 5/32	; 3.2	Staal Staal	71210-16070	12.7 12.7	3.3	0 0 4
	3/32		Staal	07498-01401	12.7	4.8	0 8 2
	-/16	6	Staal	07612-02001	12.7	3.3	0 2 1
AVDEL® SR	1/8	: 3.2	Allemaal	71210-05002	12.7	6.35	001
		14.0	Allemaal	71210-16070	12.7	3.3	0 0 4
	3/16		Allemaal	07348-07001	12.7	5.7	062
Verzonken	3/16		Allemaal	71210-16050	12.7	5.7	0 6 4
INITEDI AAKA		6.4	Allemaal	71220-60001	12.7	3.3	0 6 3
INTERLOCK®	3/16		Allemaal	07381-04701	12.7	2.8	0 1 0
STAVEX®	1/8 5/32		Staal Staal	71210-16070	12.7	3.3	0 0 4
				() / 3×1-11/1/11			U I U
				07381-04701			0.1.0
Grote flens	3/16	: 4.8	Staal Staal	07381-04701	12.7	2.8	0 1 0
Grote flens verzonken	3/16 3/16	4.8	Staal	07381-04701 07381-04701 07340-04800 07381-04701	12.7 19.0 12.7	2.8	0 1 6
	3/16 3/16 3/16 3/16 1/8	4.8 4.8 4.8 3.2	Staal Staal	07381-04701 07340-04800	12.7 19.0 12.7 12.7	2.8 3.3 2.8 3.3	0 1 6 0 1 0 0 0 4
	3/16 3/16 3/16 1/8 5/32	4.8 4.8 4.8 3.2 4.0	Staal Staal Staal Roestvrij staal Roestvrij staal	07381-04701 07340-04800 07381-04701 71210-16070 07381-04701	12.7 19.0 12.7 12.7 12.7	2.8 3.3 2.8 3.3 2.8	0 1 6 0 1 0 0 0 4 0 1 0
verzonken	3/16 3/16 3/16 3/16 1/8 5/32 3/16	4.8 4.8 4.8 3.2 4.0 4.8	Staal Staal Staal Roestvrij staal Roestvrij staal Roestvrij staal	07381-04701 07340-04800 07381-04701 71210-16070 07381-04701 07381-04701	12.7 19.0 12.7 12.7 12.7 12.7	2.8 3.3 2.8 3.3 2.8 2.8	0 1 6 0 1 0 0 0 4 0 1 0
	3/16 3/16 3/16 1/8 5/32 3/16 1/8	4.8 4.8 4.8 3.2 4.0 4.8 3.2	Staal Staal Staal Roestvrij staal Roestvrij staal Roestvrij staal Allemaal	07381-04701 07340-04800 07381-04701 71210-16070 07381-04701 07381-04701 71210-05002	12.7 19.0 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7	2.8 3.3 2.8 3.3 2.8 2.8 6.35	0 1 6 0 1 0 0 0 4 0 1 0 0 1 0
verzonken	3/16 3/16 3/16 3/16 1/8 5/32 3/16 1/8 5/32	4.8 4.8 3.2 4.0 4.8 3.2 4.0	Staal Staal Staal Roestvrij staal Roestvrij staal Roestvrij staal Allemaal	07381-04701 07340-04800 07381-04701 71210-16070 07381-04701 07381-04701 71210-05002 07340-06201	12.7 19.0 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7	2.8 3.3 2.8 3.3 2.8 2.8 6.35 3.3	0 1 6 0 1 0 0 0 4 0 1 0 0 1 0 1 2 0
verzonken	3/16 3/16 3/16 1/8 5/32 3/16 1/8 5/32 3/16	4.8 4.8 3.2 4.0 4.8 3.2 4.0 4.8	Staal Staal Staal Staal Roestvrij staal Roestvrij staal Roestvrij staal Allemaal Allemaal Allemaal	07381-04701 07340-04800 07381-04701 71210-16070 07381-04701 71210-05002 07340-06201 07340-06201	12.7 19.0 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7	2.8 3.3 2.8 3.3 2.8 2.8 6.35 3.3 3.3	0 1 6 0 1 0 0 0 4 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0
verzonken Q™ RIVET	3/16 3/16 3/16 1/8 5/32 3/16 1/8 5/32 3/16 1/4	4.8 4.8 3.2 4.0 4.8 3.2 4.0 4.8 6.4	Staal Staal Staal Roestvrij staal Roestvrij staal Roestvrij staal Allemaal Allemaal Allemaal	07381-04701 07340-04800 07381-04701 71210-16070 07381-04701 07381-04701 71210-05002 07340-06201 07340-06201 07612-02001	12.7 19.0 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7	2.8 3.3 2.8 2.8 2.8 6.35 3.3 3.3	0 1 6 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 1 2 0
verzonken	3/16 3/16 3/16 1/8 5/32 3/16 1/8 5/32 3/16 1/4 3/16	4.8 4.8 3.2 4.0 4.8 3.2 4.0 4.8 6.4 4.8	Staal Staal Staal Staal Roestvrij staal Roestvrij staal Roestvrij staal Allemaal Allemaal Allemaal Allemaal Allemaal	07381-04701 07340-04800 07381-04701 71210-16070 07381-04701 07381-04701 71210-05002 07340-06201 07612-02001 07340-06201	12.7 19.0 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7	2.8 3.3 2.8 2.8 2.8 6.35 3.3 3.3 3.3	0 1 6 0 1 0 0 0 4 0 1 0 0 1 0 1 2 0 1 2 0 0 2 1
Verzonken  Q™ RIVET  CHERRYMATE™	3/16 3/16 3/16 1/8 5/32 3/16 1/8 5/32 3/16 1/4 3/16	4.8 4.8 3.2 4.0 4.8 3.2 4.0 4.8 6.4 4.8	Staal Staal Staal Roestvrij staal Roestvrij staal Roestvrij staal Allemaal Allemaal Allemaal	07381-04701 07340-04800 07381-04701 71210-16070 07381-04701 07381-04701 71210-05002 07340-06201 07612-02001 07612-02001	12.7 19.0 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7	2.8 3.3 2.8 2.8 2.8 6.35 3.3 3.3 3.3 3.3	0 1 6 0 1 0 0 0 4 0 1 0 0 1 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0
verzonken Q™ RIVET	3/16 3/16 3/16 1/8 5/32 3/16 1/8 5/32 3/16 1/4 3/16	4.8 4.8 3.2 4.0 4.8 3.2 4.0 4.8 6.4 4.8	Staal Staal Staal Roestvrij staal Roestvrij staal Roestvrij staal Allemaal Allemaal Allemaal Allemaal Allemaal Allemaal Allemaal Allemaal	07381-04701 07340-04800 07381-04701 71210-16070 07381-04701 07381-04701 71210-05002 07340-06201 07612-02001 07340-06201	12.7 19.0 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7	2.8 3.3 2.8 2.8 2.8 6.35 3.3 3.3 3.3	0 1 6 0 1 0 0 0 4 0 1 0 0 1 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0
Verzonken  Q™ RIVET  CHERRYMATE™	3/16 3/16 3/16 1/8 5/32 3/16 1/8 5/32 3/16 1/4 3/16 1/4	4.8 4.8 3.2 4.0 4.8 3.2 4.0 4.8 6.4 4.8 6.4 4.8	Staal Staal Staal Staal Staal Roestvrij staal Roestvrij staal Roestvrij staal Allemaal Allemaal Allemaal Allemaal Allemaal Allemaal Allemaal Allemaal	07381-04701 07340-04800 07381-04701 71210-16070 07381-04701 71210-05002 07340-06201 07340-06201 07612-02001 07612-02001 71220-16060 71220-16061 703-A-25-6TA	12.7 19.0 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7	2.8 3.3 2.8 2.8 2.8 6.35 3.3 3.3 3.3 4.8 4.8 6.35	0 1 6 0 1 0 0 0 4 0 1 0 0 1 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 4 3 0 4 3 5 3 8 0
Verzonken  Q™ RIVET  CHERRYMATE™  KLAMPTITE™	3/16 3/16 3/16 1/8 5/32 3/16 1/8 5/32 3/16 1/4 3/16 1/4	4.8 4.8 3.2 4.0 4.8 3.2 4.0 4.8 6.4 4.8 6.4 4.8 6.4 4.8	Staal Staal Staal Staal Roestvrij staal Roestvrij staal Roestvrij staal Allemaal Allegering Al.legering	07381-04701 07340-04800 07381-04701 71210-16070 07381-04701 71210-05002 07340-06201 07612-02001 07612-02001 71220-16060 71220-16061 703-A-25-6TA 703-B-21	12.7 19.0 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7	2.8 3.3 2.8 2.8 6.35 3.3 3.3 3.3 4.8 4.8 6.35 6.35	0 1 6 0 1 0 0 0 4 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 2 0 1 2 0 0 2 1 1 2 0 0 2 1 4 3 0 4 3 5 3 8 0
Q™ RIVET  CHERRYMATE™  KLAMPTITE™  T™ RIVET  Grote flens	3/16 3/16 3/16 1/8 5/32 3/16 1/8 5/32 3/16 1/4 3/16 1/4 3/16 3/16 3/16 3/16 3/16	4.8 4.8 3.2 4.0 4.8 3.2 4.0 4.8 6.4 4.8 6.4 4.8 4.8 4.8 4.8	Staal Staal Staal Roestvrij staal Roestvrij staal Roestvrij staal Allemaal Allegring Al.legering Al.legering Al.legering/Staal	07381-04701 07340-04800 07381-04701 71210-16070 07381-04701 71210-05002 07340-06201 07340-06201 07612-02001 07612-02001 71220-16060 71220-16061 703-A-25-6TA	12.7 19.0 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7	2.8 3.3 2.8 2.8 6.35 3.3 3.3 3.3 4.8 4.8 6.35 6.35 6.35	016 010 010 010 010 011 120 120 021 130 430 435 381 383
Verzonken  Q™ RIVET  CHERRYMATE™  KLAMPTITE™  T™ RIVET	3/16 3/16 3/16 1/8 5/32 3/16 1/8 5/32 3/16 1/4 3/16 1/4 3/16 3/16 3/16 3/16 3/16	4.8 4.8 3.2 4.0 4.8 3.2 4.0 4.8 6.4 4.8 6.4 4.8 4.8 4.8 4.8	Staal Staal Staal Staal Roestvrij staal Roestvrij staal Roestvrij staal Allemaal Allegering Al.legering Al.legering/Staal	07381-04701 07340-04800 07381-04701 71210-16070 07381-04701 07381-04701 71210-05002 07340-06201 07340-06201 07612-02001 07612-02001 71220-16060 71220-16061 703-A-25-6TA 703-B-21 703-B-26	12.7 19.0 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7	2.8 3.3 2.8 3.3 2.8 6.35 3.3 3.3 3.3 3.3 4.8 4.8 6.35 6.35 6.35	016 010 010 010 010 011 120 120 021 430 435 381 383
Q™ RIVET  CHERRYMATE™  KLAMPTITE™  T™ RIVET  Grote flens  Grote flens	3/16 3/16 3/16 1/8 5/32 3/16 1/8 5/32 3/16 1/4 3/16 1/4 3/16 3/16 3/16 3/16 3/16 3/16	4.8 4.8 3.2 4.0 4.8 3.2 4.0 4.8 6.4 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8	Staal Staal Staal Staal Roestvrij staal Roestvrij staal Roestvrij staal Allemaal Allemaal Allemaal Allemaal Allemaal Allemaal Allemaal Allemaal Allegering Al.legering Al.legering/Staal Al.legering/Staal Al.legering/Staal	07381-04701 07340-04800 07381-04701 71210-16070 07381-04701 71210-05002 07340-06201 07340-06201 07612-02001	12.7 19.0 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7	2.8 3.3 2.8 2.8 6.35 3.3 3.3 3.3 4.8 4.8 6.35 6.35 6.35 6.35	0 1 6 0 1 0 0 0 4 0 1 0 0 0 1 1 2 0 1 2 0 0 2 1 1 2 0 0 2 1 4 3 0 4 3 5 3 8 0 3 8 1 3 8 3
Q™ RIVET  CHERRYMATE™  KLAMPTITE™  T™ RIVET  Grote flens	3/16 3/16 3/16 1/8 5/32 3/16 1/8 5/32 3/16 1/4 3/16 1/4 3/16 3/16 3/16 3/16 3/16 3/16 3/16	4.8 4.8 3.2 4.0 4.8 3.2 4.0 4.8 6.4 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4	Staal Staal Staal Staal Staal Roestvrij staal Roestvrij staal Roestvrij staal Allemaal Allemaal Allemaal Allemaal Allemaal Allemaal Allemaal Allegering Al.legering Al.legering/Staal Al.legering/Staal Al.legering Al.legering Al.legering	07381-04701 07340-04800 07381-04701 71210-16070 07381-04701 71210-05002 07340-06201 07340-06201 07612-02001 07612-02001 71220-16060 71220-16061 703-A-25-6TA 703-B-21 703-B-26 743-A-25-8TA	12.7 19.0 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7	2.8 3.3 2.8 3.3 2.8 6.35 3.3 3.3 3.3 4.8 4.8 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35	0 1 6 0 1 0 0 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q™ RIVET  CHERRYMATE™  KLAMPTITE™  T™ RIVET  Grote flens  Grote flens	3/16 3/16 3/16 1/8 5/32 3/16 1/8 5/32 3/16 1/4 3/16 1/4 3/16 3/16 3/16 3/16 3/16 3/16	4.8 4.8 3.2 4.0 4.8 3.2 4.0 4.8 6.4 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8	Staal Staal Staal Staal Roestvrij staal Roestvrij staal Roestvrij staal Allemaal Allemaal Allemaal Allemaal Allemaal Allemaal Allemaal Allemaal Allegering Al.legering Al.legering/Staal Al.legering/Staal Al.legering/Staal	07381-04701 07340-04800 07381-04701 71210-16070 07381-04701 71210-05002 07340-06201 07340-06201 07612-02001	12.7 19.0 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7	2.8 3.3 2.8 2.8 6.35 3.3 3.3 3.3 4.8 4.8 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35	016 010 004 010 001 001 120 120 021 130 430 435 381 383

## KLINKKOP onderdeelnr. 71210-15000


DEEL	BESCHRIJVING	ONDERDEELNR.
1	NEUSHOUDER	07340-00306
2	"O"-RING	07003-00067
3	BEKHOUDER	07340-00304
4	BEKKEN	71210-15001
5	BEKSPREIDER	07498-04502
6	BUFFER	71210-05001
7	VEER	07500-00418
8	BORGRING	07340-00327








ONDERDEELNUMMER COMPLEET GEREEDSCHAP voorafgegaan door 71221-00.


## Klinkkoppen












## Hulpstukken

## Stiftvanger

De stiftvanger is een heel eenvoudig alternatief voor de standaard stiftvanger met reservoir en kan toegang verschaffen tot delen van het werkstuk waarbij het reservoir in de weg zou zitten. Een stiftvanger met reservoir wordt als volgt vervangen door een stiftvanger zonder reservoir:


- Steek een stang met een diameter van 3 mm in één van de gaten van borgmoer 22 en draai deze los.
- Verwijder borgmoer 22 en de gehele samenstelling van stiftvanger en reservoir, onderdelen 18, 19, 20, 21, 45, 62 en 63.
- Schroef de adaptormoer op eindkap 23.
- Druk het dikke einde van de stiftvanger in de groef binnenin de adaptormoer.
- Verdraai de stiftvanger totdat de opening wegwijst van de bediener en andere personen die zich eventueel in de buurt bevinden



## Verlengstuk

Wanneer dit hulpstuk tussen het gereedschap en de klinkkop in wordt aangebracht, ontstaat er een extra reikwijdte van 76mm; ideaal voor gebruik op diepe smalle plekken.

- Verwijder alle klinkkopdelen zodat het verlengstuk kan worden geplaatst.
- Schroef het bekhouderverlengstuk op spreiderhouder 1.
- Schroef het neushouderverlengstuk op kop 4.
- Schroef de klinkkop op het verlengstuk.



## Hulpstuk voor zijdelingse uitworp


Wanneer dit hulpstuk tussen het gereedschap en de klinkkop in wordt aangebracht, worden de verbruikte stiften van de bevestigers aan de voorkant van het gereedschap uitgeworpen en ontstaat er een extra reikwijdte van 90mm.

Het hulpstuk voor zijdelingse uitworp kan niet worden gecombineerd met een draaikop. Kies het juiste onderdeelnummer (rechtsonder) aan de hand van de stiftdiameter van de bevestiger.

Het gebruiksgemak wordt verhoogd door de stiftvanger, met of zonder reservoir, te vervangen door de veiligheidskap met het onderdeelnummer 71210-20201, die ook bij gebruik van een draaikop wordt toegepast. De montage-aanwijzingen staan op pagina 92 hoewel de stopmoer in dit geval niet wordt aangebracht.

- Verwijder alle klinkkopdelen voordat het hulpstuk voor zijdelingse uitworp wordt gemonteerd.
- Verwijder de schroef van het hulpstuk.
- Schroef de verlengas op spreiderhouder 1.
- Schroef de mantel in kop 4.
- Doe de schroef terug op zijn plaats en zet hem vast met Loctite Screwlock 222, onderdeelnummer 07900-00371.
- Schroef de klinkkop op het hulpstuk voor zijdelingse uitworp.

Onderdeelnummer: 07498-00900 voor bevestigers met een grotere stiftdiameter dan 3,1 mm



Vet gedrukte onderdeelnummers verwijzen naar de Algemene Samenstelling en Lijst van Onderdelen op pagina's 100-101.



## Draaikop

In plaats van een klinkkop kan er een draaikop op het basisgereedschap worden aangebracht. Met het neusstuk als draaipunt kan het gereedschap 360° roteren waardoor toegang kan worden verkregen tot een groot aantal plekken die anders onbereikbaar zouden zijn. Er zijn twee soorten draaikop: een RECHTE, waarbij het neusstuk zich net naast de middellijn van de gereedschapkop bevindt, en een HAAKSE, waarbij het loodrecht op de kop staat. Zie de onderstaande diagrammen voor de afmetingen, alsmede pagina's 93-94 voor meer gegevens.

#### LET OP

VOORDAT het basisgereedschap met een draaikop wordt toegerust, moet het worden aangepast. Zie 'Voorbereiden van het basisgereedschap' op pagina 92. In tegenstelling tot klinkkoppen is er bij het onderdeelnummer van een draaikop wèl een neusstuk inbegrepen. Zie hieronder.

Een draaikop kan apart worden besteld of op een basisgereedschap worden gemonteerd om daar een compleet gereedschap mee te vormen. Zie de onderstaande tabel voor de onderdeelnummers. De bekken en neusstukken verschillen naargelang de te plaatsen bevestiger maar alle andere componenten blijven hetzelfde voor elke soort draaikop. Zie de onderstaande tabel van mogelijkheden en verder de tabel met constante onderdelen op pagina 94.

'A' en 'B' maten helpen u de toegankelijkheid van uw werkstuk te beoordelen.




## Hulpstukken

## Voorbereiden van het basisgereedschap

- Verbreek de verbinding met de luchttoevoer.
- Verwijder alle delen van de klinkkopsamenstelling.
- Verwijder borgmoer 22 en alle delen van de stiftvanger met reservoir (onderdelen 18, 19, 20, 21, 45, 63 en 64). Let wel dat "O"-ring 17 op zijn plaats moet blijven zitten.
- Breng een veiligheidskap aan op de plaats van de bovenstaande delen, zoals het diagram hiernaast laat zien.
   Schroef spreiderhouder 1 los en
- Schroef spreiderhouder 1 los en verwijder deze tezamen met "0"-ring 2, borgmoer 3, "0"-ringen 67 en 66 en pakkinghouder 5.
- Schroef stopmoer 71210-20202 met de hand zo ver mogelijk op de voorkant van kopzuiger 7.
- Breng spreiderhouder 1 en "O"-ring 2 weer aan.
- Draai de stopmoer los totdat hij tegen spreiderhouder 1 aan zit en zet hem met een sleutel vast.

Het gereedschap kan vervolgens worden toegerust met een draaikop. De aanwijzingen staan op pagina 93.



AVEX*         1/8         3.2         Allegering         07346-03000         07345-03600         7.87         3.81         07340-00213            1/8         3.2         Staal         07346-03100         07345-03700         7.87         3.81         07340-00213            5/32         4.0         Allegering         07346-03100         07345-03700         7.87         3.81         07340-00213            5/32         4.0         Staal         07346-03200         07345-03800         7.87         3.81         07340-00213            BULBEX*         5/32         4.0         Allegering         07346-03200         07345-03800         7.87         3.81         07340-00213            AVINOX*         1/8         3.2         Roestvrij staal         07346-03200         07345-03800         7.87         3.81         07340-00213            AVINOX*         1/8         3.2         Roestvrij staal         07346-03200         07345-03800         7.87         3.81         07490-04602            AVEEAL*         -         4         Allegering         07346-03200         07345-03800         7.87         3.81         07490-04602		BEVESTIGER		DRAAIKOP	NEUSSTI	UK (mm)		BEKKEN	Zie
1/8   3.2   Staal	NAAM	Ø <sup>1</sup>	MATERIAAL	ONDERDEELNR.	ONDERDEELNR.	'A'	'B'	ONDERDEELNR.	hieronde
1/8   3.2   Staal	ΔVFX®	1/8 3.2	Al legering	07346-03000	07345-03600	7.87	3.81	07340-00213	001
Signature	, ( V L / (	0 , 0							004
Signature   Sign									004
BULBEX*   5/32   4.0   Allegering   07346-03100   07345-03700   7.87   3.81   07340-00213       3/16   4.8   Allegering   07346-03200   07345-03800   7.87   3.81   07340-00213       AVINOX*   1/8   3.2   Roestvrij staal   07346-03100   07345-03700   7.87   3.81   07340-00213       AVSEAL*   -   4   Allegering   07346-03200   07345-03800   7.87   3.81   07340-00213       -   4   Allegering   07495-04000   07494-06001   6.35   1.95   07340-00213       -   5   Allegering   07495-04000   07494-06001   6.35   4.11   07340-00213       -   5   Allegering   07495-04000   07494-06001   7.62   2.00   07340-00213       -   5   Allegering   07495-04000   07494-06101   7.62   2.00   07340-00213       -   5   Allegering   07495-04800   07494-067012   7.62   4.11   07340-00213       AVDEL*   1/8   3.2   Allegering   07346-03300   07345-03301   5.08   1.17   07340-00229       1/8   3.2   Allegering   07346-03300   07345-03301   5.08   1.17   07340-00229       1/8   3.2   Roestvrij staal   07495-03000   07494-03011   5.08   3.81   07340-00229       3/16   4.8   Allegering   07346-03500   07345-03501   5.08   3.13   0.25   07498-04401       3/16   4.8   Allegering   07346-03500   07494-03601   8.13   0.25   07498-04401       3/16   4.8   Allegering   07346-04000   07165-00701   4.75   1.9   07340-00229       3/16   4.8   Allegering   07346-04000   07165-007		5/32 4.0				7.87	3.81		010
3/16   4.8   Allegering		3/16 4.8	Al.legering	07346-03200	07345-03800	7.87	3.81	07490-04602	010
3/16   4.8   Allegering	BULBEX®	5/32 4.0	Al.legering	07346-03100	07345-03700	7.87	3.81	07340-00213	004
Solution		3/16 4.8		07346-03200	07345-03800	7.87	3.81	07490-04602	010
AVSEAL® — 4 Allegering 07495-04000 07494-06001 6.35 1.95 07340-00213  - 4 Allegering 07495-04700 07494-06601² 6.35 4.11 07340-00213  - 5 Allegering 07495-04100 07494-06101 7.62 2.00 07340-00213  - 5 Allegering 07495-04800 07494-06701² 7.62 4.11 07340-00213  AVDEL® 1/8 3.2 Allegering 07346-03300 07345-03301 5.08 1.17 07340-00229  1/8 3.2 Roestvrij staal 07495-03600 07494-03601 5.08 1.17 07340-00229  1/8 3.2 Roestvrij staal 07495-03000 07494-03601 5.08 3.81 07340-00229  1/8 3.2 Roestvrij staal 07495-03000 07494-03011 5.08 3.81 07340-00229  1/8 3.2 Allegering 07346-03400 07345-03401 6.6 0.84 07340-00229  1/8 3.2 Allegering 07346-03400 07345-03501 6.6 0.84 07340-00229  1/8 3.2 Allegering 07346-03500 07494-03701 6.6 0.84 07340-00229  1/8 3.2 Allegering 07346-03500 07345-03501 8.13 0.25 07498-04401  1/8 3.2 Allegering 07346-04000 07165-00701 4.75 1.9 07340-00229  1/8 3.2 Allegering 07346-04500 07165-00701 7.87 2.03 07340-00229	AVINOX®	1/8 3.2	Roestvrij staal	07346-03100	07345-03700	7.87	3.81	07340-00213	004
- 4 Allegering 07495-04700 07494-06601 <sup>2</sup> 6.35 4.11 07340-00213  - 5 Allegering 07495-04100 07494-06101 7.62 2.00 07340-00213  - 5 Allegering 07495-04800 07494-06101 7.62 2.00 07340-00213  AVDEL* 1/8 3.2 Allegering 07346-03300 07345-03301 5.08 1.17 07340-00229  1/8 3.2 Allegering 07346-03300 07345-03301 5.08 1.17 07340-00229  1/8 3.2 Roestvrij staal 07495-03600 07494-03601 5.08 1.17 07340-00229  1/8 3.2 Roestvrij staal 07495-03000 07494-03011 5.08 3.81 07340-00229  5/32 4.0 Allegering 07346-03400 07345-03401 6.6 0.84 07340-00229  5/32 4.0 Allegering 07346-03500 07345-03501 6.6 0.84 07340-00229  3/16 4.8 Allegering 07346-03500 07345-03501 8.13 0.25 07498-04401  3/16 4.8 Allegering 07346-04000 07495-03801 8.13 0.25 07498-04401  MBC 1/8 3.2 Allegering 07346-04000 07165-00701 4.75 1.9 07340-00229  5/32 4.0 Allegering 07346-04000 07165-00701 4.75 1.9 07340-00229  3/16 4.8 Allegering 07346-04000 07165-00701 4.75 1.9 07340-00229  MBC L/C 1/8 3.2 Allegering 07346-04000 07165-00703 7.92 2.46 07498-04401  MBC L/C 1/8 3.2 Allegering 07346-04500 07345-04701 7.87 2.03 07340-00229		5/32 4.0	Roestvrij staal	07346-03200	07345-03800	7.87	3.81	07490-04602	010
- 5 Allegering 07495-04100 07494-06101 7.62 2.00 07340-00213  - 5 Allegering 07495-04800 07494-06701 <sup>2</sup> 7.62 4.11 07340-00213  AVDEL*	AVSEAL®	- 4	Al.legering	07495-04000	07494-06001	6.35	1.95	07340-00213	160
- 5 Al.legering 07495-04800 07494-067012 7.62 4.11 07340-00213  AVDEL***    1/8   3.2   Al.legering 07346-03300 07345-03301 5.08 1.17 07340-00229   1/8   3.2   Al.legering 07495-03600 07494-03601 5.08 1.17 07340-00229   1/8   3.2   Roestvrij staal 07495-03000 07494-03601 5.08 1.17 07340-00229   1/8   3.2   Roestvrij staal 07495-03000 07494-03011 5.08 3.81 07340-00229   5/32   4.0   Al.legering 07346-03400 07345-03401 6.6 0.84 07340-00229   3/16   4.8   Al.legering 0 07495-03700 07494-03701 6.6 0.84 07340-00229   3/16   4.8   Al.legering 0 07346-03500 07345-03501 8.13 0.25 07498-04401   3/16   4.8   Al.legering 0 07346-04000 07494-03801 8.13 0.25 07498-04401    MBC   1/8   3.2   Al.legering 0 07346-04000 07165-00701 4.75 1.9 07340-00229   3/16   4.8   Al.legering 0 07346-04100 07165-00702 6.35 2.36 07340-00229   3/16   4.8   Al.legering 0 07346-04200 07165-00703 7.92 2.46 07498-04401   MBC L/C   1/8   3.2   Al.legering 0 07346-04500 07345-04701 7.87 2.03 07340-00229   5/32   4.0   Al.legering 0 07346-04500 07345-04701 7.87 2.03 07340-00229   5/32   4.0   Al.legering 0 07346-04500 07345-04701 7.87 2.03 07340-00229		-   4	Al.legering	07495-04700	07494-06601 <sup>2</sup>	6.35	4.11	07340-00213	180
AVDEL® 1/8 3.2 Al.legering 07346-03300 07345-03301 5.08 1.17 07340-00229  1/8 3.2 Al.legeringO 07495-03600 07494-03601 5.08 1.17 07340-00229  1/8 3.2 Roestvrij staal 07495-03000 07494-03011 5.08 3.81 07340-00213  5/32 4.0 Al.legering 07346-03400 07345-03401 6.6 0.84 07340-00229  5/32 4.0 Al.legering 0 07495-03700 07494-03701 6.6 0.84 07340-00229  3/16 4.8 Al.legering 0 07346-03500 07345-03501 8.13 0.25 07498-04401  3/16 4.8 Al.legering 0 07495-03800 07494-03801 8.13 0.25 07498-04401  MBC 1/8 3.2 Al.legering 0 07346-04000 07165-00701 4.75 1.9 07340-00229  5/32 4.0 Al.legering 0 07346-04100 07165-00701 4.75 1.9 07340-00229  5/32 4.0 Al.legering 0 07346-04200 07165-00703 7.92 2.46 07498-04401  MBC 1/8 3.2 Al.legering 0 07346-04200 07165-00703 7.92 2.46 07498-04401  MBC 1/8 3.2 Al.legering 07346-04500 07345-04701 7.87 2.03 07340-00229		- 5	Al.legering	07495-04100	07494-06101	7.62	2.00	07340-00213	161
1/8         3.2         Al.legeringO         07495-03600         07494-03601         5.08         1.17         07340-00229            1/8         3.2         Roestvrij staal         07495-03000         07494-03011         5.08         3.81         07340-00213            5/32         4.0         Al.legering         07346-03400         07345-03401         6.6         0.84         07340-00229            5/32         4.0         Al.legering O         07495-03700         07494-03701         6.6         0.84         07340-00229            3/16         4.8         Al.legering         07346-03500         07345-03501         8.13         0.25         07498-04401            MBC         1/8         3.2         Al.legering         07346-04000         07165-00701         4.75         1.9         07340-00229            5/32         4.0         Al.legering         07346-04100         07165-00701         4.75         1.9         07340-00229            MBC L/C         1/8         3.2         Al.legering         07346-04200         07165-00703         7.92         2.46         07498-04401            MBC L/C         1/8		- 5	Al.legering	07495-04800	07494-06701 <sup>2</sup>	7.62	4.11	07340-00213	181
1/8         3.2         Roestvrij staal         07495-03000         07494-03011         5.08         3.81         07340-00213            5/32         4.0         Al.legering         07346-03400         07345-03401         6.6         0.84         07340-00229            5/32         4.0         Al.legering O         07495-03700         07494-03701         6.6         0.84         07340-00229            3/16         4.8         Al.legering         07346-03500         07345-03501         8.13         0.25         07498-04401            3/16         4.8         Al.legering O         07495-03800         07494-03801         8.13         0.25         07498-04401            MBC         1/8         3.2         Al.legering         07346-04000         07165-00701         4.75         1.9         07340-00229            5/32         4.0         Al.legering         07346-04100         07165-00702         6.35         2.36         07340-00229            MBC L/C         1/8         3.2         Al.legering         07346-04200         07165-00703         7.92         2.46         07498-04401            MBC L/C <t< td=""><td>AVDEL®</td><td>1/8   3.2</td><td>Al.legering</td><td>07346-03300</td><td>07345-03301</td><td>5.08</td><td>1.17</td><td>07340-00229</td><td>283</td></t<>	AVDEL®	1/8   3.2	Al.legering	07346-03300	07345-03301	5.08	1.17	07340-00229	283
Solution   Solution		1/8 3.2	Al.legeringO	07495-03600	07494-03601	5.08	1.17	07340-00229	284
5/32         4.0         Allegering O         07495-03700         07494-03701         6.6         0.84         07340-00229            3/16         4.8         Allegering         07346-03500         07345-03501         8.13         0.25         07498-04401            3/16         4.8         Allegering O         07495-03800         07494-03801         8.13         0.25         07498-04401            MBC         1/8         3.2         Allegering         07346-04000         07165-00701         4.75         1.9         07340-00229            5/32         4.0         Allegering         07346-04100         07165-00702         6.35         2.36         07340-00229            MBC L/C         1/8         3.2         Allegering         07346-04200         07165-00703         7.92         2.46         07498-04401            MBC L/C         1/8         3.2         Allegering         07346-04500         07345-04701         7.87         2.03         07340-00229            5/32         4.0         Allegering         07346-04500         07345-04701         7.87         2.03         07340-00229		1/8 3.2	Roestvrij staal	07495-03000	07494-03011	5.08	3.81	07340-00213	285
3/16   4.8   Allegering   07346-03500   07345-03501   8.13   0.25   07498-04401       3/16   4.8   Allegering   07346-03500   07494-03801   8.13   0.25   07498-04401       MBC   1/8   3.2   Allegering   07346-04000   07165-00701   4.75   1.9   07340-00229       5/32   4.0   Allegering   07346-04100   07165-00702   6.35   2.36   07340-00229       3/16   4.8   Allegering   07346-04200   07165-00703   7.92   2.46   07498-04401       MBC L/C   1/8   3.2   Allegering   07346-04500   07345-04701   7.87   2.03   07340-00229       5/32   4.0   Allegering   07346-04500   07345-04701   7.87   2.03   07340-00229			Al.legering	07346-03400	07345-03401	6.6	0.84	07340-00229	288
3/16   4.8   Al.legering O   07495-03800   07494-03801   8.13   0.25   07498-04401       MBC   1/8   3.2   Al.legering   07346-04000   07165-00701   4.75   1.9   07340-00229       5/32   4.0   Al.legering   07346-04100   07165-00702   6.35   2.36   07340-00229       3/16   4.8   Al.legering   07346-04200   07165-00703   7.92   2.46   07498-04401       MBC L/C   1/8   3.2   Al.legering   07346-04500   07345-04701   7.87   2.03   07340-00229       5/32   4.0   Al.legering   07346-04500   07345-04701   7.87   2.03   07340-00229			Al.legering O	07495-03700	07494-03701	6.6	0.84	07340-00229	289
MBC     1/8     3.2     Al.legering     07346-04000     07165-00701     4.75     1.9     07340-00229        5/32     4.0     Al.legering     07346-04100     07165-00702     6.35     2.36     07340-00229        3/16     4.8     Al.legering     07346-04200     07165-00703     7.92     2.46     07498-04401        MBC L/C     1/8     3.2     Al.legering     07346-04500     07345-04701     7.87     2.03     07340-00229        5/32     4.0     Al.legering     07346-04500     07345-04701     7.87     2.03     07340-00229				07346-03500	07345-03501	8.13	0.25	07498-04401	293
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		3/16 4.8		07495-03800	07494-03801	8.13	0.25	07498-04401	294
3/16         4.8         Al.legering         07346-04200         07165-00703         7.92         2.46         07498-04401            MBC L/C         1/8         3.2         Al.legering         07346-04500         07345-04701         7.87         2.03         07340-00229            5/32         4.0         Al.legering         07346-04500         07345-04701         7.87         2.03         07340-00229	MBC		Al.legering	07346-04000	07165-00701				300
MBC L/C 1/8 3.2 Al.legering 07346-04500 07345-04701 7.87 2.03 07340-00229 5/32 4.0 Al.legering 07346-04500 07345-04701 7.87 2.03 07340-00229				07346-04100	07165-00702			07340-00229	305
5/ <sub>32</sub> 4.0 Al.legering 07346-04500 07345-04701 7.87 2.03 07340-00229				07346-04200	07165-00703		2.46	07498-04401	310
	MBC L/C								320
5/32   4.0   Al.legering O   07346-04600   07345-04701   7.87   2.03   07498-04401			, ,						320
					07345-04701				327
3/ <sub>16</sub> 4.8 Al.leqering 07346-04600 07345-04701 7.87 2.03 07498-04401		3/16 4.8	Al.legering	07346-04600	07345-04701	7.87	2.03	07498-04401	327
	MBC L/C	3/16	Al.legering Al.legering Al.legering Al.legering O Al.legering	07346-04200 07346-04500 07346-04500 07346-04600	07165-00703 07345-04701 07345-04701 07345-04701	7.92 7.87 7.87 7.87 7.87	2.46 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03	07498-04401 07340-00229 07340-00229 07498-04401 07498-04401	
32 20 voorafgegaan door 71221-40	97-	• •	360° rotatie		↓ →   ↑ A	BEL <i>A</i> gereed	opmoer en NGRIJK: In 1 schap met 6	veiligheidskap zijn inbe tegenstelling tot een co een klinkkop, wordt het p meegeleverd bij een o	mpleet neusstuk

De montage- en onderhoudsprocedures zijn vrijwel gelijk voor beide soorten kop. Eventuele verschillen zijn duidelijk aangegeven.

#### LET OP


VOORDAT het basisgereedschap met een draaikop wordt toegerust, moet het worden aangepast. Zie 'Voorbereiden van het basisgereedschap' op de volgende pagina. Gedurende het monteren of verwijderen van een draaikop mag de luchttoevoer niet op het gereedschap aangesloten zijn.


## Montage instructies voor draaikoppen

De werkwijze die hieronder is beschreven, is van toepassing op het samenstellen en monteren van beide draaikoppen. Als u in plaats van afzonderlijke componenten een complete draaikop hebt besteld, begint u rechtstreeks bij stap **L**.

Alle bewegende delen moeten worden ingevet. Gebruik Moly-Lithiumvet (gegevens op pagina 95) tenzij anders is aangegeven.

Instructies met een grijze achtergrond betreffen alleen de haakse draaikop. Vet gedrukte onderdeelnummers hebben betrekking op de onderstaande illustraties.






- **A** Doe borgring **10** om spreiderhouder **1**.
- B Breng een laagje draadborgende lijm op schroef 13 aan en zet neusstuk 14 hiermee vast op huis 5.
- C Vet de onderdelen 17, 18, 19 en 20 iets in en breng ze zoals de illustratie laat zien in bekkendrager 3 in. Zet dit geheel vast met schroeven 16.
- D Breng hendel **4** op zijn plaats aan in huis **5** en zet hem vast met pen **15**, door het gat (d.w.z. geen gleuf) in huis **5**.
- E Vet de zijkanten van de samengestelde bekkendrager in en doe hem in huis 5.
- **F** Vet rollen **8** in en WEES ER ZEKER VAN dat ze vrij in de gaten van adaptor **9** kunnen draaien. Indien nodig de gaten iets uitboren.
- G Doe ringveer 7 om adaptor 9 heen, achter de gaten voor de rollen, en verdraai hem totdat de borgpen op het overeenkomende (kleinste) gat in adaptor 9 gericht is.
- H Breng adaptor 9 aan op het uiteinde van huis 5 en laat de rollen 8 op hun plaats vallen. Duw ringveer 7 over de rollen 8.
- Schuif spil 11 door adaptor 9 heen in bekkendrager 3 totdat het gat zich op één lijn bevindt met de gleuf in huis 5. Houd de spil tijdelijk op zijn plaats met pen 6.
- J Steek pen 12 door de voorste gleuf in huis 5 in bekkendrager 3.
- K Houd het samengestelde geheel rechtop zodat de pennen er niet uit kunnen vallen. Schuif de bekkendrager een paar keer heen en weer om te verzekeren, dat hij vrij kan bewegen. Ga door naar M.
- Verwijder schroeven 23 (4 stuks) en beschermer 1. Verwijder van een rechte draaikop tevens schroef 21 en platform 22.
- M Druk pen(nen) 6 weg en laat spil 11 uit de samenstelling vallen. Schroef spil 11 op de spreiderhouder van het gereedschap en zorg er daarbij voor dat het kleine schroefgaatje naar boven wijst voor een rechte draaiing. Zet de spil voorzichtig met een draaipen vast
- N Schroef de samenstelling om spil 11 heen op het handvat van het gereedschap. Breng pen(nen) 6 weer aan.
- O Bevestig in geval van een rechte draaikop platform 22 met schroef 21 op de bovenkant van de spil. Verwijder eventuele bramen van de achterkant van het platform 22, zodat dit niet aan de beschermer 1 kan blijven haken.
- P Druk beschermer 1 om de samenstelling heen op zijn plaats en breng de schroefgaten in de beschermer in lijn met de tapgaten in de behuizing.
- Steek draaipen **15** door de uitsparingen in de beschermer en het gat in de behuizing. Plaats borgveer **2** op de draaipen met de borgveer in de daarvoor bestemde groef.
- Smeer de draad van schroeven 23 (4 stuks) met borgmiddel in en schroef ze in de behuizing om de beschermer aan de behuizing vast te zetten.


## Hulpstukken

## Onderhouds instructies voor draaikoppen

Een draaikop moet iedere week een onderhoudsbeurt krijgen.

- Verwijder de gehele kop door de montagestappen in omgekeerde volgorde uit te voeren. Sla stap "L" over.
- Als beschermer 1 beschadigd is, hoe licht ook, moet hij worden vervangen.
- Alle versleten of beschadigde delen moeten worden vervangen.
- Inspecteer met name de bekkendragerdelen die in de bovenste illustratie hiernaast zijn afgebeeld: Controleer bekken 17 op slijtage. Controleer bekspreiderbuis 18 op verbuiging. Controleer veer 19 op tekenen van een breuk of verbuiging. Controleer veergeleider 20 op beschadiging.
- Verzeker u ervan dat ringveer 7 niet verbogen is. Gebruik voor het verwijderen van ringveer 7 twee schroevedraaiers, zoals de onderste illustratie hiernaast laat zien.
- Controleer de gleuven in huis 5 op overmatige slijtage.
- Zet alles volgens de aanwijzingen voor montage weer in elkaar.





Hoewel de neusstukken en bekken voor iedere draaikop verschillend zijn, blijven de andere componenten hetzelfde. Zie de onderstaande tabel. De onderdeelnummers voor de neusstukken en bekken staan op pagina's 87-89.

	CONST	TANTE COMPONENTE	N
	ONDERDEEL	RECHTE DRAAIKOP	HAAKSE DRAAIKOP
1	BESCHERMER	07494-05000	07495-03003
2	BORGVEER	-	07004-00105
3	BEKKENDRAGER	07494-03026	07494-03026
4	HENDEL	-	07495-03004
5	HUIS	07494-03015	07495-03002
6	DRAAIPEN	07343-02207	07343-02207
7	RINGVEER	07495-03900	07495-03900
8	ROL	07007-00039	07007-00039
9	ADAPTOR	07345-03001	07345-03001
10	BORGRING	07345-03003	07345-03003
11	SPIL	07345-03002	07345-03002
12	PEN	07007-00038	07007-00038
13	SCHROEF	07342-02207	07342-02207
15	DRAAIPEN	-	07343-02207
16	SCHROEF	07494-03028	07494-03028
18	BEKSPREIDER	07346-03101	07346-03101
19	VEER	07165-00305	07165-00305
20	VEERGELEIDER	07494-03027	07494-03027
21	SCHROEF	07001-00368	-
22	PLATFORM	07345-00401	_
23	SCHROEF	-	07210-00804

#### LET OP

Leas aandachtig de veiligheids instructies op pagina 82.

De werkgever draagt er de verantwoordelijkheid voor dat de aanwijzingen betreffende het onderhoud van het gereedschap aan het juiste personeel worden gegeven. De bediener hoort niet betrokken te zijn bij hetzij onderhoud of reparatie van het gereedschap, tenzij hij hiertoe is opgeleid.

Het gereedschap moet regelmatig worden onderzocht op beschadiging en goede werking.

### Dagelijks

- Als er geen olievernevelaar op de luchttoevoer is aangesloten, doe dan dagelijks, voordat het gereedschap wordt gebruikt of
  wanneer het voor het eerst in gebruik wordt genomen, een paar druppels schone, lichte smeerolie in de luchtinlaat. Als het
  gereedschap voortdurend in gebruik is, moet de verbinding tussen de luchtleiding en de hoofdtoevoer om de twee à drie uur
  worden verbroken en het gereedschap worden gesmeerd.
- Onderzoek of de slangen geen lucht lekken. Als de slangen of koppelingen beschadigd zijn, moeten ze worden vervangen.
- Als er geen filter op de drukregelaar is aangebracht, ontlucht de luchtleiding dan zodat opgehoopt vuil en water eruit worden gedreven en sluit de luchtslang pas daarna op het gereedschap aan. Als er wel een filter is, dan moet die worden schoongemaakt.
- Verzeker u ervan dat het gereedschap toegerust is met de juiste klink- of draaikop voor de te plaatsen bevestiger.
- Controleer of de slag van het gereedschap overeenkomt met de minimale specificatie (aan ommezijde van het voorblad). Bij de laatste stap van de procedure voor het bijvullen van olie, op pagina 101, wordt uitgelegd hoe de slag kan worden gemeten.
- Tenzij er een draaikop op het gereedschap zit, moet het toegerust zijn met een stiftvanger, hetzij met of zonder reservoir.
- Verzeker u ervan dat regelventiel 60 juist afgesteld is voor het vasthouden van de bevestiger (zie "Bediening" op pagina 85).

### Wekelijks

- Demonteer de klinkkop en maak hem schoon. Besteed hierbij bijzondere aandacht aan de bekken. Smeer alle delen met Moly-Lithiumvet alvorens ze weer in elkaar te zetten.
- Controleer of de persluchtslang en de montagedelen geen olie of lucht lekken.

## Moly-Lithiumvet EP 3753 Veiligheidsinformatie

Het vet kan apart worden besteld. Het onderdeelnummer is vermeld bij de serviceset op pagina 97.

#### Ehbo

HUID:

Aangezien het vet waterafstotend is, kan het het beste met een emulgerend huidreinigingsmiddel worden verwijderd.

INSLIKKEN:

Laat de persoon 30 ml talkaarde innemen, bij voorkeur in een beker melk.

OGEN:

Irriteert de ogen maar is niet schadelijk. Met water spoelen en een arts raadplegen.

#### Vuur

VLAMPUNT: Hoger dan 220°C.

Niet geclassificeerd als vlambaar.

Geschikte blusmiddelen: CO<sub>2</sub>, Halon of waternevel mits door een ervaren bediener toegepast.

#### Milieu

Bij elkaar schrapen om op aangewezen plek te worden verbrand of weggeworpen.

#### Hanteren

Gebruik een beschermende huidcrème of draag oliebestendige handschoenen.

#### **Opslag**

Niet in de buurt van hitte of oxidatiemiddelen.

Vet gedrukte onderdeelnummers verwijzen naar de Algemene Samenstelling en Lijst van Onderdelen op pagina's 100-101.



## **Specificaties**

## Veiligheidsinformatie MolyKote 55m-vet

#### Ehbo

HUID:

Met water spoelen. Afvegen.

INSLIKKEN:

Geen EHBO-maatregelen nodig.

OGEN:

Met water spoelen.

#### Vuur

VLAMPUNT: Hoger dan 101,1°C. (gesloten vat)

Explosieve eigenschappen: Geen

Geschikte blusmiddelen: Kooldioxideschuim, poeder of verneveld water.

Voor het afkoelen van aan vuur blootgestelde containers kan water worden gebruikt.

#### Milieu

Loos geen grote hoeveelheden op het riool of in oppervlaktewater.

Schoonmaakprocedure: Bij elkaar schrapen en in een geschikte afsluitbare bak deponeren. Door gemorste product ontstaat een uiterst glibberig oppervlak.

Schadelijk voor waterorganismen en kan op langere termijn een negatief effect hebben op het watermilieu. Maar vanwege de fysische vorm en de onoplosbaarheid van het product in water is de biologische aanwezigheid verwaarloosbaar.

#### Hanteren

Algehele ventilatie wordt aanbevolen. Vermijd contact met de ogen en de huid.

#### Opslag

Niet opslaan in de buurt van oxidatiemiddelen. Houd de container gesloten en uit de buurt van water of vocht.

## Veiligheidsinformatie MolyKote 111-vet

### Ehbo

HUID:

Geen EHBO-maatregelen nodig.

INSLIKKEN:

Geen EHBO-maatregelen nodig.

OGEN:

Geen EHBO-maatregelen nodig.

**INADEMING:** 

Geen EHBO-maatregelen nodig.

#### Vuur

VLAMPUNT: Hoger dan 101,1°C. (gesloten vat)

Explosieve eigenschappen: Geen

Geschikte blusmiddelen: Kooldioxideschuim, poeder of verneveld water.

Voor het afkoelen van aan vuur blootgestelde containers kan water worden gebruikt.

#### Milieu

Negatieve effecten zijn niet te verwachten.

#### Hanteren

Algehele ventilatie wordt aanbevolen. Vermijd contact met de ogen.

#### Opslag

Niet opslaan in de buurt van oxidatiemiddelen. Houd de container gesloten en uit de buurt van water of vocht.

## Jaarlijks

### (of om de 500.000 cyclussen, wat eerder voorkomt)

Het gereedschap moet jaarlijks of om de 500.000 cyclussen volledig uit elkaar worden genomen en er moeten nieuwe onderdelen worden aangebracht als de oude versleten of beschadigd zijn, of als vervanging wordt aanbevolen. Alle O-ringen en afdichtingen moeten worden vervangen en gesmeerd. Gebruik MolyKote 55m-vet bij pneumatische afdichtingen en MolyKote 111 bij hydraulische afdichtingen.

Avdel levert een complete serviceset, die voor een probleemloze en grondige onderhoudsbeurt zorgt.

#### SERVICESET: 71210-99990 Sleutelmaten zijn in inches aangegeven en betreffen de afstand tussen de steekvlakken, tenzij anders is vermeld **BESCHRIJVING** ONDERDEELNR. ONDERDEELNR. 07900-00667 | GELEIDEBUS 07900-00164 CIRCLIPTANG 07900-00692 TREKSTUK VOOR TREKKERKLEP 07900-00008 7/16" x 1/2" SLEUTEL 07900-00670 **KOGEL** 07900-00012 9/16" x 5/8" SLEUTEL 07900-00672 "T"-SLEUTEL 07900-00015 5/8" x 11/16" SLEUTEL 07900-00706 PASRAND VOOR "T"-SLEUTEL 07900-00686 PENSLEUTEL 07900-00684 **GELEIDEHULS** 07900-00677 PAKKINGTREKKER 07900-00685 | INBRENGSTANG 07900-00698 STOPMOER 3 mm INBUSSLEUTEL OI IFPOMP 07900-00351 07900-00700 07900-00469 2.5 mm INBUSSLEUTEL 07992-00020 MOLY-LITHIUMVET EP 3753 07900-00158 2 mm PENDOORSLAG 07992-00075 VET - MOLYKOTE 55M 07900-00755 VET - MOLYKOTE 111

#### LET OP

Leas aandachtig de veiligheids-instructies op pagina 82.

De werkgever draagt er de verantwoordelijkheid voor dat de aanwijzingen betreffende het onderhoud van het gereedschap aan het juiste personeel worden gegeven.

De bediener hoort niet betrokken te zijn bij hetzij onderhoud of reparatie van het gereedschap, tenzij hij hiertoe is opgeleid.

Het gereedschap moet regelmatig worden gecontroleerd op beschadiging en goede werking.

De verbinding met de luchtleiding moet worden verbroken voordat er met onderhoud of demontage wordt aangevangen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Het is raadzaam alle demontagewerkzaamheden in een schone omgeving uit te voeren.

Voordat met het uiteen nemen wordt aangevangen, moet u de olie uit het gereedschap laten lopen. Volg hiervoor de eerste drie stappen op van de procedure "Olie bijvullen" op pagina 101.

Voordat het gereedschap gedemonteerd kan worden, moet de klinkkopsamenstelling worden verwijderd. Zie voor aanwijzingen het hoofdstuk "Neusstukken/Klinkkoppen" op pagina's 86-89. Zie het hoofdstuk "Hulpstukken", pagina's 91-93, voor aanwijzingen als het gereedschap met een draaikop toegerust is.

Voor algeheel onderhoud van het gereedschap adviseren wij, dat u zich bij het uit elkaar nemen van de onderdelengroepen aan de aangegeven volgorde houdt.

VERGEET NIET het gereedschap na iedere demontage met olie te vullen en er een toepasselijke klink- of draaikop op aan te brengen.

## Kop

- Draai bevestigingsmoer 22 los en verwijder het stiftopvangbakje, items 20, 18, 19, 21, 62, 63 en 45.
- Verwijder adapter 13 voor het stiftopvangbakje.
- Verwijder m.b.v. de T-sleutel eindkap 23 samen met afdichting 15, O-ring 14 en lipafdichting 24.
- Verwijder veer 24 en centreerbus 25.
- Draai borgmoer 3 met een sleutel\* los en schroef vervolgens bekspreiderhouder 1 en O-ring 2 los.
- Verwijder borgmoer 3 samen met O-ringen 65 en 66 en vacuümbus 46.
- Druk kopzuiger 7 naar achteren en uit kop 4. Let op dat de cilinderboring daarbij niet beschadigd raakt.
- Verwijder afdichtingshouder 26 m.b.v. een borgveertang\*. Druk lipafdichting 8 naar achteren en uit kop 4. Let weer op dat de cilinderboring daarbij niet beschadigd raakt.
- Verwijder afdichtingshuis 5 en lipafdichting 6.
- \* Deze delen zijn bij de serviceset van G3 inbegrepen.

Vet gedrukte onderdeelnummers verwijzen naar de Algemene Samenstelling en Lijst van Onderdelen op pagina's 100-101.



## Onderhoud van het gereedschap

### Kop

Het weer in elkaar zetten vindt plaats in de omgekeerde volgorde van het uiteen nemen. Houd daarbij rekening met de volgende punten:

- Plaats lipafdichting **8** op de inbrengstang\* en let op de juiste montagerichting. Druk de geleidebuis\* in de boring van kop **4**, druk de inbrengstang\* met lipafdichting **8** gemonteerd door de geleidebuis\* heen om zo de afdichting in de uitsparing te plaatsen. Trek de inbrengstang\* en de geleidebuis\* terug.
- De afgeschuinde rand van afdichtingshouder **26** moet naar lipafdichting **8** wijzen met de 'opening' van de houder naar de onderzijde van de boring, in lijn met de hydraulische inlaatpoort in de boring van de kop.
- Na het aanbrengen van lipafdichting 11 en O-ring 12 (2 stuks) op kopzuiger 7, waarbij u let op de juiste montagerichting, smeert u de afdichtingen en de cilinderboring. Monteer de zuigerbus\* in de boring van kop 4. Bevestig de kogel\* aan de schroefdraad van kopzuiger 7. Druk de zuiger volledig door de bus\* heen. Verwijder de kogel\* en de zuigerbus\*.
- Bekspreiderhouder 1 moet volledig op kopzuiger 7 worden vastgezet, waarbij vacuümbus 46 wordt 'ingesloten', voordat borgmoer 3 er vast tegenaan wordt gedraaid.
- Gebruik Loctite 932 bij de montage van bevestigingsmoer 22.

### Luchtzuiger

- Verwijder AAN/UIT-klep 55.
- Zet het gereedschap ondersteboven dusdanig in een bankschroef met zachte spanplaten, dat het bij DE VERDIKKING VAN DE LUCHTINLATEN wordt vastgeklemd.
- Trek rubberen manchet 72 eraf.
- Schroef m.b.v. de pensleutel\* kap 36 van de voet af.
- Draai borgmoeren 68 (2 stuks) los en verwijder grondplaat 70.
- Verwijder cilindervoering **41** samen met afdichtringen **71** (2 stuks) en O-ringen **69** (2 stuks).
- Verwijder pneumatische zuiger 38 samen met O-ring 35, lipafdichting 37 (3 stuks) en geleidering 31.

Monteren in omgekeerde volgorde.

### Spoel

- Verwijder pneumatische zuiger 38 volgens bovenstaande aanwijzingen.
- Draai m.b.v. de T-sleutel\* en het spie-eind\* van de T-sleutel knevelmoer 32 los en verwijder deze samen met bovenplaat 58, trekstangen 39 en transportbuis 40.
- Neem het gereedschap uit de bankschroef en maak behuizing 34 los van handgreep 28.
- Verwijder O-ring 29 van de buis van de drukversterker en verwijder kop 4 van handgreep 28.
- Druk klepzitting 59 naar buiten samen met O-ringen 64 (2 stuks).
- Verwijder alle onderdelen van klepspoel 49
- Verwijder O-ring 54 uit de uitsparing voor de handgreep.

Het monteren gebeurt in omgekeerde volgorde. Let daarbij op de volgende punten:

- Zorg ervoor dat de klepzitting in de juiste richting wijst.
- Gebruik Loctite 243 bij de montage van knevelmoer 32, aanhalen met 14,91 Nm (11ft lb).

### Trekker

- Gebruik de pendoorslag met de diameter van 2 mm\* om trekkerpen 44 eruit te tikken. Pak trekker 43 eraf.
- Draai trekkerklep 42 los met behulp van een luchtkleptrekker\*.

Het weer in elkaar zetten vindt plaats in de omgekeerde volgorde van het uiteen nemen.

LET OP


Onderzoek het gereedschap aan de hand van de aanwijzingen onder Dagelijks en Wekelijks Onderhoud. Na demontage en voor het gebruik van het gereedschap moet het ALTIJD eerst worden gevuld met olie.

\* Deze delen zijn bij de serviceset van G3 inbegrepen. De complete lijst staat op pagina 97.

Vet gedrukte onderdeelnummers verwijzen naar de Algemene Samenstelling en Lijst van Onderdelen op pagina's 100-101.



# Algemene samenstelling van basisgereedschap 71221-02000



1	4	H ( ) ( ) H ( ) 4			*				
-	771-07000	PAKIS LISI				These are mir	These are minimum recommended levels of spares based on regular servicing	ar ser	icing
ITEM	PART Nº	DESCRIPTION	QTY	SPARES	TEM	PART Nº	DESCRIPTION	\ TD	SPARES
10	71210-02101	BEKSPREIDERHOUDER	-	,	42	07005-00088	TREKKERKLEP	1	
05	07003-00277	O-RING	_	<b>-</b>	43	71210-02008	TREKKER	-	
03	71210-02103	BORGMOER	-	-	44	71210-02024	TREKKERPEN	-	
04	71210-03320	KOP	-	,	45	07003-00311	O-RING	-	
05	71210-02104	AFDICHTINGSHUIS	-	ı	46	71220-02102	VACUÜMBUS	-	
90	07003-00333	LIPAFDICHTING	-	-	47	07003-00127	O-RING	-	
07	71220-02121	KOPZUIGER	-	ı	48	07005-01274	PLUG VAN 1/8" BSP	-	
08	07003-00273	LIPAFDICHTING	-	-	49	71210-03400	KLEPSPOEL (50 t/m 53)	-	
60	07001-00405	INBUSBOLKOPSCHROEF	-	-	20	07003-00268	• O-RING	-	2
10	07003-00194	INLIJMAFDICHTING	-	2	51	71210-03402	• KLEPSPOEL	-	,
1	07003-00341	LIPAFDICHTING	-	-	52	71210-03401	• KLEPHUIS	-	
12	07003-00342	O-RING	7	7	53	07003-00042	• O-RING	-	2
13	71403-02110	ADAPTER VOOR STIFT OP VANGBAKJE	-	-	54	07003-00271	O-RING	-	-
14	07003-00278	O-RING	-	-	55	71210-03700	AAN/UIT-KLEP	_	
15	71210-02029	AFDICHTING	-		26	07008-00010	FLEXIBELE SLANG	-	
16	71210-02022	OPHANGRING	-	-	57	71210-02031	GELUIDSDEMPER	7	2
18	07640-00239	BUITENZIJDE STIFTOPVANGBAKJE	-		28	71221-02003	BOVENPLAAT	-	
19	71210-02051	HUIS VAN STIFTOPVANGBAKJE	-	,	59	71210-02009	KLEPZITTING	-	
20	07340-00335	EINDKAP VAN STIFTOPVANGBAKJE	-	-	09	71210-02013	ROTERENDE KLEP	-	
21	07640-00244	GELUIDSDEMPER	_	,	61	07003-00189	O-RING	2	2
22	71210-02028	BEVESTIGINGSMOER	-	1	62	71210-02034	GELUIDSDEMPERKAP#	-	
23	71403-02120	EINDKAP	_	-	63	71210-02035	GELUIDSDEMPER#	-	-
24	07490-03002	VEER	-		64	07003-00281	O-RING	е	3
25	71403-02104	CENTREERBUS VOOR VEER	-	,	65	07003-00204	O-RING	_	-
56	71210-02019	AFDICHTINGSHOUDER	-	-	99	07003-00310	O-RING	-	-
27	07003-00288	O-RING	2	2	29	07007-00224	VEERPEN	2	
28	71221-02013	HANDGREEP	-	<b>-</b>	89	07002-00108	M6 NYLOK-MOER	7	
29	07003-00287	O-RING	-		69	07003-00027	O-RING	2	
30	71210-03800	AFDICHTING DRUKVERSTERKER	-		70	71221-02005	GRONDPLAAT	-	
31	71210-03205	GELEIDERING	-	-	71	71221-02006	AFDICHTRING	7	,
32	71210-02014	KNEVELMOER	-	1	72	71221-02007	RUBBEREN MANCHET	-	
33	71221-02027	LABEL	_		73	07007-01993	MAGNEET MET MIDDENPOOL	-	
34	71221-02001	BEHUIZING - BEWERKT	-		74	71221-20104	VERZONKEN M5 X 19 SCHROEF	-	
35	07003-00182	O-RING	-	-	75	07002-00098	M5 NYLOK-MOER	-	
36	71221-02002	KAP VAN VOET - BEWERKT	-	,	9/	71221-20105	TELLER	-	
37	07003-00274	LIPAFDICHTING	4	-	77	71221-20101	GIETSTUK VOOR TELLER	-	,
38	71221-03210	PNEUMATISCHE ZUIGER (31/35/37 inbegrepen)	-		78	71221-20102	SPECIALE M4 SCHROEF	7	
39	71221-02004	TREKSTANG	7	,	79	71221-20103	BEVESTIGINGSMOER GIETSTUK	7	,
40	71230-03600	TRANSPORTBUIS	-	ı	80	07007-01503	LABEL BOEKSYMBOOL	-	
4	71221-02008	CILINDERVOERING - BEWERKT	-	,	81	07900-00818	INSTRUCTIEHANDLEIDING GEREEDSCHAP	-	1

## Olie bijvullen

Na het demonteren van het gereedschap en voordat het wordt gebruikt moet het apparaat ALTIJD worden bijgevuld met olie. Het kan ook nodig zijn de volle slag te herstellen, aangezien die bij aanzienlijk gebruik kan verminderen waardoor de bevestigers met een enkel overhalen van de trekker niet geheel worden geplaatst.

## Gegevens over hydraulische olie

De aanbevolen hydraulische olie is Hyspin VG32 die geleverd wordt in houders van 0,5 I (onderdeelnummer 07992-00002) en 1 gallon (4,5 I) (onderdeelnummer 07992-00006). Zie de onderstaande tabel voor gegevens over de veiligheid.

## Hyspin VG 32 Olie Veiligheidsinformatie

#### Ehbo

HUID:

Zo snel mogelijk grondig met water en zeep wassen. Vluchtig contact vereist geen onmiddellijke zorg. Kortstondig contact vereist geen onmiddellijke zorg.

INSLIKKEN:

Ogenblikkelijk een arts raadplegen. GEEN braken teweegbrengen.

OGEN:

Ogenblikkelijk, enkele minuten lang met water spoelen. Hoewel Hyspin GEEN primair irriterende stof is kan er na contact enige irritatie optreden.

#### Vuur

VLAMPUNT: 232°C

Niet als brandbare stof ingedeeld.

Geschikte blusmiddelen: CO<sub>2</sub>, droog poeder, schuim of waternevel. GEEN waterstraal toepassen.

#### Milieu

WEGWERPEN: Door een gemachtigde aannemer op een goedgekeurde plek. Kan worden verast. Het verbruikte produkt kan worden gerecycled

MORSEN: Voorkom dat de olie in de afvoer, de riolering en andere waterlopen terecht komt. Opnemen met een absorberende stof.

#### Hanteren

Bescherm de ogen, draag ondoorlatende handschoenen (bijv. van PVC) en een plastic schort. Alleen in een goede geventileerde ruimte gebruiken.

#### Opslag

Geen speciale voorzorgsmaatregelen.

## Olieset

Bij het uitvoeren van de onderstaande procedure hebt u een olieset nodig:

OLIESET: 07900-00688			
ONDERDEELNR.	BESCHRIJVING		
07900-00351	3mm INBUSSLEUTEL		
07900-00698	STOPMOER		
07900-00700	OLIEPOMP		
07900-00224	4mm INBUSSLEUTEL		
07900-00734	MAXLOK®-AANSLAGMOER		

## Procedure voor het bijvullen

#### LET OP

## VERBREEK DE VERBINDING MET DE LUCHTTOEVOER OF ZET KLEP 55 OP "UIT". VERWIJDER DE COMPONENTEN VAN DE KLINK- OF DRAAIKOP.

Alle handelingen moeten op een schone werkbank worden uitgevoerd, met schone handen op een schoon vlak. Verzeker u ervan dat de nieuwe olie brandschoon is en geen luchtbellen bevat. Wees te allen tijde uiterst voorzichtig zodat er geen vuil het gereedschap binnen kan dringen. Dit kan ernstige beschadiging veroorzaken.

- Verwijder ontluchtingsschroef 9 en afsluiting 10.
- Sluit de perslucht aan op het gereedschap en zet de AAN/UIT-klep 55 op AAN.
- Houd het gereedschap ondersteboven boven een geschikte bak en druk de trekker in. De oude olie wordt nu door het gat van de ontluchtingsschroef heen uit het gereedschap gedwongen.

### ZORG ERVOOR DAT HET ONTLUCHTINGSGAT NIET OP DE BEDIENER OF ANDERE PERSONEN GERICHT IS.

- Schroef stopmoer 07900-00698 op spreiderhouder 1.
- Verbreek de verbinding met de luchttoevoer of zet de AAN/UIT-klep 55 op "UIT".
- Vul de oliepomp met olie.
- Schroef de oliepomp 07900-00700 in het ontluchtingsgat met afsluiting 10 op zijn plaats.
- Stel de oliepomp in werking door hem een paar keer stevig in te drukken en weer los te laten, totdat er weerstand wordt bemerkt.
- Verwijder de oliepomp en de stopmoer.
- Doe ontluchtingsschroef 9 en afsluiting 10 terug op hun plaats.
- Sluit de luchttoevoer weer aan op het gereedschap en zet de AAN/UIT-klep 55 op "AAN".
- Controleer of de slag van het gereedschap overeenkomt met de minimale specificatie van 26 mm. Meet de afstand tussen de voorkant van de spreiderhouder 1 en de voorkant van de kop ZOWEL voordat de trekker wordt overgehaald als wanneer hij helemaal ingedrukt is. De slag is het verschil tussen de twee metingen. Mocht de slag niet aan de minimum specificatie voldoen, dan moet het bijvullen van olie worden herhaald.

# Foutdiagnose

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing F	Pagina- eferenti
Trekker moet meerdere keren worden	Luchtverlies	Zet de verbindingen goed vast of vervang defecte delen	
overgehaald om	Luchtdruk te laag	Stel de luchtdruk in op de specificatie	83
bevestiger te plaatsen	Onvoldoende smering	Smeer het gereedschap bij de luchtinlaat	85
	Versleten of gebroken bekken	Breng nieuwe bekken aan	86-89*
	Oliepeil te laag of lucht in de olie	Vul olie bij	102-103
	Ophoping van vuil in de klinkkop	Geef de klinkkop een onderhoudsbeurt	86†
Het gereedschap pakt	Versleten of gebroken bekken	Breng nieuwe bekken aan	86-89 *
de bevestigerstift niet	Ophoping van vuil in de klinkkop	Geef de klinkkop een onderhoudsbeurt	86-89 *
· ·	Bekhouder zit los	Zet bekhouder vast tegen borgring aan	86-89 *
	Slappe of kapotte veer in klinkkop	Breng een nieuwe veer aan	86-89 *
	Onjuist onderdeel in klinkkop	Bepaal om welk onderdeel het gaat en vervang het	
	Regelventiel niet goed afgesteld	Stel het regelventiel bij zoals beschreven onder "Bediening"	85
Bekken laten de	Ophoping van vuil in de klinkkop	Geef de klinkkop een onderhoudsbeurt	86†
verbruikte stift van de bevestiger niet los	Bekhouder, neusstuk of neushouder niet goed gemonteerd	Zet de klinkkop goed vast	86
o .	Slappe of kapotte veer in klinkkop	Breng een nieuwe veer aan	86-89 *
	Lucht- of olieverlies	Zet de verbindingen goed vast of vervang defecte delen	
	Oliepeil te laag of lucht in de olie	Vul olie bij	102-103
Er kan geen nieuwe bevestiger worden ingebracht	Afgebroken stiften zitten binnenin het gereedschap vast	Leeg het stiftvangerreservoir Controleer of de bekspreider goed is Stel de luchtdruk in op de specificatie	82 (punt 14) 86-89 * 83
ingestaent	Regelventiel niet goed afgesteld	Stel het regelventiel bij zoals beschreven onder "Bediening"	
Cyclus te langzaam	Onvoldoende smering	Smeer het gereedschap bij de luchtinlaat	86
	Luchtdruk te laag	Stel de luchtdruk in op de specificatie	83
	Ophoping van vuil in de klinkkop	Geef de klinkkop een onderhoudsbeurt	87†
Gereedschap werkt niet	Geen luchtdruk	Sluit de perslucht aan en stel die in op de specificatie	83
	Trekkerklep 42 beschadigd	Vervang de trekkerklep	97-98
	Voetkap <b>36</b> zit los	Zet de voetkap vast	97-98
	Stiftvanger zit los	Zet borgmoer <b>22</b> vast	97-98
De stift breekt niet af	Onvoldoende luchtdruk	Stel de luchtdruk in op de specificatie	77
	Bevestiger komt niet overeen met capaciteit van gereedschap	Gebruik het krachtigere gereedschap Genesis. Neem contact op met Avdel UK Limited Vul olie bij	
	Oliepeil te laag of lucht in de olie	vui olic bij	102-103
	Onepen te laag of lucht III de one		102-103

\* Pagina's 91-93, indien i.p.v. een draaikop een klinkkop wordt gebruikt.
 † Pagina 93, indien i.p.v. een draaikop een klinkkop wordt gebruikt.
 Vet gedrukte onderdeelnummers verwijzen naar de Algemene Samenstelling en Lijst van Onderdelen op pagina's 100-101.

Bij andere symptomen of defecten moet u contact opnemen met de dichtstbijzijnde officiële Avdel-dealer of -reparatie-afdeling.



# Verklaring van Overeenkomst

Wij, Avdel UK Limited Limited, Mundells, Welwyn Garden City, Herts, AL7 1EZ, Engeland verklaren met exclusieve verantwoordelijkheid dat het product:

#### Model G3 HD

## Serienummer

waarop deze verklaring betrekking heeft, overeenkomt met de onderstaande normen:

EN292 deel 1 en deel 2

ISO 8662 deel 1 EN 60742/0695 ISO 3744 EN 50081-1 ISO PREN792 deel 14 EN 55014

die de bepalingen volgen van de Richtlijnen voor Machines 89/392/EEG (gewijzigd door Richtlijnen 91/368/EEG en 93/44/EEG) en 93/68/EEG

A R Dear - Design & Development Manager

Welwyn Garden City - datum van afgifte



Deze verpakking bevat gereedschap dat de bepalingen volgt van de Richtlijnen voor Machines 89/392/EEG. De 'Verklaring van Overeenkomst' bevindt zich in de verpakking.



#### **AUSTRALIA**

#### Acument Australia Pty Ltd.

891 Wellington Road Rowville, Victoria 3178 Tel: +61 3 9765 6400 Fax: +61 3 9765 6445 Email: info@acument.com.au

#### CANADA

# Avdel Canada, a Division of Acument Canada Limited

87 Disco Road Rexdale Ontario M9W 1M3

Tel: +1 416 679 0622 Fax: +1 416 679 0678

Email: infoAvdel-Canada@acument.com

#### **CHINA**

#### Acument China Ltd.

RM 1708, 17/F., Nanyang Plaza, 57 Hung To Rd., Kwun Tong

Hong Kong Tel: +852 2950 0631 Fax: +852 2950 0022

Email: info@acument.com.hk

### FRANCE

### Avdel France S.A.S.

33 bis, rue des Ardennes BP4

75921 Paris Cedex 19

Tel: +33 (0) 1 4040 8000 Fax: +33 (0) 1 4208 2450 Email: AvdelFrance@acument.com

#### **GERMANY**

#### Avdel Deutschland GmbH

Klusriede 24 30851 Langenhagen Tel: +49 (0) 511 7288 0 Fax: +49 (0) 511 7288 133

Email: AvdelDeutschland@acument.com

#### ITALY

#### Avdel Italia S.r.l.

Viale Lombardia 51/53 20047 Brugherio (MI) Tel: +39 039 289911 Fax: +39 039 2873079 Email: vendite@acument.com

#### JAPAN

#### Acument Japan Kabushiki Kaisha

Center Minami SKY, 3-1 Chigasaki-Chuo, Tsuzuki-ku, Yokohama-city, Kanagawa Prefecture Japan 224-0032

Tel: +81 45 947 1200 Fax: +81 45 947 1205 Email: info@acument.com.jp

#### **SINGAPORE**

### Acument Asia Pacific (Pte) Ltd.

#05-03/06 Techlink 31 Kaki Bukit Road 3 Singapore, 417818 Tel: +65 6840 7431 Fax: +65 6840 7409 Email: Tlim@acument.com

#### **SOUTH KOREA**

#### Acument Korea Ltd.

212-4, Suyang-Ri,
Silchon-Eup, Kwangju-City,
Kyunggi-Do, Korea, 464-874
Tel: +82 31 798 6340
Fax: +82 31 798 6342
Email: info@acumentkorea.com

#### **SPAIN**

#### Avdel Spain S.A.

C/ Puerto de la Morcuera, 14
Poligono Industrial Prado Overa
Ctra. de Toledo, km 7,8
28919 Leganés (Madrid)
Tel: +34 (0) 91 3416767
Fax: +34 (0) 91 3416740
Email: ventas@acument.com

#### UNITED KINGDOM

#### Avdel IIK I imited

Pacific House 2 Swiftfields Watchmead Industrial Estate Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1LY

Tel: +44 (0) 1707 292000 Fax: +44 (0) 1707 292199 Email: enquiries@acument.com

#### USA

#### **Avdel USA LLC**

614 NC Highway 200 South

Stanfield.

North Carolina 28163 Tel: +1 704 888-7100 Fax: +1 704 888-0258

Email: infoAvdel-USA@acument.com

Manual No.	Issue	Change Note No.
	AC	03/274
07900-00818	AD	07/176

Avdel®, Avdel® SR, Avex®, Avibulb®, Avinox®, Avseal®, Avtainer®, Bulbex®, Cherrymate®, Interlock®, Klamptite™, MBC®, Monobolt®, Q Rivet™, Stavex®, T-Lok®, TLR®, T Rivet™, are trademarks of Avdel UK Limited.